- A — Hood
- B — Body support
- C — Harness covers
- D — Bumper bar
- E — Harness
- F — Crotch pad
- G — Seat pad
- J — Front wheel
- K — Basket
- L — Rear wheel
- M — Brake
- N — Handle release
- O — Frame release
- P — Carseat adapter
- Q — Carrycot

{Optional Accessories}

- R — Baby bag
- S — Footmuff
- T — Toddler seat raincover

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

WARNING: It may be dangerous to leave your child unattended.
Children should be harnessed in at all times and should never be left unattended.
The child should be clear of all moving parts while making adjustments.
This pushchair requires regular maintenance by the user.
Overloading, incorrect folding and the use of non-approved accessories may damage or break this pushchair.
Do not hang shopping bags on the handle or carry shopping bags on the pushchair except in a Graco®-approved shopping basket. Maximum load 5 kg. NEVER ON THE FOOTREST.
It may be unsafe to use accessories e.g. child seats, bag hooks, rain covers, etc. other than those approved by the manufacturer.
Use only replacement parts supplied or approved by the manufacturer.
Be aware of the risk to open fire and other sources of strong heat.
This pushchair is intended for one child only.
Use of this pushchair with a child weighing more than 15 kg will cause excessive wear and stress on this pushchair.
This pushchair is intended for one child: with carrycot from birth up to 9 kgs, with Logico S car seat from birth up to 13 kgs, with seat unit from 6 months up to 15 kgs.
Do not use raincover on a pushchair, carrycot, or carseat not fitted with a hood.
Always remove carseat from adapter before removing the adapter from the pushchair frame.
WARNING: the toddler seat is not suitable for children under 6 months
Use this pushchair only with Graco® Group 0+ car seats.
Use this pushchair frame only with SYMBIO toddler seat, SYMBIO GO carrycot and SYMBIO DRIVE carrycot.
WARNING: This product is not suitable for running or skating.
WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.
WARNING: Check that the SYMBIO toddler seat or Graco Group 0+ attachment devices are correctly engaged before use.
WARNING: Use a harness as soon as your child can sit unaided.
WARNING: Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
WARNING: Any load attached to the handle affects the stability of the pram/pushchair.
WARNING: Regularly lubricate all moving parts sparingly with a light general purpose machine oil, making sure that the oil penetrates between the components that move together in use.
Check the various safety devices and use them correctly.
Keep your child away from the folded free-standing unit so that it does not fall and injure your child.
Pushchairs should be serviced after an extended period of no use.
If your pushchair is used by anyone unfamiliar with it, e.g. grandparents, always show them how it works.
Do not use a raincover indoors, in a hot atmosphere or near a direct heat source-baby may overheat.
Please fully remove raincover before folding the pushchair.
Do not let go of your pushchair when close to roads or trains, even with the brake ON, the draught from the vehicle or train may move a free standing pushchair.
When ascending or descending stairs or escalators, always remove your child and fold the pushchair.
Avoid strangulation. DO NOT suspend strings from your pushchair or place items with strings on your child.
To avoid tipping, always help your child in and out of toddler seat.
To avoid injury, make sure all body parts are clear when reversing the handle.
Use care when reversing the handle to avoid catching child's arms or hands in the mechanism. When making adjustments to your pushchair, always be sure that all parts of your child's body are clear of any moving parts.
Always remove child from carseat, carrycot or toddler seat when reversing the direction of these products on the pushchair frame.
Do not carry pushchair frame up stairs when using with child in toddler seat, carrycot or carseat.

Assembly

1 - **3** Squeeze handle release and pull up to rotate it until it locks into position as shown.

4 Attach front wheels until they click into place.

5 Attach rear wheels until they click into place.

6 Assembled frame.

Folding Your Pushchair

7 Squeeze handle release and rotate handle forward and down as shown.

8 To fold, press button 1 down and pull up on lever 2 while pulling frame up.

9 Lay frame down with handle up.

10 - **11** Place hand under storage latch and attach to connector as shown.

Unfolding Your Pushchair

12 - **13** Squeeze handle release and rotate handle to position as shown.

14 - **15** Swiftly pull up on handle to lock pushchair frame into place.

Using Your Pushchair

16 - **17** Swivel wheels- Pull up to lock, Press down to unlock. When using the handle in reversed position you should lock the swivel wheels for a better maneuverability.

18 To remove front wheels, press button as shown.

19 To remove rear wheels, press button as shown.

20 To lock brakes, pull handle up.

21 To release brakes, press button in and rotate handle down.

Pram Position (SYMBIO GO Carrycot, Optional)

From birth up to 9 kgs (approx 10 months), in just one click, you can easily switch Symbio into a pram, which is the optimal position to best protect your baby while he is asleep.

22 To attach carrycot to pushchair frame, place carrycot on mounts as shown until they lock into place on both sides of pushchair.

23 To remove, squeeze handle at back of carrycot and pull off pushchair frame.

Pram Position (SYMBIO DRIVE Group 0, optional)

24 Attach carrycot to pushchair as shown. Make sure the carrycot is securely attached on both sides.

25 To remove carrycot from the pushchair, slide the button **A** on top of the handle. while pushing in button **B** on bottom of handle as shown.

Travel System Position

From birth up to 13 kgs (approx 12 months) you can turn SYMBIO into a travel system in just one click. It is a very convenient solution as it is very maneuverable and you can take it in and out of the car without waking up your child.

26 There are two labels on the inside of the carseat adapter identifying the correct direction in which to install your carseat into the adapter. The carseat will only fit securely into the adapter in one direction. Please refer to the labels on the insides of the bracket so that you install your carseat correctly.

27 To attach adapter, place adapter onto mounts as shown until they lock into place on both sides of pushchair. Adapter may be placed on pushchair in either direction.

28 - **29** Attach carseat into bracket as shown. Your carseat will only lock into the adapter one way. Please double check that your carseat is securely locked into the adapter by pulling up on the carseat.

30 To remove carseat from adapter, squeeze release handle on rear of carseat and pull up on the carseat as shown.

31 - **32** To remove adapter from pushchair, squeeze release handles on sides of bracket and pull up on it.

Pushchair Position

The SYMBIO seat is suitable from 6 months up to 15 kgs (approx 3 years).

33 To attach seat, place seat on mounts as shown until they lock into place on both sides of pushchair. Seat may be placed on pushchair in either direction, seat facing towards front of pushchair or seat facing rear of pushchair.

34 To attach arm bar, push into holes on both sides of seat as shown.

35 To remove, press buttons and pull arm bar away from pushchair.

36 To attach hood, place hood mounts in between notches on both sides of the pushchair frame as shown.

37 Fasten hood poppers to top of seat as shown.

38 - **39** To recline, pull up on handle at top of seat as shown and lower.

40 To raise seat back, pull up on handle at top of seat.

41 To remove seat from frame, squeeze release handles at sides of seat and pull up off pushchair frame.

Securing Your Child

42 Press button to unlock harness.

43 Pull buckles from crotch strap.

44 To lock, insert buckles into crotch strap buckle.

45 Use slide adjusters to adjust harness to tighten or loosen fit.

Adjusting Harness Height Position

46 Unfasten 2 poppers at top of seat pad.

47 Pull harness straps off metal clip. Repeat on other side.

48 Push harness straps through to front of seat pad.

49 Insert harness straps into the correct harness height position needed for your child. Make sure both harness straps are inserted and connected to their corresponding height positions.

50 Reattach harness straps to metal clips.

51 Reattach top of seat pad with 2 poppers as shown.

Using Reversible Handle:

You can reverse the handle position in an instant with one hand. This changes the configuration of your pushchair to have your child either in front of you to interact with, or facing forward to see the same as you do.

- Swivel wheels in front are better for great maneuverability
- Pneumatic tyres in front provide more comfort for outdoor use in the park or the forest for example.

52 To change handle position, squeeze handle release and rotate to front or rear of pushchair depending on which handle orientation you desire.

53 - **54** Reversible handle with toddler seat installed.

Using the Baby Bag

55 There are 3 hooks on the rear of the toddler seat for attaching the baby bag (Weight limit is 2 kg).

56 Attach straps from baby bag to metal clips as shown.

Using the Footmuff

57 Unbuckle harness.

58 Unhook straps from metal clips.

59 Lay footmuff in seat and pull the crotch strap through footmuff.

60 Pull the waist straps through slots as shown.

61 Reattach the harness straps at the desired level.

62 Place flaps over top of seat as shown.

63 Fasten zipper around footmuff as shown.

Using the Toddler Seat Raincover

64 Place raincover over pushchair as shown. Fasten poppers on raincover to the inside hood mounts as shown. Fasten zipper on rear of the raincover as shown.

65 - **66** To use raincover with the babybag attached, you will need to undo the raincover poppers at side of panel in order to attach your babybag to the back of the seat.
Once the poppers have been undone and you have attached the babybag, you can fasten zipper at rear of seat.

Using the Carseat Raincover

67 Place raincover over carseat as shown. Always remove raincover before placing in vehicle.

Removing Seat Pad for washing

68 Undo 2 poppers at top of seat.

69 Remove harness straps from metal clips.

70 Unfasten poppers on both sides of the pushchair seat pad.

71 Pull waist straps through slots in sides of seat pad.

72 Unfasten 2 poppers on the footrest.

73 Push crotch strap through pad.

74 Seat pad can now be washed.

Removing Seat Pad for washing

68 Undo 2 poppers at top of seat.

69 Remove harness straps from metal clips.

70 Unfasten poppers on both sides of the pushchair seat pad.

71 Pull waist straps through slots in sides of seat pad.

72 Unfasten 2 poppers on the footrest.

73 Push crotch strap through pad.

74 Seat pad can now be washed.

REMOVABLE SEAT PAD. To clean removable seat pad hand wash.

WHEN USING YOUR PUSHCHAIR at the beach, completely clean your pushchair afterwards to remove sand and salt from the wheel assemblies.

FROM TIME TO TIME CHECK YOUR PUSHCHAIR for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.

DISCONTINUE USING YOUR PUSHCHAIR should it become damaged or broken.

TO CLEAN PUSHCHAIR FRAME, use only household soap or detergent and warm water. **NO BLEACH, SPIRIT OR ABRASIVE CLEANERS.** Allow to dry before storing.

To clean raincover hand wash. **DO NOT BLEACH.**
To clean baby bag, wipe with damp cloth. **DO NOT BLEACH.**
To clean foot muff, hand wash and drip dry. **DO NOT BLEACH.**
EXCESSIVE EXPOSURE TO THE SUN could cause premature fading of pushchair plastic and fabric.

TO INFLATE TYRES



• Inflate the rear tyres to a maximum pressure of 28 PSI. The tyres are equipped with a tyre valve and can be inflated using a hand pump. The valves on the rear wheels can be easily accessed from the inside of the wheels as shown. DO NOT use a pressurised pump.

• If the inner tube has a puncture, repair it as you would a bicycle tyre or have it repaired at a bicycle repair shop.

• Always deflate the tyres when taking the SYMBIO on an aircraft, as the pressure difference could cause the tyres to burst.

• Dimensions:
270mm X 47mm wide x 203mm Rim.
Pressure: 28psi MAX

- A — Verdeck
- B — Körperstütze
- C — Gurtpolster
- D — Sicherheitsbügel
- E — Gurt
- F — Schrittpolster
- G — Sitzkissen
- J — Vorderräder
- K — Korb
- L — Hinterräder
- M — Bremse
- N — Freigabe des Bügels
- O — Freigabe des Rahmens
- P — Autositzadapter
- Q — Tragetasche

{Optionaler Zubehörschlüssel}

- R — Tragetasche
- S — Fußsack
- T — Regenschutz für Kindersitz

Diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen und zum Nachschlagen aufbewahren. Ein Nichtbefolgen dieser Anleitung kann die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

WARNUNG: Es kann gefährlich sein, Ihr Kind unbeaufsichtigt zu lassen.
Kinder sollten immer angeschnallt sein und nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
Beim Einstellen des Kinderwagens dürfen keine losen Gegenstände in der Nähe des Kindes vorkommen.
Überladen, falsches Zusammenfalten und die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann diesen Kinderwagen beschädigen oder unbrauchbar machen.
Hängen Sie keine Einkaufstüten an den Handgriff, und transportieren Sie keine Einkaufstüten auf dem Kinderwagen, außer im von Graco® zugelassenen Einkaufskorb. Höchstlast 5 kg. NIEMALS AUF DER FUSSSTÜTZE.
Es kann gefährlich sein, Zubehör wie z.B. Kindersitze, Haken, Regenabdeckungen usw. zu verwenden, die nicht von Graco® zugelassen sind.
Achten Sie auf die Gefahren durch offenes Feuer und andere Hitzequellen wie z. B. elektrische Heizelemente, Gasbrenner usw. in der Nähe der Tragetasche.
Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind ausgelegt.
Die Verwendung dieses Kinderwagens für Kinder, die mehr als 15 kg wiegen, führt zu starkem Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung des Wagens.
Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind ausgelegt.
Mit Trage von der Geburt bis 9 kg, mit Logico S Autositz von der Geburt bis 13 kg, mit Kinderautositz von 6 Monaten bis 15 kg.
WARNUNG: Der Sitz ist nicht für kinder unter 6 Monaten geeignet.
Verwenden Sie diesen Wagen nur mit Graco® Group 0+. Das Kinderwagengestell nur mit Symbio Kinderautositz, SYMBIO GO Trage und SYMBIO DRIVE Trage verwenden.
WARNUNG: Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Sperrvorrichtungen eingerastet sind.
ACHTUNG: Keine Matratze zusätzlich zu der gelieferten verwenden.
WARNUNG: Dieses produkt ist nicht zum joggen oder rollschuh fahren geeignet.
WARNUNG: Verwenden Sie den Anschnallgurt, sobald Ihr Kind ohne Hilfe sitzen kann.
WARNUNG: Verwenden Sie immer den Zwischenbeingurt in Kombination mit dem Bauchgurt.
WARNUNG: Am Handgriff befestigte Lasten beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens.
WARNUNG: Ölen Sie alle beweglichen Teile regelmäßig mit etwas Allzweck-Maschinenöl ein um sicherzustellen, dass das Öl an den Kontaktstellen der Teile in Zwischenräume eintritt.
Überprüfen Sie die verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen und verwenden Sie diese vorschriftsmäßig. .
Halten Sie Ihr Kind vom zusammen gefalteten, frei stehenden Wagen fern, damit dieser nicht umfällt und Ihr Kind verletzt.
Kinderwagen sollten gewartet werden, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet wurden.
Wenn Ihr Kinderwagen von Personen, wie z.B. den Großeltern, benutzt wird, die nicht mit dem Wagen vertraut sind, erklären Sie diesen die Funktionsweise.
Verwenden Sie das PVC-Regenverdeck nicht im Haus, in warmem Klima oder in der Nähe einer Wärmequelle – Ihr Baby kann einen Hitzeschock erleiden.
Keinen Regenüberzug mit Kinderwagen, Trage oder Kinderautositz ohne Verdeck verwenden.
Bitte entfernen Sie das Regenverdeck vollständig, bevor Sie den Kinderwagen zusammenfalten.
Lassen Sie Ihren Kinderwagen nicht los, wenn Sie sich in der Nähe von fahrenden Autos oder Zügen aufhalten, auch wenn die Bremse festgestellt ist.Der durch den vorbei fahrenden Wagen/Zug verursachte Luftzug kann einen frei stehenden Kinderwagen in Bewegung setzen.
Vermeiden Sie Strangulierung. MONTIEREN SIE KEINE Gegenstände mit Kordeln/Bändern am Kinderwagen und befestigen Sie keine Gegenstände mit Kordel/Band an Ihrem Kind.
Um ein Kippen zu vermeiden, sollten Sie Ihrem Kind immer in und aus dem Kindersitz helfen.
Um Verletzungen zu vermeiden, beim umlegen des Schwenkschiebers sicher stellen, dass keine Körperteile eingeklemmt werden können.
Den Schwenkschieber vorsichtig umlegen, um zu vermeiden, dass die Arme oder Hände des Kindes im Mechanismus eingeklemmt werden.
Wenn Sie Einstellungen an dem Kinderwagen vornehmen wollen, bitte sicher stellen, dass kein Körperteil Ihres Kindes in der Nähe beweglicher Teile ist.
Kind immer aus dem Kinderautositz, aus der Trage oder dem Sitz des Kinderwagens nehmen, wenn die Blickrichtung dieser Aufsätze auf dem Gestell des Kinderwagens geändert wird.
Den Autositz immer aus dem Adapter nehmen, bevor der Adapter vom Gestell des Kinderwagens genommen wird.
Das Gestell des Kinderwagens nicht Treppen hoch tragen, wenn das Kind im Kindersitz, der Babytrage oder dem Kinderautositz sitzt.

Zusammenbau

1 - **3** Bügelfreigabe drücken und nach oben ziehen und drehen, bis sie in der gezeigten Stellung einrastet.

4 Bügelfreigabe drücken und nach oben ziehen und drehen, bis sie in der gezeigten Stellung einrastet.

5 Vorderräder befestigen, bis sie einrasten.

6 Hinterräder befestigen, bis sie einrasten.

Zusammenlegen des Kinderwagens

7 Bügelfreigabe drücken und Bügel nach vorne unten drehen, wie abgebildet.

8 Zum Falten Knopf 1 drücken und Hebel 2 anziehen, während der Rahmen nach oben gezogen wird.

9 Rahmen mit dem Bügel nach oben ablegen.

10 - **11** Hand unter den Verriegelungshaken legen und wie abgebildet mit dem Steckverbinder verbinden.

Aufbau des Kinderwagens

12 - **13** Bügelfreigabe drücken und Bügel in die abgebildete Position drehen

14 - **15** Bügel schnell nach oben ziehen, um das Gestell des Kinderwagens zu verriegeln.

Gebrauch des Kinderwagens

16 - **17** Schwenkräder - nach oben ziehen, um zu verriegeln, nach unten drücken, um zu entriegeln. Wenn der Bügel in umgekehrte Richtung benutzt wird, sollten die Schwenkräder verriegelt werden, um den Wagen besser lenken zu können.

18 Vorderräder durch Drücken des Knopfes wie abgebildet abnehmen.

19 Hinterräder durch Drücken des Knopfes wie abgebildet abnehmen.

20 Um die Bremse festzustellen, den Griff nach hinten ziehen.

21 Um die Bremse zu lösen, den Knopf im drehbaren Griff nach vorne drücken.

Kinderwagen Position (Symbio Go Babytrage, Option)

Von der Geburt bis 9 kg (ca. 10 Monate). Mit nur einem Klick verwandeln Sie den Symbio ganz einfach in einen Kinderwagen. Dies ist die optimale Position um Ihr Baby bestens zu schützen, während es schläft.

22 Um die Baby-Tragetasche am Gestell des Kinderwagens zu befestigen, muss sie wie abgebildet auf beiden Seiten in die Aufnahmen des Kinderwagengestells einrasten.

23 Zum Abnehmen der Baby-Tragetasche drücken Sie auf den Griff an der Rückseite und ziehen sie vom Gestell des Kinderwagens.

Kinderwagen Position (Symbio Drive Babytrage, Option)

24 Um die Baby-Tragetasche am Gestell des Kinderwagens zu befestigen, muss sie wie abgebildet auf beiden Seiten in die Aufnahmen des Kinderwagengestells einrasten.

25 Um die Trage vom Kinderwagen zu nehmen, den Knopf (A) auf der Oberseite des Griffes schieben und gleichzeitig den Knopf (B) auf der Unterseite des Griffes wie abgebildet drücken.

Reiseposition

Von der Geburt bis 13 kg (ca. 12 Monate) können Sie den SYMBIO mit nur einem Klick in ein Travel System verwandeln. Eine sehr praktische Lösung, da leicht zu handhaben. Sie können den Sitz ins Auto stellen und wieder heraus nehmen, ohne Ihr Kind zu wecken.

26 Auf der Innenseite des Autositzadapters sind zwei Markierungen, die die richtige Ausrichtung für die Befestigung des Autositzes auf dem Adapter angeben. Der Autositz passt nur in einer Richtung sicher in den Adapter. Bitte richten Sie sich nach den Markierungen an der Innenseite des Halters, um den Autositz richtig zu montieren.

27 Zur Befestigung des Adapters diesen wie abgebildet auf den Trägern anbringen, bis diese auf beiden Seiten des Kinderwagens einrasten. Der Adapter kann in beide Richtungen auf den Kinderwagen gesetzt werden.

28 - **29** Kinderautositz wie abgebildet auf der Halterung befestigen. Der Autositz passt nur in einer Richtung auf den Adapter. Bitte prüfen Sie durch Ziehen des Kindersitzes nach oben, dass dieser sicher auf dem Adapter eingerastet ist.

30 Um den Autositz vom Adapter freizugeben, den Entriegelungsgriff an der Rückseite des Kinderautositzes drücken und den Kinderautositz wie abgebildet nach oben ziehen.

31 - **32** Um den Adapter vom Kinderwagen abzunehmen, die Entriegelungshebel an den Seiten des Halters drücken und nach oben ziehen.

Position Kinderwagen

Der SYMBIO-Sitz ist für Kinder von 6 Monaten bis 15 kg (etwa 3 Jahre) geeignet.

33 Zur Befestigung des Sitzes diesen wie abgebildet auf den Trägern anbringen, bis diese auf beiden Seiten des Kinderwagens einrasten. Der Sitz kann in beide Richtungen auf dem Kinderwagen angebracht werden, so dass der Sitz zur Vorder- oder Rückseite des Kinderwagens zeigt.

34 Zur Befestigung des Sicherungsbügels diesen wie abgebildet in die Löcher beidseitig des Sitzes einführen.

35 Um den Bügel abzunehmen, auf die Knöpfe drücken und Bügel vom Kinderwagen weg drücken.

36 Zur Befestigung des Verdecks die Verdeckbefestigung wie abgebildet in die Aussparungen auf beiden Seiten des Rahmens des Kinderwagens einführen.

37 Druckknöpfe wie abgebildet auf der Oberseite des Sitzes befestigen.

38 - 39 Rücklehne durch Ziehen des Hebels an der Oberseite des Sitzes wie abgebildet freigeben und absenken.

40 Durch Ziehen des Griffs an der Oberseite des Sitzes die Rücklehne wieder aufrichten.

41 Um den Sitz vom Gestell zu nehmen, Freigabegriffe an den Seiten des Sitzes drücken und den Sitz vom Kinderwagengestell herunternehmen.

Sicherung Ihre Kindes

42 Gurt durch Druck auf den Knopf öffnen.

43 Schnallen vom Schrittpolster abziehen.

44 Zur Verriegelung die Schnallen in die Schnalle des Schrittpolsters einführen.

45 Über die Versteller den Gurt fester oder lockerer anpassen.

Anpassung der Gurthöhe

46 Gurtriemen vom Metallclip abziehen. Gegengleich auf der anderen Seite vorgehen.

47 Oberseite des Sitzpolsters wie abgebildet wieder mit beiden Druckknöpfen befestigen.

48 Gurtriemen in der für Ihr Kind erforderlichen Höhe einführen.

49 Gurtriemen in der für Ihr Kind erforderlichen Höhe einführen. Sicher stellen, dass beide Gurtriemen eingeführt und mit den entsprechenden Positionen in der Höhe verbunden sind.

50 Oberseite des Sitzpolsters wie abgebildet wieder mit beiden Druckknöpfen befestigen.

51 Oberseite des Sitzpolsters wie abgebildet wieder mit beiden Druckknöpfen befestigen.

Gebrauch des umkehrbaren Bügels

Die Position des Schiebers kann im Handumdrehen mit einer Hand geändert werden.
So können Sie den Kinderwagen entweder mit Blickkontakt zum Kind einrichten oder mit Blickrichtung nach vorne, so dass es das sieht, was auch Sie sehen.
• Schwenkräder vorne erleichtern das Lenken.
• Die Luftbereifung vorne sorgt für mehr Komfort bei Nutzung des Kinderwagens im Gelände, beispielsweise im Park oder im Wald.

52 Zur Änderung der Position des Schiebers, Schieberfreigabe drücken und, je nach gewünschter Richtung, nach vorne oder hinten schwenken.

53 - 54 Schwenkbarer Schieber bei montiertem Kindersitz.

Gebrauch der Babytasche

55 Wickeltasche - an der Rückseite des Kindersitzes befinden sich 3 Haken zur Befestigung der Wickeltasche (Höchstgewicht 2 kg).

56 Die Gurte der Wickeltasche wie abgebildet mit den Metallclips verbinden.

Gebrauch des Fußsacks

57 Gurt lösen.

58 Gurtbänder von den Metallclips lösen

59 Fußsack in den Sitz legen und Schrittpolster durch den Fußsack ziehen

60 Gurtbänder wie abgebildet durch Taillenschlitze ziehen

61 Gurtbänder in gewünschter Höhe wieder befestigen.

62 Laschen wie abgebildet über die Sitzoberkante legen.

63 Reißverschluss wie abgebildet um den Fußsack schließen.

Regenhaube für Kindersitz

64 Regenhaube wie abgebildet über den Kinderwagen ziehen. Druckknöpfe auf der Regenhaube wie abgebildet an den Vedeckbefestigungen an der Innenseite befestigen. Reißverschluss an der Rückseite der Regenhaube wie abgebildet schließen.

65 - 66 Wenn die Regenhaube zusammen mit der befestigten Babytrage verwendet werden soll, müssen die Druckknöpfe der Regenhaube auf der Paneelseite gelöst werden, um die Babytrage an der Rückenlehne des Sitzes zu befestigen .
Wenn die Druckknöpfe gelöst wurden und die Babytrage befestigt ist, können Sie den Reißverschluss an der Rückseite des Sitzes schließen.

Gebrauch des Regenüberzugs für den Autositz

67 Regenhaube wie abgebildet über den Autositz legen. Regenhaube immer abnehmen, bevor der Sitz im Auto befestigt wird.

Sitzpolster zum Waschen abnehmen

68 Die beiden Druckknöpfe an der Oberseite des Sitzes lösen.

69 Gurtbänder aus den Metallclips lösen.

70 Druckknöpfe beidseitig des Sitzpolsters des Kinderwagens lösen.

71 Taillengurte durch die Schlitze in den Seiten des Sitzpolsters ziehen.

72 Die beiden Druckknöpfe der Fußstütze lösen.

73 Schrittgurt durch das Polster schieben.

74 Jetzt kann das Sitzpolster gewaschen werden.

Den **ABNEHMBAREN SITZBEZUG** von Hand waschen.

WENN SIE IHREN KINDERWAGEN am Strand benutzen, muss dieser anschließend gründlich gereinigt werden, um Sand und Salz von den Rädern und Lagern zu entfernen.

KONTROLLIEREN SIE IHREN KINDER - WAGEN VON ZEIT ZU ZEIT auf lockere Schrauben, verschlissene Teile, Risse im Stoff oder in den Nähten. Tauschen Sie die defekten Teile im erforderlichen Umfang aus.

BENUTZEN SIE IHREN KINDERWAGEN NICHT, wenn er beschädigt oder defekt ist.

Verwenden Sie **ZUM REINIGEN DES KINDERWAGENRAHMENS** nur Haushaltsreiniger oder Waschmittel und warmes Wasser: **KEIN BLEICHMITTEL, KEIN ALKOHOL ODER SCHEUERMITTEL**. Vor dem Verstauen gut trocknen lassen.
Regenhaube von Hand waschen. **NICHT BLEICHEN.**
Babytrage mit einem feuchten Tuch reinigen. **NICHT BLEICHEN.**
Fußsack von Hand waschen und tropfnass trocknen. **NICHT BLEICHEN**
LANGFRISTIGE SONNENEINSTRAHLUNG kann zu vorzeitigem Verbleichen des Kunststoffs und des Stoffs des Kinderwagens führen.

AUFPUMPEN DER RÄDER



- Der maximale Druck der hinteren Reifen beträgt 28 PSI.
Die Reifen sind mit einem Ventil ausgestattet und können mit einer Handpumpe aufgepumpt werden.
Die Ventile der hinteren Räder sind, wie abgebildet, von der Innenseite der Räder leicht zugänglich. KEINE Pumpe unter Druck verwenden.

- Wenn ein Loch im Schlauch auftritt, wie einen Fahrradschlauch flicken oder in einer Fahrradwerkstatt flicken lassen.

- Wenn der SYMBIO mit dem Flugzeug transportiert wird, immer die Luft aus den Reifen lassen, da der Druckunterschied die Reifen platzen lassen könnte.

- Maße:
270 mm x 47mm breit x 203 mm Felge
Druck: MAX 28 psi

- **A** — Fedél
- **B** — Testtámasz
- **C** — Válltartószíj-borítók
- **D** — Ütközőrúd
- **E** — Válltartó szíj
- **F** — Lábelválasztó betét
- **G** — Ülésbetét
- **J** — Első kerekek
- **K** — Kosár
- **L** — Hátsó kerekek
- **M** — Fék
- **N** — Fogantyú kioldó
- **O** — Keret kioldó
- **P** — Kocsiülés-adapter
- **Q** — Mózeskosár

{Opcionális kiegészítők}

- **R** — Babazsák
- **S** — Bundazsák
- **T** — Gyermekülés esővédő

Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi tájékoztatásul. Gyermeke biztonsága veszélybe kerülhet, ha nem követi ezeket az utasításokat.

FIGYELLEM: Veszélyes lehet, ha felügyelet nélkül hagyja a gyereket.
A gyerekeket mindig be kell kötni és nem szabad feügyelet nélkül hagyni.
A gyerek ne érhessen mozgó alkatrészekhez a babakocsi beállításakor.
A gyerekkocsi megrongálódhat vagy eltörhet, ha túlterheli vagy rosszul hajtja össze azt, illetve nem engedélyezett tartozékokat használ.
A Graco által engedélyezett bevásárlókosár kivételével ne akasszon bevásárló zacskókat a kocsi karjára, illetve ne szállítsa azokat a gyermekkocsiban. A maximális terhelhetőség 5 kg. SEMMIKÉPPEN NE TERHELJE A LÁBTÁMASZT!
A Graco® által engedélyezettől eltérő tartozékok, pl. gyermekülések, zacskótartó horgok, esővédő fedelek, stb. használata ronthatja a gyerekkocsi biztonságát.
Ügyeljen arra, hogy a mózeskosár közelében ne legyen nyílt láng vagy más, forró hőforrás, mint például villamos ívláng, gázláng stb.
Ezt a járművet csak egy gyermek számára tervezték.
A gyermekkocsi túlzottan elkopik és túl nagy terhelésnek lesz kitéve, ha 15 kg-nál nagyobb súlyú gyermekkel használja azt.
Ezt a járművet csak egy gyermek számára tervezték.
Születéstől 9 kg-ig használható mózeskosárral, születéstől 13 kg-ig használható Logico S kocsiüléssel, 6 hónaptól 15 kg-ig használható gyermeküléssel .
FIGYELEM: Az első ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyereknek.
Ezt a gyerekkocsit csak Graco® Group 0+-szal használja.
Ezt a gyermekkocsi-keretet csak SYMBIO gyermeküléssel, SYMBIO GO mózeskosárral és SYMBIO DRIVE mózeskosárral használja!
FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy a reteszelő szerkezetek be vannak-e kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon az eredetin kívül további matracot! .
FIGYELMEZTETÉS: ez a termék futásra vagy korcsolyázásra nem alkalmas.
FIGYELMEZTETÉS: Használjon gyerekkocsi szíjat, amint gyermeke már önállóan tud ülni.
FIGYELMEZTETÉS: Minden esetben derékszíjjal kombinált elágazószíjat használjon.
FIGYELMEZTETÉS: A fogantyúra akasztott bármilyen teher befolyásolja a gyerekkocsi stabilitását.

FIGYELMEZTETÉS: Rendszeresen kenje be a mozgó alkatrészeket kis mennyiségű általános célú gépolajjal, gondoskodva róla, hogy az olaj eljusson a használat közben mozgó alkatrészek közé.
Ellenőrizze a különböző biztonsági szerkezeteket és használja azokat szabályosan.
Tartsa távol gyermekét a szabadon álló összehajtott kocsitól, nehogy az ledőljön és gyermeke emiatt megsérüljön.
A gyerekkocsikat szervizelni kell, ha azokat hosszú ideig nem használták.
Ha a gyerekkocsit olyanok használják, akik nem ismerik azt, pl. a nagyszülők, akkor minden esetben mutassa meg neki, hogyan működik az.
A PVC anyagú esővédő fedelet ne használja zárt helyiségben, meleg időben vagy hőforrás közelében, mert a kisbaba teste felhevülhet.
Ne használjon esővédőt olyan gyermekkocsin, mózeskosáron vagy kocsiülésen, amelyik nincs fedéllel ellátva. .
Mielőtt összehajtja a gyerekkocsit, először teljesen szerelje le az esővédő fedelet.
Mozgó közúti járművek vagy vonatszerel - vények közelében még befékezett állapotban sem szabad otthagyni a szabadon álló gyerekkocsit, mert a közúti jármű vagy vonat által keltett huzat elmozdíthatja azt.
Vigyázzon, nehogy megfojtsa gyermekét! NE akassza a gyerekkocsiban lévő zsinórokat vagy ne tegyen zsinórokon függő tárgyakat gyermekére.
A felborulás elkerülés érdekében mindig segítsen gyermekének a gyermekülésbe be- és abból kiszállni!
Sérülések elkerülése érdekében a fogantyú megfordításakor mindig ellenőrizze, hogy gyermekének testrészei nincsenek-e útban!
A fogantyú megfordításakor ügyeljen arra, nehogy gyermekének karja vagy keze beszoruljon a szerkezetbe!
A gyermekkocsi alkatrészeinek beállításakor mindig gondoskodjon arról, hogy gyermekének egyetlen testrésze se legyen a mozgó részek útjában!
Mindig vegye ki a gyermeket a kocsiülésből, mózeskosárból vagy gyermekülésből, amikor ezeknek a termékeknek az irányát a gyermekkocsi vázán megfordítja!
Mindig vegye ki a kocsiülést az adapterből, mielőtt kivenné az adaptert a gyermekkocsi vázából!
Ne vigye a gyermekkocsit lépcsőn fölfelé, amikor gyermek van a gyermekülésben, mózeskosárban vagy kocsiülésben!

Összeszerelés

1 - **3** Nyomja meg a fogantyú-kioldót, húzza fel, és forgassa el, amíg helyére nem záródik az ábra szerint!

4 Nyomja be az első kerekeket, amíg helyükre nem kattannak!

5 Nyomja be a hátsó kerekeket, amíg helyükre nem kattannak!

6 Összeszerelt keret.

A gyermekkocsi összecsukása

7 Nyomja meg a fogantyú-kioldót, és forgassa el a fogantyút előre és lefele az ábra szerint!

8 Az összecsukáshoz nyomja meg az 1-es gombot, és húzza felfelé a 2-es kart, miközben a keretet felfelé húzza!

9 Tegye le a keretet a fogantyúval felfelé!

10 - **11** Tegye a kezét a tároló retesz alá, és illessze azt a csatlakozóba az ábra szerint!

A gyermekkocsi kinyitása

12 - **13** Nyomja meg a fogantyú-kioldót, és forgassa el a fogantyút a helyére ábra szerint!

14 - **15** Gyorsan rántsa meg a fogantyút, hogy a gyermekkocsi-keret a helyére zárjon!

A gyermekkocsi használata

16 - **17** Lengőkerekek - Rögzítéshez húzza fel, kioldáshoz nyomja le! Ha fordított helyzetben használja a fogantyút, rögzítse a lengőkerekeket a jobb irányíthatóság érdekében!

18 Az elülső kerekek eltávolításához nyomja meg a gombot az ábra szerint!

19 A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a gombot az ábra szerint!

20 A fékek rögzítéséhez húzza hátra a fogantyút!

21 A fékek kioldásához nyomja be a gombot, és fordítsa előre a fogantyút!

Mélykocsi pozíció (Symbio Go mózeskosár, opcionális)

Születéstől 9 kg-ig (kb. 10 hónapos korig) a Symbio-t egyetlen kattintással könnyedén mélykocsivá alakíthatja, amely az optimális pozíció gyermekének alvás közben való védelmére.

22 A mózeskosárnak a gyermekkocsi keretéhez rögzítéséhez helyezze a mózeskosarat az illesztékekre, hogy azok a gyermekkocsi mindkét oldalán helyükre rögzüljenek!

23 Az eltávolításhoz nyomja meg mózeskosár hátuljánál lévő fogantyút, és húzza le a gyermekkocsi keretét!

Mélykocsi pozíció (Symbio Drive mózeskosár, opcionális)

24 A mózeskosárnak a gyermekkocsi keretéhez rögzítéséhez helyezze a mózeskosarat az illesztékekre, hogy azok a gyermekkocsi mindkét oldalán helyükre rögzüljenek!

25 A mózeskosarat úgy veheti ki a gyermekkocsiból, hogy elcsúsztatja a fogantyú tetején lévő **A** gombot, miközben nyomva tartja a **B** gombot a fogantyú alján, az ábra szerint.

Utazási rendszer pozíció

Születéstől 13 kg-ig (kb. 12 hónapos korig) a SYMBIO-t egyetlen kattintással egy utazó rendszerré alakíthatja.
Ez nagyon kényelmes megoldás, mivel igen jó a mozgathatósága, és a gyermek felébresztése nélkül lehet a kocsiba betenni és abból kivenni.

26 A kocsiülés-adapter belsején két címke található, melyek megmutatják a helyes irányt, amelyben a kocsiülést az adapterbe rögzíteni kell. A kocsiülés csak egy helyzetben illeszkedik szorosan az adatperbe. Az ülés helyes beszerelése érdekében kérjük, nézze meg a tartó belsején lévő címkéket.

27 Az adapter beillesztéséhez nyomja az adaptert az illesztékekre az ábra szerint, amíg az a helyére nem rögzül a gyermekkocsi mindkét oldalán! Az adaptert bármely irányban a gyermekkocsira lehet helyezni.

28 - **29** Helyezze a kocsiülést a tartóba az ábra szerint A kocsiülés csak egy irányban rögzül az adapterbe. Kérjük, hogy a kocsiülés felfelé húzásával kétszer ellenőrizze, hogy a kocsiülés szorosan rögzül-e az adapterbe.

30 Ha ki akarja venni a kocsiülést az adapterből, nyomja meg a kioldófogantyút a kocsiülés hátulján, és húzza ki a kocsiülést az ábra szerint!

31 - **32** Ha ki akarja venni az adaptert a gyermekkocsiból, nyomja meg a kioldófogantyúkat a tartó két oldalán, és húzza felfelé!

Sportkocsi pozíció

A SYMBIO ülés 6 hónapos kortól 15 kg-ig (kb. 3 éves korig) alkalmazható.

33 Az ülés beillesztéséhez nyomja az ülést az illesztékekre az ábra szerint, amíg az a helyére nem rögzül a gyermekkocsi mindkét oldalán! Az ülést mindkét irányban a gyermekkocsira lehet helyezni: vagy a gyermekkocsi eleje felé, vagy annak hátulja felé nézve.

34 Az ütközőrúd beillesztéséhez nyomja be azt az ülés mindkét oldalán a lyukakba az ábra szerint!

35 Az eltávolításához nyomja meg a gombokat, és húzza ki az ütközőrudat a gyermekkocsiból!

36 A fedél felszereléséhez helyezze a fedél illesztékeit a mélyedésekbe a gyermekkocsi mindkét oldalán az ábra szerint!

37 Rögzítse a fedélpatentokat az ülés tetejéhez az ábra szerint!

38 - **39** A lehajtáshoz húzza fel a fogantyút az ülés tetején az ábra szerint, és engedje le!

40 Az ülés visszaemeléséhez húzza fel a fogantyút az ülés tetején!

41 Ha ki akarja venni az ülést a keretből, nyomja meg a kioldófogantyúkat az ülés mindkét oldalán, és húzza ki az ülést a gyermekkocsi keretéből!

Gyermeke rögzítéséhez

42 A válltartó szíj kioldásához nyomja meg a gombot!

43 Húzza le a csatokat a lábelválasztó szíjról!

44 A rögzítéshez helyezze a csatokat az lábelválasztó szíj csatfogadójába!

45 A válltartó szíj szorosabbra vagy lazábbra állításához használja a csúszkát!

A heveder magasságának beállítása

46 Kapcsolja ki a 2 patentot az ülésbetét tetején!

47 Húzza le a válltartó szíjakat a fém rögzítőről Ismételje ezt meg a másik oldalon is!

48 Tolja át a válltartó szíjakat az ülésbetét elején!

49 Dugja be a válltartó szíjakat a gyermekének szükséges megfelelő magassági állásba! Győződjön meg arról, hogy mindkét válltartó szíj be lett-e helyezve, és azok a saját magassági állásukhoz csatlakoznak-e!

50 Erősítse újra a válltartó szíjakat a fém rögzítőkhöz!

51 Rögzítse újra az ülésbetét tetejét a 2 patenttal az ábra szerint!

A változtatható állású fogantyú használata

A fogantyú állását egy pillanat alatt, fél kézzel megfordíthatja!
Ez megváltoztatja a gyermekkocsi kialakítását: a gyermek vagy Ön előtt van, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek, vagy előre néz, hogy azt lássa, amit Ön.
• Az elülső lengőkerekek jobb irányíthatóságot biztosítanak.
• Az elülső felfújható kerekek által a gyermekkocsi kényelmesebben használható a szabadban, pl. a parkban vagy az erdőben.

52 A fogantyú állásának megváltoztatásához nyomja meg a fogantyúkioldót, és fordítsa a fogantyút a gyermekkocsi elejére vagy hátuljára, ahogy kívánja!

53 - **54** Változtatható állású fogantyú, behelyezett gyermeküléssel.

A babazsák használata

55 Babazsák – a gyermekülés hátulján 3 horog található, amire fel lehet akasztani a babazsákot (max. terhelés: 2 kg).

56 Csatlakoztassa a babazsák szíjait a fém rögzítőkhöz az ábra szerint!

A lábzsák használata

57 Kapcsolja ki a válltartó szíjat!

58 Akassza ki a szíjakat a fém rögzítőkből!

59 Helyezze a lábzsákot az ülésbe, és húzza a lábelválasztó szíjat keresztül a lábzsákon!

60 Húzza a válltartó szíjakat keresztül a deréknyílásokon az ábra szerint!

61 Rögzítse újra a válltartó szíjakat a kívánt szinten!

62 Hajtsa át a füleket az ülés tetején az ábra szerint!

63 Húzza be a cipzárt a lábzsák körül az ábra szerint!

Gyermekülés esővédő

64 helyezze az esővédőt a gyermekkocsi fölé az ábra szerint!

65 - **66** Rögzítse az esővédő patentjait a fedél belsejéhez az ábra szerint. Húzza be a cipzárt az esővédő hátulján az ábra szerint. Ha az esővédőt felszerelt babazsákkal együtt akarja használni, ki kell kapcsolnia az esővédő patentjait a panel oldalán, hogy a babazsákot az ülés hátuljára akaszthassa.
Ha a patentokat kikapcsolta, és felakasztotta a babazsákot, behúzhatja a cipzárt az ülés hátulján.

A kocsiülés esővédőjének használata

67 Helyezze az esővédőt a kocsiülésre az ábra szerint.
Az esővédőt mindig távolítsa el, mielőtt az ülést a kocsiba helyezné.

Az ülésbetét eltávolítása mosáshoz

68 Kapcsolja ki a 2 patentot az ülés tetején.

69 Vegye ki a válltartó szíjakat fém rögzítőkből.

70 Kapcsolja ki a patentokat a gyermekkocsi ülésbetétjének mindkét oldalán.

71 Húzza át a derékszíjakat az ülésbetét oldalain lévő nyílásokon.

72 Kapcsolja ki a 2 patentot a lábtartón.

73 Nyomja át a lábelválasztó szíjat a betéten.

74 Most az ülésbetét mosható.

A KIVEHETŐ ÜLÉSBETÉT kézzel mosható.

HA A BABAKOCSIT A STRANDON HASZNÁLJA, azt követően teljesen tisztítsa meg azt, eltávolítva a homokot és a sót a kerék részegységeiről.

IDŐRŐL IDŐRE ELLENŐRIZZE A GYEREKKOCSIT, hogy nincsenek-e rajta meglazult csavarok, elkopott alkatrészek, ill. hogy nem hasadt-e szét az anyag vagy a varrás. Szükség esetén cseréltesse ki vagy javíttassa meg az alkatrészeket.

HA TOVÁBB HASZNÁLJA A GYEREKKOCSIT ilyen állapotban, akkor az megrongálódhat vagy eltörhet.

A GYEREKKOCSI KERETÉNEK TISZTÍTÁSÁHOZ kizárólag háztartási szappant vagy tisztítószert és meleg vizet használjon. **SEMMIKÉPPEN SEM SZABAD FEHÉRÍTŐT, ALKOHOLT VAGY KOPTATÓ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZERT HASZNÁLNI**. Tárolás előtt szárítsa meg a babakocsit.

Az esővédő kézzel tisztítható. **NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐSZERT.**
A babatáska tisztításához használjon nedves ruhát. **NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐSZERT.**
A lábzsákot kézzel mossa ki, és felakasztva szárítsa. **NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐSZERT.**
A NAPFÉNY HATÁSÁNAK HOSSZÚ IDEIG KITETT GYEREKKOCSI műanyag és szövet alkatrészei idő előtt kifakulhatnak.

A KEREKEK FELFÚJÁSA



• A hátsó gumiabroncsok nyomása maximum 28 PSI lehet. A gumiabroncsok szeleppel rendelkeznek, és azokat kézi pumpával lehet felfújni. A hátsó kerekek szelepeihez a kerekek belseje felől könnyen hozzá lehet férni, az ábra szerint. NE használjon magasnyomású pumpát.

• Ha a belső kilyukadt, javítsa meg úgy, ahogy egy kerékpárbelsőt szokott, vagy javíttassa meg egy kerékpárjavító műhelyben.

• Ha repülőn kívánja szállítani a SYMBIO-t, előtte mindig engedje le a kerekeket, mivel a nyomáskülönbség miatt a gumiabroncsok felrobbanhatnak.

• Méretek:
270mm X 47mm szélesség x 203mm szegély
Nyomás: MAX 28psi

- **A** Strieška
- **B** Operadlo
- **C** Kryty popruhu
- **D** Predná priečka
- **E** Popruh
- **F** Medzinožné polstrovanie
- **G** Polstrovanie sedačky
- **J** Ložiskové kolesá
- **K** Košík
- **L** Zadné kolieska
- **M** Brzda
- **N** Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte
- **O** Tlačidlo na uvoľnenie rámu
- **P** Adaptér autosedačky
- **Q** Taška na prenášanie dieťaťa

{Doplnkové príslušenstvo}

- **R** Taška pre dieťa
- **S** Nánožník
- **T** Pláštenka pre športovú sedačku

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre ďalšie použitie. Nedodržiavanie tohto návodu môže ovplyvniť bezpečnosť vášho dieťaťa.

UPOZORNENIE: Ponechat' vaše diet'a bez dozoru môe byt' nebezpen.
Deti by mali byt' vždy pripútané, a nikdy by nemali byt' ponechané bez dozoru.
Pri nastavovaní kočíka by malo byť dieťa v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
Preťažovanie, nesprávne skladanie alebo použitie neschváleného príslušenstva môže kočík poškodiť.
Nevešajte na rukoväť alebo kočík nákupné tašky mimo nákupného košíka schváleného firmou Graco. Maximálna nosnosť 5 kg. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE AKO NOSIČ OPIERKU NA NOHY.
Použitie príslušenstva ako sú detské sedačky, vešiaky na tašky, pláštenky atď., ktoré nie sú schválené firmou Graco®, môžu byť nebezpečné.
Dbajte, aby sa taška na prenášanie dieťaťa nenachádzala v blízkosti otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, ako napríklad elektrických krbov, plynových krbov.
Kočík je určený len pre jedno dieťa.
Použitie kočíka pre dieťa vážiace viac než 15 kg spôsobí jeho nadmerné opotrebenie a zaťaženie.
Kočík je určený len pre jedno dieťa.
S taškou na prenášanie dieťaťa do 9 kg, s autosedačkou Logico S od narodenia do 13 kg, so športovou sedačkou od 6 mesiacov do 15 kg.
UPOZORNENIE: Jednotka predného sedadla nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
Tento kočík používajte iba s Graco® Group 0+.
Tento rám športového kočíka používajte iba so športovou sedačkou SYMBIO, s taškou na prenášanie dieťaťa SYMBIO a s taškou na prenášanie dieťaťa SYMBIO DRIVE.
UPOZORNENIE: Pred použitím sa presvedčte, či sú zapnuté všetky zaisťovacie zariadenia.
UPOZORNENIE: K pôvodne dodanému matracu nepridávajte ďalší matrac.
UPOZORNENIE: výrobok nie je určený k behaniu alebo ku kĺzaniu sa.
UPOZORNENIE: Ako náhle začne dieťa sedieť samé, používajte pásy.
UPOZORNENIE: Pásy v rozkroku používajte vždy v kombinácii s pripútaním v páse.
UPOZORNENIE: Akákoľvek záťaž na rukoväti ovplyvňuje stabilitu kočíka.
UPOZORNENIE: Pravidelne šetrne mažte všetky pohyblivé časti ľahkým univerzálnym strojným olejom a uistite sa, že olej prenikol medzi súčiastky, ktoré sa pri použití pohybujú proti sebe.
Kontrolujte rôzne bezpečnostné zariadenia a správne ich používajte.
Zložený, voľne stojaci kočík skladujte mimo dosahu detí, aby nemohol spadnúť a poraniť Vaše dieťa.
Kočíky by po dlhšej dobe používania mali prejsť servisnou údržbou.
Ak Váš kočík používa niekto, kto s ním nie je oboznámený, napr. starí rodičia, vždy im ukážte, ako funguje.
PVC pláštenku nepoužívajte v budovách, v teplom prostredí alebo blízko priameho zdroja tepla – dieťa by sa mohlo prehriať.
Pláštenku nepoužívajte na športový kočík, tašku na prenášanie dieťaťa ani na autosedačku bez striešky.
Pred skladaním kočíka najprv prosím úplne odstráňte pláštenku.
V blízkosti cestných vozidiel alebo vlakov nepúšťajte kočík ani v prípade, že je zabrzdený, prúd vzduchu z vozidla alebo vlaku by mohol voľne stojacim kočíkom pohnúť.
Zabráňte uškrteniu. NEVEŠAJTE na kočík šnúrky a nedávajte na Vaše dieťa veci so šnúrkami.
Aby sa predišlo preklopeniu, dieťa do športovej sedačky vždy vložte aj z nej vyberte.
Pri zmene polohy rukoväte dbajte na to, aby nedošlo k stretu so žiadnou časťou tela, aby sa predišlo zraneniu.
Pri zmene polohy rukoväte dbajte na to, aby ste do mechanizmu rukoväte nezachytili rameno alebo ruku dieťaťa.
Pri nastavovaní športového kočíka dbajte, aby sa žiadna časť tela dieťaťa nenachádzala na pohyblivých častiach.
Pri zmene smeru autosedačky, tašky na prenášanie dieťaťa alebo športovej sedačky na športovom kočíku dieťa z týchto výrobkov vždy vyberte.
Pred vyberaním adaptéra autosedačky z rámu športového kočíka vždy najprv zložte autosedačku.
Rám športového kočíka nikdy neprenášajte po schodoch, keď je dieťa v športovej sedačke, taške na prenášanie dieťaťa alebo v autosedačke.

Montáž

1 - **3** Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rukoväte, rukoväť ťahajte hore až dovtedy, kým sa nezaistí v danej polohe (pozri obrázok).

4 Pripevnite predné kolieska, musia zapadnúť na miesto.

5 Pripevnite zadné kolieska, musia zapadnúť na miesto.

6 Zložený rám

Skladanie športového kočíka

7 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rukoväte a rukoväť posuňte dopredu a dole (pozri obrázok).

8 Pri skladaní stlačte tlačidlo 1, páčku 2 potlačte hore a zároveň potiahnite hore aj rám.

9 Rám nechajte ležať na zemi, pričom rukoväť je hore.

10 - **11** Ruku dajte pod skladovaciu západku a zatlačte ju (pozri obrázok).

Rozkladanie športového kočíka

12 - **13** Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rukoväte a rukoväť posuňte do polohy znázornenej na obrázku.

14 - **15** Rýchlo potiahnite za rukoväť, aby sa zablokoval rám športového kočíka.

Používanie športového kočíka

16 - **17** Otáčacie kolieska – ak ich chcete zaistiť, páčku potiahnite hore, ak ich chcete uvoľniť potlačte ju dole. V prípade, že rukoväť používate v opačnej polohe musíte kvôli lepšej manipulácii zablokovať otáčacie kolieska.

18 Ak chcete odmontovať predné kolieska, stlačte tlačidlo znázornené na obrázku.

19 Ak chcete odmontovať zadné kolieska, stlačte tlačidlo znázornené na obrázku.

20 Ak chcete zaistiť brzdy, rukoväť potiahnite dozadu.

21 Ak chcete brzdy uvoľniť, stlačte tlačidlo na rukoväti a rukoväť potlačte dopredu.

Poloha hlbokého kočíka (taška na prenášanie dieťaťa Symbio Go, voliteľný doplnok)

Od narodenia do 9 kg (približne 10 mesiacov) môžete detský kočík Symbio veľmi rýchlo zmeniť na hlboký kočík (ide o doplnkovú polohu), aby ste mohli chrániť svoje dieťa, keď spí.

22 Ak chcete tašku na prenášanie dieťaťa umiestniť na rám športového kočíka, založte ju na montážne konzoly, až kým nezapadnú na oboch stranách športového kočíka.

23 Ak ju chcete vybrať, zatlačte na páčku na zadnej strane tašky na prenášanie dieťaťa a tašku vyberte z rámu športového kočíka.

Poloha hlbokého kočíka (taška na prenášanie dieťaťa Symbio Drive, voliteľný doplnok)

24 Ak chcete tašku na prenášanie dieťaťa umiestniť na rám športového kočíka, založte ju na montážne konzoly, až kým nezapadnú na oboch stranách športového kočíka.

25 Pri vyberaní tašky na prenášanie dieťaťa zo športového kočíka posuňte tlačidlo **A** na vrchu rukoväte a zároveň stláčajte tlačidlo **B** na spodnej strane rukoväte (pozri obrázok).

Cestovná poloha

Od narodenia až do 13 kg (približne 12 mesiacov) môžete kočík SYMBIO rýchlo prestaviť do cestovnej polohy.
Je to veľmi výhodné riešenie a aj veľmi jednoducho zvládnuteľné. Autosedačku môžete z auta vybrať a do auta aj vložiť bez toho, aby ste zobudili svoje dieťa.

26 Na vnútornej strane adaptéra pre autosedačku sa nachádzajú dva štítky znázorňujúce správny smer umiestnenia autosedačky na adaptér. Autosedačka bezpečne zapadne do adaptéra iba v jednej polohe. Postupujte podľa štítkov umiestnených na vnútornej strane konzoly, aby ste autosedačku správne nainštalovali.

27 Adaptér pri zakladaní položte na montážne konzoly (pozri obrázok) a dbajte, aby zapadli na miesto na oboch stranách športového kočíka. Adaptér môžete na športový kočík namontovať v oboch smeroch.

28 - **29** Autosedačku umiestnite na adaptér (pozri obrázok). Autosedačka zapadne do adaptéra iba v jednom smere. Autosedačku dvakrát potiahnite smerom hore, aby ste skontrolovali, či je bezpečne zaistená na adaptéri.

30 Pri vyberaní autosedačky z adaptéra stlačte uvoľňovaciu páčku na zadnej strane autosedačky a autosedačku vytiahnite (pozri obrázok).

31 - **32** Pri vyberaní adaptéra zo športového kočík stlačte uvoľňovacie páčky na oboch stranách konzoly a vytiahnite ju von.

Poloha pre športový kočík

Sedačka SYMBIO je vhodná pre deti od 6 mesiacov až po dosiahnutie 15 kg (približne 3 roky).

33 Sedačku pri zakladaní založte na montážne konzoly (pozri obrázok) a dbajte, aby zapadli na miesto na oboch stranách športového kočíka. Sedačku je možné na športový kočík namontovať v oboch smeroch, sedačka je otočená v smere jazdy športového kočíka alebo proti smeru jazdy športového kočíka.

34 Prednú priečku pri zakladaní zasuňte do otvorov na oboch stranách sedačky (pozri obrázok).

35 Pri vyberaní stlačte tlačidlá a prednú priečku vytiahnite von zo športového kočíka.

36 Striešku pri zakladaní umiestnite na montážne konzoly pre striešku medzi zárezy na oboch stranách rámu športového kočíka (pozri obrázok).

37 Zapnite cvoky striešky na vrchu sedadla (pozri obrázok).

38 - **39** Ak chcete sedačku sklopiť, páčku na vrchu sedačky potiahnite hore (pozri obrázok) a sedačku sklopte dole.

40 Ak chcete sedačku zdvihnúť, páčku na vrchu sedačky potiahnite hore.

41 Pri vyberaní sedačky z rámu stlačte uvoľňovacie páčky na bokoch stranách sedačky a sedačku vytiahnite z rámu športového kočíka.

Na zaistenie dieťaťa

42 Stlačte tlačidlo na odopnutie popruhu.

43 Z medzinožného pásu vytiahnite spony.

44 Pri zaisťovaní spony vložte do spony medzinožného pásu.

45 Na nastavenie popruhu, pritiahnutie alebo uvoľnenie, použite posúvacie nastavovacie pracky.

Nastavenie výšky popruhu

46 Odopnite 2 cvoky na vrchu polstrovania sedačky.

47 Pásy popruhu vytiahnite z kovovej spony. Postup opakujte aj na druhej strane.

48 Pásy popruhu vytlačte dopredu polstrovania sedačky.

49 Pásy popruhu vložte do správnej výšky, vhodnej pre vaše dieťa. Dbajte na to, aby pásy popruhu boli vložené a pripojené k ich príslušným výškam.

50 Pásy popruhu znova upevnite do kovových spôn.

51 Vrchnú časť polstrovania sedačky znova upevnite 2 cvokmi (pozri obrázok).

Používanie obojstrannej rukoväte

Polohu rukoväte môžete zmeniť okamžite jednou rukou. Týmto spôsobom sa zmení konfigurácia športového kočíka tak, že dieťa bude pred vami, aby ste mohli spolu komunikovať, alebo sa bude pozerať dopredu, aby videlo to isté čo vy.

• Ak sú vpredu otáčacie kolieska, s kočíkom sa lepšie manipuluje.

• Ak sú vpredu nafukovacie pneumatiky, kočík je pohodlnejší pri jazde vonku, napríklad v parku alebo v lese.

52 Ak chcete zmeniť polohu rukoväte, stlačte tlačidlo na uvoľnenie rukoväte a rukoväť posuňte dopredu alebo dozadu športového kočíka, v závislosti od požadovanej polohy rukoväte.

53 - **54** Nainštalovaná je obojstranná rukoväť a športová sedačka

Používanie tašky pre dieťa

55 Taška pre dieťa – na zadnej strane športovej sedačky sa nachádzajú 3 háky, ktoré slúžia na upevnenie tašky pre dieťa (maximálna hmotnosť 2 kg).

56 Pásy z tašky pre dieťa upevnite do kovových spôn (pozri obrázok).

Používanie nánožníka

57 Rozopnutie popruhu.

58 Pásy vytiahnite z kovových spôn.

59 Nánožník položte na sedačku a medzinožný pás prevlečte cez nánožník.

60 Pásy popruhu prevlečte cez otvory v driekovej časti (pozri obrázok).

61 Popruh znova upravte do požadovanej polohy.

62 Záklopky preložte cez vrch sedačky (pozri obrázok).

63 Zapnite zips okolo celého nánožníka.

Pláštenka pre športovú sedačku

64 Pláštenku prehoďte cez športový kočík (pozri obrázok). Cvoky pláštenky pripnite k cvokom na vnútornej strane striešky (pozri obrázok).

65 - **66** Zapnite zips na zadnej strane pláštenky (pozri obrázok). Ak chcete používať pláštenku a upevniť aj tašku pre dieťa, budete musieť odopnúť cvoky pláštenky na boku panela, aby ste mohli tašku pre dieťa upevniť na zadnú stranu sedačky.
Keď ste cvoky odopli, môžete upevniť tašku pre dieťa a potom môžete zapnúť zips na zadnej strane sedačky.

Používanie pláštenky pre autosedačku

67 Pláštenku prehoďte cez autosedačku (pozri obrázok). Pláštenku pred umiestňovaním autosedačky do vozidla vždy zložte..

Vybranie polstrovania sedačky kvôli praniu

68 Odopnite 2 cvoky na vrchu sedačky.

69 Pásy popruhu vyberte z kovových spôn.

70 Odopnite cvoky na oboch stranách polstrovania sedačky športového kočíka.

71 Driekové pásy prevlečte cez otvory do vnútra polstrovania sedačky.

72 Odopnite 2 cvoky na podpore na nohy.

73 Medzinožný pás prevlečte cez polstrovanie.

74 Teraz môžete vyprať polstrovanie sedačky.

SNÍMATEĽNÉ POLSTROVANIE SEDAČKY perte v rukách.

PO POUŽITÍ KOČÍKA na pláži ho kompletne očistite a zostavy kolies zbavte piesku a soli.

ČAS OD ČASU KOČÍK SKONTROLUJTE, či nie sú povolené skrutky, opotrebované súčiastky alebo potrhaný materiál či šitie. Podľa potreby súčiastky vymeňte alebo opravte.

KOČÍK NEPOUŽÍVAJTE, ak došlo k jeho poškodeniu alebo zlomeniu.

NA ČISTENIE KONŠTRUKCIE KOČÍKA používajte len mydlo alebo čistiaci prostriedok pre domácnosti a teplú vodu. **NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLÁ, LIEH ALEBO ABRAZÍVA**. Pred uskladnením ho nechajte vyschnúť.

Pláštenku perte v rukách. **NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLO.**
Tašku pre dieťa čistite vlhkou handričkou. **NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLO**.
Nánožník vyperte v rukách a nechajte ho vyschnúť.
NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLO.
NADMERNÉ VYSTAVENIE SLNKU môže spôsobiť predčasné vyblednutie plastov a textílií kočíka.

POSTUP PRI FÚKANÍ PNEUMATÍK



• Zadné pneumatiky nafúkajte maximálne na tlak 28 PSI. Pneumatiky sú vybavené ventilom je možné ich nafúkať ručnou pumpou. Ventily na zadných kolesách sú jednoducho prístupné z vnútornej strany kolies (pozri obrázok). NEPOUŽÍVAJTE tlakovú pumpu.

• Ak dôjde k prederaveniu vnútornej duše, opravte ju tak, ako by ste opravovali dušu na bicykli alebo ju nechajte opraviť v opravovni bicyklov.

• V prípade, že kočík SYMBIO beriete do lietadla, vždy vyfúknite pneumatiky, pretože rozdiel tlakov môže spôsobiť, že pneumatiky prasknú.

• Rozmery:
Obvod 270 mm X 47 mm šírka x 203 mm
Tlak: max. 28 PSI

- **A** — Kaleche
- **B** — Indsats
- **C** — Beskyttelsesmuffer
- **D** — Bøjlestang
- **E** — Sele
- **F** — Skridtstrop
- **G** — Sædehynde
- **J** — Forhjul
- **K** — Varekurv
- **L** — Baghjul
- **M** — Bremse
- **N** — Udløsningshåndtag
- **O** — Steludløser
- **P** — Autostol
- **Q** — Bærelift

{Udstyrsnøgle}

- **R** — Bletaske
- **S** — Kørepose
- **T** — Regnslag til barnesæde

Læs disse instruktioner nøje igennem og gem dem til fremtidig brug. Dit barns sikkerhed kan blive udsat, hvis instruktionerne ikke følges.

ADVARSEL: Det kan være farligt at efterlade barnet uden opsyn.
Børn skal altid vaere fastspaendt i en sele og bør aldrig efterlades uden opsyn.
Barnet må ikke være i nærheden af bevægelige dele, når klapvognen indstilles.
Overvægt, forkert sammenklapning og brug af ikke godkendt tilbehør kan ødelægge vognen.
Lad være med at hænge andre poser på klapvognen end dem, der er godkendt af Graco. Maks. belastning er 5 kg. BRUG ALDRIG FODSTØTTEN TIL DETTE FORMÅL.
Det kan være farligt at bruge tilbehør, f. eks. barnesæder, kroge til poser, regnslag m. v. , der ikke er godkendt af Graco®.
Vær opmærksom på risikoen for åben ild eller andre kraftige varmekilder såsom elektriske elementer, gaskomfur mv. i nærheden af bæreliften.
Klapvognen er kun beregnet til ét barn.
Hvis klapvognen bruges til et barn, der vejer over 15 kg, vil det medføre belastning og slid på vognen.
Klapvognen er kun beregnet til ét barn.
Med bærelift, som kan bruges til den nyfødte og op til 9 kg, autostolen Logico S, som kan bruges til den nyfødte og op til 13 kg, barnesæde, som kan bruges fra 6 måneder og op til 15 kg.
ADVARSEL: Det forreste sæde er ikke anvendeligt til børn under 6 måneder.
Klapvognen bør kun bruges sammen med Graco® Group +0.
Brug kun klapvognens stel med SYMBIO barnesæde, SYMBIO GO bærelift og SYMBIO DRIVE bærelift.
ADVARSEL: Sørg for at alle låseanordninger er monteret inden brug.
ADVARSEL: Du må ikke lægge en ekstra madras i.
ADVARSEL: Produktet er ikke beregnet til brug ved løb eller på rulleskøjter.
ADVARSEL: Brug sele så snart barnet selv kan sidde.
ADVARSEL: Brug altid både stroppen mellem benene og selen omkring livet.
ADVARSEL: Al bagage, der sættes fast på håndtaget, vil påvirke klapvognens stabilitet.
ADVARSEL: Sørg for at smøre alle bevægelige dele regelmæssigt med almindelig olie, og sørg for at olien trænger ned mellem delene, hvor disse gnider op ad hinanden.

Tjek de forskellige sikkerhedsanordninger og brug dem korrekt.
Hold barnet væk fra klapvognen når den er klappet sammen og står frit i tilfælde af, at den skulle vælte og kvæste barnet.
Klapvogne bør sendes til service, hvis de ikke har været brugt i længere tid.
Hvis klapvognen bruges af personer, der ikke er fortrolige med dens brug, f. eks. bedsteforældre, bør de altid få vist, hvordan den betjenes.
Regnslag af PVC må ikke bruges indendørs, i varme omgivelser eller i nærheden af åben ild – da barnet kan blive overophedet.
Brug ikke regnslaget til en klapvogn, bærelift eller autostol, der ikke har kaleche.
Fjern regnslaget helt inden klapvognen klappes sammen.
Lad være med at give slip på klapvognen i nærheden af køretøjer på gade og vej eller tog, også selv om bremsen er slået til, da slipvind fra køretøjer eller tog kan få den fritstående klap - vogn til at flytte sig.
Undgå kvælning. LAD VÆRE MED at løsne snore fra klapvognen eller placere ting med snore og bånd ovenpå barnet.
Hjælp altid barnet ind og ud af barnesædet for at undgå, at det vipper.
Sørg for, at alle kroppens dele er vel af vejen, når du drejer håndtaget, for at undgå enhver skade.
Vær forsigtig, når du drejer håndtaget for at undgå, at barnets arme eller hænder sætter sig fast i mekanismen.
Når du foretager justeringer på klapvognen, skal du altid sørge for, at alle dele af barnets krop er fri for de bevægelige dele.
Husk også altid at fjerne barnet fra bilsædet, bæreliften eller barnesædet, når du vender disse produkter om på klapvognens stel.
Fjern altid barnesædet fra adapteren, før adapteren fjernes fra klapvognens stel.
Bær aldrig klapvognens stel op ad trappen med barnet i barnesædet, bæreliften eller autostolen.

Montering

1 - **3** Pres udløsningshåndtaget sammen, og træk det op for at dreje det, indtil det låser på plads som vist.

4 Fastgør forhjulene, indtil de klikker på plads.

5 Fastgør baghjulene, indtil de klikker på plads.

6 Monteret stel.

Sådan folder du klapvognen sammen

7 Pres udløsningshåndtaget sammen, og drej håndtaget fremad og nedad som vist.

8 Tryk ned på knap 1 og træk op i greb 2, og træk stelet opad for at klappe klapvognen sammen.

9 Læg stelet ned med håndtaget opad.

10 - **11** Sæt hånden under fastgøringsbeslaget og fastgør til forbindelsesstykket som vist.

Udklapning af klapvogn

12 - **13** Pres udløsningshåndtaget sammen, og drej håndtaget i position som vist.

14 - **15** Træk håndtaget opad i en hurtig bevægelse for at fastlåse klapvognens stel på plads.

Brug af klapvognen

16 - **17** Drejelige hjul - Træk op for at låse. Tryk ned for at låse op. Når håndtaget bruges i modsatte retning, skal du fastlåse de drejelige hjul for bedre styrbarhed.

18 Tryk på knappen som vist for at fjerne forhjulene.

19 Tryk på knappen som vist for at fjerne baghjulene.

20 Træk håndtaget bagud for at låse bremserne.

21 Tryk ind på knappen og drej håndtaget fremad for at deaktivere bremserne.

Vognposition (Symbio Go bærelift, ekstraudstyr)

Fra fødslen og til 9 kg (ca. 10 måneder) kan du med et klik let skifte Symbio til en barnevogn, som er den optimale stilling for den bedste beskyttelse for din barn, når det sover.

22 Anbring babyliften på beslagene for at fastgøre liften til klapvognens stel, indtil de låser på plads i begge sider af klapvognen, som vist.

23 Pres håndtaget sammen bag på bæreliften, og skub den af klapvognen stel for at fjerne den

Vognposition (Symbio Drive bærelift, ekstraudstyr)

24 Anbring babyliften på beslagene for at fastgøre liften til klapvognens stel, indtil de låser på plads i begge sider af klapvognen, som vist.

25 For at fjerne bæreliften fra klapvognen skal du skubbe knap **A** øverst på håndtaget, samtidig mens du trykker ind på knap **B** under håndtaget som vist.

Transportsystemposition

Fra fødslen og indtil 13 kg (ca. 12 måneder) kan du med et klik vende SYMBIO til et transportsystem. Det er en nyttig løsning, da den giver god styrbarhed, og du kan tage den ind og ud af bilen uden at vække dit barn.

26 Der er to mærkater på indersiden af autostolens adapter, som viser den korrekte måde autostolen skal sættes ind i adapteren på. Autostolen kan kun fastgøres korrekt i adapteren i én retning Der henvises til etiketterne på den indvendige side af rammen for korrekt montering af autostolen.

27 Anbring adapteren på beslagene for at fastgøre den, som vist, indtil beslagene låser på plads i begge sider af klapvognen.

28 - **29** Adapteren kan anbringes på klapvognen i begge retninger. Fastgør autostolen i rammen som vist. Autostolen låser kun fast i adapteren i én retning. Kontrollér, at autostolen er korrekt fastlåst i adapteren ved at trække autostolen opad.

30 Pres udløsningshåndtaget bag på autostolen sammen, og træk op i autostolen som vist for at tage den ud af adapteren.

31 - **32** Pres udløsningshåndtaget sammen i rammens sider, og træk det opad for at fjerne adapteren fra klapvognen.

Klapvognsposition

SYMBIO-sædet er velegnet fra 6 måneder og op til 15 kg (ca. 3 år).

33 For at fastgøre sædet skal du anbringe det på beslagene som vist, indtil de låser på plads i begge sider af klapvognen. Sædet kan anbringes på klapvognen i begge retninger, hvor sædet enten vender forud eller bagud.

34 Skub bøjlestangen ind i hullerne på begge sider af sædet som vist for at fastgøre den.

35 Bøjlestangen fjernes ved at trykke på knapperne i begge sider og trække den væk fra klapvognen.

36 Anbring kalechens beslag mellem hakkene på hver side af klapvognens stel som vist for at fastgøre kalechen.

37 Fastgør kalechens trykknapper øverst på sædet som vist.

38 - **39** For at lægge sædet ned skal du trække op til håndtaget øverst på sædet som vist og lægge det ned.

40 Træk op i håndtaget øverst på sædet for at løfte ryglænet op.

41 Pres håndtagsudløserne sammen i begge sider af sædet, og træk op i sædet for at tage det af klapvognens stel.

Fastspænding af barnet

42 Tryk på knappen for at låse selen op.

43 Træk skridtstroppen ud af spænderne.

44 For at låse indsættes spænderne i skridtstroppens spænde.

45 Brug rullerne for at justere selen for enten at stramme eller løsne den.

Indstilling af selehøjde

46 Tag de to trykknapper af øverst på sædeindsatsen.

47 Træk selens stropper af metalclipsen. Gentag på den anden side.

48 Skub selestropperne igennem.

49 Sæt selens stropper i den korrekte højde i forhold til dit barn. Sørg for, at selens stropper er isat og sidder i den korrekte højde.

50 Sæt selens stropper fast i metalclipsene igen.

51 Sæt den øverste del af sædeindsatsen fast igen med de to trykknapper som vist

Brug af det drejelige håndtag

Du kan dreje håndtaget i modsat retning med en enkelt håndbevægelse. På denne måde kan du ændre klapvognens konfiguration, så du enten har øjenkontakt med dit barn, eller at barnet kigger fremad ligesom dig.
• De drejelige hjul foran giver bedre styrbarhed.
• Luftringene foran giver større komfort til udendørs brug, f.eks. i parken eller skoven.

52 For at ændre håndtagets stilling skal du presse håndtagsudløseren sammen og dreje fremad eller bagud afhængig af den ønskede retning.

53 - **54** Drejeligt håndtag med barnesædet monteret.

Brug af bletaske

55 Bletaske - Der er tre kroge bag på barnesædet til fastgøring af bletasken (Kan maks. indeholde 2 kg).

56 Fastgør bletaskens stropper til metalclipsene som vist.

Brug af kørepose

57 Tag selen ud af spænderne.

58 Tag stropperne ud af metalclipsene.

59 Læg køreposen i sædet, og træk skridtstroppen gennem køreposen.

60 Træk selestropperne igennem taljehullerne som vist.

61 Fastgør selens stropper igen i den ønskede højde.

62 Anbring klapperne over den øverste del af sædet som vist.

63 Fastgør lynlåsen til køreposen som vist.

Regnslag til barnesæde

64 Læg regnslaget over klapvognen som vist. Fastgør regnslagets trykknapper på indersiden af kalechen som vist. Lyn fast bag på regnslaget som vist.

65 - **66** For at anvende regnslaget sammen med bletasken skal du tage trykknapperne af regnslaget på siden, så du kan fastgøre bletasken bag på sædet.
Når trykknapperne er taget af, og du har fastgjort bletasken, kan du lyne sammen bag på sædet.

Brug af barnesædets regnslag

67 Læg regnslaget over autostolen som vist. Fjern altid regnslaget, før autostolen anbringes i bilen.

Sådan fjernes sædeindsatsen til vask

68 Tag de to trykknapper af øverst på sædet.

69 Fjern selens stropper fra metalclipsene.

70 Tag trykknapperne af i begge sider af klapvognens sædeindsats.

71 Træk taljestropperne igennem hullerne i begge sider af sædeindsatsen.

72 Tag de to trykknapper af fodstøtten.

73 Skub skridtstroppen igennem indsatsen.

74 Sædeindsatsen kan nu vaskes.

SÆDEBETRÆKKET kan tages af og vaskes i hånden.

NÅR KLAPVOGNEN BRUGES på stranden, skal den rengøres grundigt bagefter for at fjerne sand og salt fra hjulnav og samlinger.

TJEK KLAPVOGNEN MED JÆVNE MELLEMRUM og sørg for at der ikke er skruer, der sidder løst, at delene ikke er slidte og ødelagte, og at syninger ikke er gået op. Udskift eller reparér delene efter behov.

STOP MED AT BRUGE KLAPVOGNEN hvis den er beskadiget eller er gået i stykker.

RENGØR UDELUKKENDE RAMMEN med husholdningssæbe eller opvaskemiddel og varmt vand.
BRUG IKKE BLEGEMIDDEL, SPRIT ELLER SLIBEMIDDEL.
Lad klapvognen tørre inden den stilles væk.
Regnslaget skal vaskes i hånden. **BRUG IKKE BLEGEMIDDEL**.
Tør bletasken af med en fugtig klud. **BRUG IKKE BLEGEMIDDEL**.
Køreposen vaskes i hånden og hænges til tørre. **BRUG IKKE BLEGEMIDDEL**.
FOR MEGET SOLLYS kan medføre, at plastik eller stof på klapvognen tidligt blegner.

OPPUSTNING AF DÆK



• Bagdækkene oppustes til et maks. tryk på 28 psi. Dækkene er udstyret med ventil og oppustes ved hjælp af en håndpumpe. Man kan nemt komme til ventilerne på baghjulene fra indersiden af hjulene som vist. Brug IKKE trykpumpe.

• Hvis luftringen punkteres, skal den repareres ligesom en cykelhjul eller få cykelhandleren til at gøre det

• Tag altid luften ud af dækkene, hvis SYMBIO tages med ombord et fly. Trykforskellen kan få dækkene til at sprænge

• Dimensioner:
270mm x 47mm bred x 203mm Rim.
Tryk: 28psi MAX

- A — Sufflett
- B — Kroppsstöd
- C — Muddar till sele
- D — Stötfångare
- E — Sele
- F — Grenskydd
- G — Sittdyna
- J — Framhjul
- K — Korg
- L — Takapyörät
- M — Broms
- N — Utlösningsknapp på handtag
- O — Utlösningsknapp på chassi
- P — Adapter till bilstol
- Q — Babylift

{Nyckel som tillval}

- R — Skötväska
- S — Fotmuff
- T — Regnskydd till barnstol

Läs dessa anvisningar noggrant före användning och spara dem för framtida behov. Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer dessa anvisningar.

VARNING: Det kan vara farligt att lämna barnet utan uppsikt.
Barnet måste alltid vara fastspänt och får aldrig lämnas utan uppsikt.
Barnet ska hållas på säkert avstånd från alla rörliga delar när justeringar utförs.
Överbelastning, felaktig hopfällning och användning av ej godkända tillbehör kan leda till att transportmedlet skadas eller går sönder.
Häng inte shoppingkassar på handtaget och transportera dem endast på ett av Graco godkänt shoppingtillbehör. Maximal belastning 5 kg. BELASTA ALDRIG FOTSTÖDET.
Det kan vara farligt att använda andra tillbehör (t. ex. barnsitsar, väskkrokar, regnskydd osv.) än de som är godkända av Graco®.
Var uppmärksam på risken med öppen eld och andra starka värmekällor, som elektriska element, gasspisar m m, i närheten av vagnen.
Detta transportmedel är endast avsett för ett barn.
Användning av denna vagn med barn som väger mer än 15 kg orsakar överdrivet slitage och belastning på vagnen.
Detta transportmedel är endast avsett för ett barn.
Med babylift från nyfödd upp till 9 kg, med Logico S bilstol från nyfödd upp till 13 kg, med sittinsats från 6 månader upp till 15 kg.
VARNING: Sätet är inte lämpligt för barn under sex månader.
Denna vagn får endast användas med Graco® grupp 0+.
Använd sulkyns chassi endast med SYMBIO barnstol, SYMBIO GO babylift och SYMBIO DRIVE babylift.
VARNING: Se till att alla låsenheter sitter fast före användning.
VARNING: Använd inte någon extra madrass utöver den som ingår.
VARNING: Denna produkt är inte avsedd för jogging eller rullskridskoåkning.
VARNING: Använd en sele så snart barnet kan sitta själv.
VARNING: Använd alltid grenremmen tillsammans med midjebältet.
VARNING: All belastning på handtaget påverkar vagnens stabilitet.
VARNING: Smörj alla rörliga delar regelbundet med små mängder tunn maskinolja för allmänt bruk. Se till att oljan kommer in mellan de komponenter som kommer i kontakt med varandra vid användning.
Kontrollera de olika säkerhetsanordningarna och använd dem korrekt.
Håll barnet på avstånd från en hopvikt uppställd vagn, så att den inte faller och skadar barnet.
Vagnen bör servas om den har stått en längre tid utan att användas.
Visa hur vagnen fungerar om den ska användas av någon som inte är bekant med den, t. ex. mor- eller farföräldrar.
Använd inte regnskydd av PVC inomhus, i varma omgivningar eller nära värmekällor – barnet kan utsättas för alltför hög värme.
Använd inte regnskydd på en sulky, babylift eller bilstol som inte är utrustad med en sufflett.
Ta bort regnskyddet helt innan vagnen viks ihop.
Släpp inte vagnen i närheten av fordon eller tåg i rörelse, inte ens med bromsarna påslagna, eftersom draget från fordonet eller tåget kan flytta en barnvagn.
Undvik strypningsrisker. Se till att ALDRIG hänga snören i vagnen eller placera föremål med snören på barnet.
Hjälp alltid ditt barn i och ur vagnen för att undvika att den välter.
Se till att inga kroppsdelar kommer i kläm när handtaget ska vändas.
Var försiktig när handtaget ska vändas för att undvika att barnets armar eller händer fastnar i låsanordningen.
När du justerar vagnen ska du alltid se till att barnet inte är i närheten av några rörliga delar.
Ta alltid bort barnet från bilstolen, babyliften eller sittinsatsen när du ska ändra riktning på dessa produkter på vagnens chassi.
Ta alltid bort bilstolen från adaptern innan du tar bort adaptern från vagnens chassi.
Bär inte vagnen uppför trappor när du har ett barn i sittinsatsen, babyliften eller bilstolen.

Montering

1 - **3** Tryck in hantagets utlösningsknapp och dra uppåt för att vrida tills det låses fast i rätt läge, enligt bilden

4 Sätt fast framhjulen, ett klickljud ska höras.

5 Sätt fast bakhjulen, ett klickljud ska höras.

6 Montera chassi.

Fäll ihop vagnen

7 Tryck in handtagets utlösningsknapp och vrid handtaget framåt och nedåt, enligt bilden.

8 För att fälla ihop den trycker du ner knapp 1 och drar upp spak 2 samtidigt som du drar upp chassit.

9 Lägg chassit nedåt med handtaget upp.

10 - **11** Placera handen under förvaringslåset och koppla fast till anslutningsdonet, enligt bilden.

Fäll upp vagnen

12 - **13** Tryck in handtagets utlösningsknapp och vrid handtaget till rätt läge, enligt bilden.

14 - **15** Dra snabbt upp handtaget för att låsa vagnens chassi i rätt läge.

Använda sulkyn

16 - **17** Vridhjul - dra upp för att låsa, tryck ner för att låsa upp. När du använder handtaget i omvänt läge ska du låsa vridhjulen så att det går lättare att styra.

18 För att lossa framhjulen trycker du in knappen, enligt bilden.

19 För att lossa bakhjulen trycker du in knappen, enligt bilden.

20 För att låsa bromsarna drar du handtaget bakåt.

21 För att frigöra bromsarna trycker du in knappen och vrider handtaget framåt.

Barnvagn (Symbio Go babylift, tillval)

Från nyfödd till 9 kg (ungefär 10 månader) kan du med ett enkelt klick förvandla Symbio till en barnvagn, vilket är det optimala läget för att bäst skydda din baby när den sover.

22 För att fästa babyliften på sulkyns chassi placerar du babyliften på beslagen, enligt bilden, tills de låses fast på båda sidor om sulkyn.

23 För att ta loss den trycker du in handtaget på babyliftens baksida och drar ut den ur sulkyns chassi.

Barnvagn (Symbio Drive babylift, tillval)

24 För att fästa babyliften på sulkyns chassi placerar du babyliften på beslagen, enligt bilden, tills de låses fast på båda sidor om sulkyn.

25 Du tar loss babyliften från sulkyn genom att skjuta knapp **A** på handtagets ovansida medan du skjuter in knapp **B** längst ner på handtaget, enligt bilden.

TravelSystem

Från nyfödd till 13 kg (ungefär 12 månader) kan du förvandla SYMBIO till ett TravelSystem på bara ett klick. Det är en mycket praktisk lösning eftersom den är väldigt styrbar och du kan ta den in och ut ur bilen utan att barnet vaknar

26 Det finns två etiketter på insidan av adaptern till bilstolen som identifierar rätt riktning när bilstolen ska sättas fast i adaptern. Bilstolen kan bara sättas fast i adaptern åt ett håll. Se etiketterna på insidan av fästanordningen så att du installerar bilstolen korrekt.

27 För att fästa adaptern placerar du den på beslagen, enligt bilden, tills de låses i rätt läge på båda sidor om vagnen. Adaptern kan placeras på vagnen åt båda hållen.

28 - **29** Sätt fast bilstolen i fästanordningen, enligt bilden. Bilstolen kan endast låsas i adaptern åt ett håll. Dubbelkolla att bilstolen är låst i rätt läge i adaptern genom att lyfta uppåt.

30 Lossa barnstolen från adaptern genom att trycka in handtagets utlösningsknapp på baksidan av bilstolen och dra uppåt, enligt bilden.

31 - **32** Lossa adaptern från vagnen genom att trycka in handtagens utlösningsknapp på båda sidor om fästanordningen och dra uppåt.

Sulky

SYMBIO-sittinsats är lämplig från 6 månader upp till 15 kg (ungefär 3 år).

33 När du ska fästa sittinsatsen placerar du den på beslagen, enligt bilden, tills de låses i rätt läge på båda sidor om vagnen. Sittinsatsen kan placeras på vagnen åt båda hållen: antingen med insatsen riktad mot vagnens fram- eller baksida.

34 Du sätter fast stötfångaren genom att skjuta in den i hålen på båda sidor om insatsen, enligt bilden.

35 För att lossa den trycker du på knapparna och drar stötfångaren bort från vagnen.

36 Suffletten fäster du genom att placera dess beslag mellan skårorna på båda sidor om vagnens chassi, enligt bilden.

37 Fäst sufflettens tryckknappar på sittinsatsens ovansida, enligt bilden.

38 - **39** För att justera ryggstödet drar du upp handtaget på sittinsatsens ovansida, enligt bilden, och sänker.

40 För att skjuta tillbaka sittinsatsen drar du upp handtaget på sitsens ovansida.

41 För att ta loss sittinsatsen från chassit trycker du in handtagens utlösningsknappar på båda sidor om insatsen och drar upp från vagnens chassi.

För att hålla fast ditt barn

42 Tryck in knappen för att låsa upp selen.

43 Dra spännena från grenbältet.

44 Du låser genom att sätta in spännena i grenbältets spänne.

45 Använd glidjusterare om du vill justera selen för att dra åt mer eller få den att sitta lösare.

Justera selens höjdläge

46 Lossa de 2 tryckknapparna på sittdynans överdel.

47 Dra ut selens bälte ur metallspännet. Gör likadant på andra sidan.

48 Skjut selens bälte genom till sittdynans framsida.

49 Sätt selens bälte till rätt höjdläge så att det passar ditt barn. Se till att selens båda bälten sitter i och är anslutna till motsvarande höjdlägen.

50 Fäst åter selens bälten i metallspännena.

51 Fäst åter sittdynas överdel med 2 tryckknappar, enligt bilden.

Använda vändbart handtag

Du kan snabbt vända handtagets läge med ena handen. Detta ändrar konfigurationen på vagnen så att du kan ha ditt barn antingen i framåt- eller bakåtläge.

• Svängbara hjul fram är bättre för större styrbarhet.

• Luftgummihjulen fram ger mer komfort för utomhusanvändning, till exempel i parken eller skogen.

52 För att ändra handtagets läge trycker du in handtagets utlösningsknapp och vrider det till vagnens fram- eller baksida, beroende på vilken handtagsriktning du vill ha.

53 - **54** Vändbart handtag med sittinsatsen installerad

Använda babyäskan

55 Skötväska - det finns 3 krokar på baksidan av sittinsatsen där skötväskan kan fästas (max 2 kg).

56 Fäst skötväskans remmar i metallspännena, enligt bilden.

Använda fotmuffen

57 Lås upp selen.

58 Koppla loss bältena från metallspännena.

59 Lägg fotmuffen i sitsen och dra grenbältet genom fotmuffen.

60 Dra selens bälten genom midjekanalen, enligt bilden.

61 Fäst åter selens bälten till önskad nivå.

62 Placera klaffarna över sitsens ovandel, enligt bilden.

63 Fäst dragkedjan runt fotmuffen, enligt bilden.

Regnskydd till sittinsatsen

64 Placera regnskyddet över vagnen, enligt bilden. Sätt fast tryckknapparna på regnskyddet på insidan av sufflettens beslag, enligt bilden.

65 - **66** Fäst dragkedjan på baksidan av regnskyddet, enligt bilden. För att använda regnskyddet med skötväskan fastsatt måste du lossa tryckknapparna på sidan av panelen för att skötväskan ska kunna fästas på baksidan av insatsen. När du har lossat tryckknapparna och satt fast skötväskan kan du fästa dragkedjan på baksidan av insatsen.

Använda regnskyddet till bilstolen

67 Placera regnskyddet över bilstolen, enligt bilden. Ta alltid bort regnskyddet innan stolen sätts in i bilen.

Ta bort sittdynan vid rengöring

68 Lossa de 2 tryckknapparna på sitsens överdel.

69 Koppla loss selens bälten från metallspännena.

70 Lossa tryckknapparna på båda sidor om vagnens sittdyna.

71 Dra midjebältet genom kanalen i sidorna på sittdynan.

72 Lossa de 2 tryckknapparna på fotstödet.

73 Skjut grenbältet genom dynan.

74 Sittdynan kan nu tvättas.

Den **AVTAGBARA SITTDYNAN** rengörs med handtvätt.

VID ANVÄNDNING AV VAGNEN på stranden ska vagnen rengöras noggrant efteråt för att få bort sand och salt från hjulen.

KONTROLLERA VAGNEN MED JÄMNA MELLANRUM med avseende på lösa skruvar och slitna delar, material och sömmar. Byt ut eller reparera delarna vid behov.

ANVÄND INTE BLEKMEDEL, SPRIT ELLER SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL. Låt vagnen torka innan den ställs undan.

SLUTA ANVÄNDA VAGNEN om den skadas eller går sönder. **VID RENGÖRING AV VAGNENS RAM** ska endast vanligt disk- eller rengöringsmedel och varmt vatten användas.

Rengör regnskyddet, handtvätt **FÅR INTE BLEKAS**.
Skötväskan rengörs med en fuktig trasa. **FÅR INTE BLEKAS**.
Fotmuffen rengör du genom handtvätt och dropptorkning.
FÅR INTE BLEKAS.
OM VAGNEN UTSÄTTS FÖR ALLTFÖR MYCKET SOL kan det orsaka förtida blekning av vagnens plastdetaljer och tyg.

PUMPA HJULEN



• Pumpa bakhjulen till ett maxtryck på 28 PSI. Hjulen är utrustade med en däckventil och kan luftfyllas med en handpump. Ventilerna på bakhjulen kan du enkelt komma åt från hjulens insida, enligt bilden. ANVÄND INTE en tryckpump.

• Om innerslangen har punktering ska den lagas som ett cykeldäck. Du kan också få den lagad på en cykelverkstad.

• Däcken ska alltid tömmas på luft när SYMBIO tas med på flyget, eftersom tryckskillnaden kan orsaka explosion av däcken.

• Mått:
270 mm X 47mm bred x 203 mm Rim.
Tryck: 28 psi MAX

- **A** — Kuomu
- **B** — Selkänoja
- **C** — Valjaiden pehmusteet
- **D** — Turvakaari
- **E** — Valjaat
- **F** — Haarapehmuste
- **G** — Istuinpehmuste
- **J** — Etupyörät
- **K** — Kori
- **L** — Ruote posteriori
- **M** — Jarru
- **N** — Aisan vapautin
- **O** — Ratasosan vapautin
- **P** — Turvaistuintelakka
- **Q** — Kantokoppa

{Lisävarusteet Avain}

- **R** — Vauvapussi
- **S** — Duojalkapeite
- **T** — Lastenistuimen sadesuoja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Lapsesi turvallisuus voi olla vaarannettuna, jos et noudata näitä ohjeita.

VAROITUS: Lapsen jättäminen vartioimatta voi olla vaarallista.
Valijaat (hihnat) on aina kiinnitettävä, eikä lapsia saa jättää vahtimatta milloinkaan.
Liikkuvat osat eivät saa koskettaa lasta, kun niihin tehdään säätöjä.
Ylikuormittaminen, virheellinen taittaminen kokoon tai muut kuin hyväksytyt varusteet voivat aiheuttaa vaurioita tai särkymisen.
Älä ripusta ostoskassia kahvaan. Kanna ostoskasseja lastenvaunuissa vain hyväksytyssä Graco-ostostelineessä.
Enimmäiskuormitus on 5 kg: ÄLÄ KOSKAAN KULJETA OSTOKSIA JALKATUEN PÄÄLLÄ.
Muiden kuin Gracon® valmistamien varusteiden, kuten lastenistuinten, kassikoukkujen tai sadesuojien, käyttäminen voi vaarantaa turvallisuuden.
Älä unohda avotulen ja muiden lämmönlähteiden kuten sähkölämmittimien, kaasukeittimien jne., aiheuttamaa tulipalovaaraa, jos niitä käytetään kantokorin lähellä. .
Nämä lastenvaunut on tarkoitettu vain yhden lapsen käyttöön.
Jos näissä lastenrattaissa työnnetään yli 15 kg painavaa lasta, ne kuluvat ja rasittuvat voimakkaasti.
Nämä lastenvaunut on tarkoitettu vain yhden lapsen käyttöön.
Kantokopalla vastasyntyneestä 9 kg asti, Logico S turvaistuimella vastasyntyneestä 13 kg asti, lastenistuimella 6 kuukauden ikäisestä 15 kg asti.
VAROITUS: Istuin ei ole sopiva alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.
Nämä lastenrattaat on tarkoitettu vain Graco® Group 0+ -luokalle.
Käytä tätä ratasosaa ainoastaan SYMBIO-lastenistuimen, SYMBIO GO -kantokopan ja SYMBIO DRIVE -kantokopan kanssa.
VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitsimet on kiinnitetty.
VAROITUS: Näitä lastenrattaita ei saa työntää juosten tai rullaluistellen.
VAROITUS: Käytä valjaita heti, kun lapsesi osaa istua itse.
VAROITUS: Käytä aina haarahihnaa yhdessä vyön kanssa.
VAROITUS: Työntökahvaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenvaunujen vakauteen.
VAROITUS: Voitele kaikki liikkuvat osat säännöllisesti ohuella yleisvoiteluaineella, kuten ompelukoneöljyllä, ja varmista, että öljy tunkeutuu käytön aikana liikkuviin osiin.
Tarkista turvalaitteet ja käytä niitä oikein.
Pidä lapsi poissa kiinni taitettujen vapaasti seisovien lastenrattaiden luota, sillä jos ne kaatuvat, lapsesi voi loukkaantua.
Lastenrattaat on huollettava, jos ne ovat olleet pitkään käyttämättä.
Jos rattaita työntää joku niihin perehtymätön henkilö, vaikka isovanhempi, esittele niiden toiminta.
Älä käytä PVC-muovista valmistettua sadesuojusta sisällä, kuumalla säällä tai lähellä lämmönlähdettä.
Älä käytä sadesuojaa rattaissa, kantokopassa tai turvaistuimessa, jossa ei ole kuomua.
Poista sadesuojus kokonaan ennen rattaiden taittamista kokoon.
Muuten lapselle voi tulla liian kuuma. Älä irrota otettasi lastenrattaista tien tai rautatien vieressä, vaikka jarru olisikin kytkettynä. Auton tai junan imu voi tempaista vapaana seisovat rattaat mukaansa.
Varo kuristumista. ÄLÄ ripusta lankoja tai naruja rattaisiin tai aseta langallisia esineitä lapsen eteen.
Rattaiden kaatumisen välttämiseksi auta aina lapsi istuimeen ja siitä pois.
Vahinkojen välttämiseksi varmista, että kaikki kehonosat ovat pois tieltä kun käännät aisan.
Kun käännät aisaa, varo, että lapsen käsivarret tai kädet eivät jää rattaiden osien väliin.
Kun säädät rattaita, varmista, että kaikki kaikki lapsen kehonosat ovat riittävän kaukana liikkuvista osista.
Ota lapsi aina pois turvaistuimesta, kantokopasta tai lastenistuimesta kun vaihdat istuimen/kantokopan suuntaa ratasosassa.
Irrota aina turvaistuin telakastaan ennen kuin irrotat telakan ratasosasta.
Älä kanna rattaita ylös portaita, jos lapsi on ratasosaan kiinnitetyssä lastenistuimessa, kantokopassa tai turvaistuimessa.

Kokoaminen

1 - **3** Paina aisan vapautinta ja vedä sitä kääntäen ylöspäin kunnes se lukittuu kuvassa olevaan asentoon

4 Paina etupyöriä kiinni kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

5 Paina takapyöriä kiinni kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

6 Koottu ratasosa.

Rattaiden taittelu

7 Purista aisan vapautinta ja käännä aisaa eteen ja alaspäin kuvan mukaisesti.

8 Taittele rattaat painamalla nappia 1 ja vetämällä ylöspäin vivusta 2 samalla kun vedät ratasosaa ylöspäin.

9 Laske ratasosa alas aisa ylöspäin.

10 - **11** Aseta aisa varastointisalvan alle ja kiinnitä liittimeen kuvan mukaisesti.

Rattaiden käyttöönotto

12 - **13** Paina aisan vapautinta ja käännä aisa kuvan mukaiseen asentoon.

14 - **15** Vedä aisaa nopeasti ylöspäin, jolloin ratasosa lukittuu paikalleen.

Rattaiden käyttö

16 - **17** Kääntyvät pyörät - lukitse vetämällä ylös, vapauta painamalla alas. Kun työntöaisa on käännettynä, kannattaa kääntyvät pyörät olla lukittuina ohjaamisen helpottamiseksi.

18 Irrota etupyörät painamalla kuvan osoittamaa nappia.

19 Irrota takapyörät painamalla kuvan osoittamaa nappia.

20 Lukitse jarrut vetämällä aisaa taaksepäin.

21 Vapauta jarrut painamalla nappia ja kääntämällä aisaa eteenpäin.

Käyttö kopan kanssa (Symbio Go -kantokoppa, lisävaruste)

Vastasyntyneestä 9 kg asti (n. 10 kuukautta) voit kätevästi vaihtaa Symbion koppaan, jossa lapsi on turvallisuutensa kannalta optimaalisessa asennossa nukkuessaan.

22 Kiinnitä kantokoppa rattaiden ratasosaan asettamalla se kuvan osoittamiin pidikkeisiin kunnes se loksahtaa paikalleen rattaiden kummaltakin puolelta.

23 Irrota kantokoppa puristamalla rattaiden takana olevasta kahvasta ja vetämällä ratasosaa poispäin

Käyttö kopan kanssa (Symbio Drive -kantokoppa, lisävaruste)

24 Kiinnitä kantokoppa rattaiden ratasosaan asettamalla se kuvan osoittamiin pidikkeisiin kunnes se loksahtaa paikalleen rattaiden kummaltakin puolelta

25 Irrota kantokoppa rattaista työntämällä aisan päällä olevaa **A**-nappia ja työntämällä samalla aidan alla olevaa **B**-nappia kuvan mukaisesti.

Käyttö turvakaukalon kanssa

Vastasyntyneestä 13 kg asti (n. 12 kuukautta) voit muuttaa SYMBIOn kätevästi turvakaukalon kanssa yhteensopivaksi. Helppoutensa ja käytännöllisyytensä ansiosta se on erinomainen ratkaisu lapsen kuljettamiseen, sillä voit siirtää lapsen autoon ja pois sieltä herättämättä lasta. Turvaistuintelakan sisäpuolella on kaksi etikettiä, jotka osoittavat turvaistuimen oikean kiinnityssuunnan.

26 Turvaistuin sopii telakkaan ainoastaan yhdessä suunnassa, ja on tässä asennossa turvallisesti kiinnitetty. Varmista telakan sisäpuolella olevista etiketeistä, että turvaistuin on kiinnitetty oikein.

27 Kiinnitä telakka asettamalla se kuvan osoittamiin pidikkeisiin kunnes se loksahtaa paikalleen rattaiden kummaltakin puolelta. Telakan voi asettaa rattaisiin kummassa suunnassa tahansa.

28 - **29** Kiinnitä turvaistuin telakkaan kuvan mukaisesti. Turvaistuin lukkiutuu telakkaan ainoastaan yhdessä suunnassa. Varmista vielä kerran, että turvaistuin on lukkiutunut telakkaan turvallisesti vetämällä turvaistuinta ylöspäin.

30 Poista turvaistuin telakasta painamalla turvaistuimen takana olevasta kahvasta ja vetämällä istuinta ylöspäin kuvan mukaisesti

31 - **32** Irrota telakka rattaista painamalla telakan sivuilla olevista vapautuskahvoista ja vetämällä ylöspäin.

Käyttö rattaina

SYMBIO-istuin sopii 6 kuukauden ikäisestä 15 kg asti (n. 3 vuotta).

33 Kiinnitä istuin asettamalla se kuvan osoittamiin pidikkeisiin kunnes se loksahtaa paikalleen rattaiden kummaltakin puolelta. Istuimen voi asettaa rattaisiin kummin päin tahansa, joko kasvot menosuuntaan tai selkä menosuuntaan.

34 Kiinnitä turvakaari työntämällä se istuimen kummallakin puolella oleviin reikiin kuvan mukaisesti.

35 Irrota se painamalla napeista ja vetämällä turvakaarta poispäin rattaista.

36 Kiinnitä kuomu asettamalla kuomupidikkeet ratasosan kummallakin puolella oleviin uurteisiin kuvan mukaisesti.

37 Kiinnitä kuomunepparit istuimen yläosaan kuvan mukaisesti.

38 - **39** Kallista istuinta vetämällä istuimen yläosan kahvasta kuvan mukaisesti ja painamalla alaspäin.

40 Nosta istuimen selkänojaa vetämällä istuimen yläosan kahvasta.

41 Irrota istuin ratasosasta painamalla istuimen sivuilla olevista vapautuskahvoista ja vetämällä ylöspäin.

Turvaa lapsi

42 Avaa valjaat painamalla napista.

43 Vedä soljet irti haarahihnasta.

44 Lukitse valjaat työntämällä soljet haarahihnan solkeen.

45 Voit kiristää tai löysätä valjaita liukuvista säätösoljista.

Valjaiden korkeuden säätö

46 Irrota 2 nepparia istuimen yläosan pehmusteesta.

47 Vedä valjashihna pois metallisoljesta. Toista sama toisella puolella.

48 Työnnä valjashihnat istuinpehmusteen läpi sen etupuolelle.

49 Aseta valjashihnat oikeaan valjaskorkeuteen lapsen koosta riippuen. Varmista, että molemmat valjashihnat ovat oikealla korkeudella.

50 Kiinnitä valjashihnat uudelleen metallisolkiin.

51 Kiinnitä nepparit uudestaan istuimen yläosan pehmusteeseen kuvan mukaisesti.

Käännettävän aisan käyttö

Voit vaihtaa aisan asentoa helposti yhdellä kädellä. Voit näin muuttaa rattaita nopeasti sen mukaan, haluatko lapsesi istuvan kasvot itseesi päin vai eteenpäin.

• Kun kääntyvät pyörät ovat edessä, rattaiden ohjattavuus on parempi

• Kun ilmarenkaat ovat edessä, rattailla on helpompi liikkua esimerkiksi puistossa tai metsässä.

52 Vaihda aisan asentoa painamalla aisan vapauttajasta ja kääntämällä aisa toiselle puolelle rattaita.

53 - **54** Käännettävä aisa lastenistuimen kanssa

Vauvapussin käyttö

55 Vauvapussi - lastenistuimen takana on 3 koukkua, joihin vauvapussin voi kiinnittää (Painoraja on 2 kg).

56 Kiinnitä vauvapussin nauhat metallikoukkuihin kuvan mukaisesti.

Jalkapeitteen käyttö

57 Irrota valjaat.

58 Irrota hihnat metallisoljista.

59 Aseta jalkapeite istuimelle ja vedä haarahihna jalkapeitteen läpi.

60 Vedä valjashihnat vyötäröaukkojen läpi kuvan mukaisesti.

61 Kiinnitä valjashihnat uudelleen halutulle korkeudelle.

62 Aseta läpät istuimen yläosan yli kuvan mukaisesti.

63 Sulje vetoketju jalkapeitteen ympäriltä kuvan mukaisesti.

Lastenistuimen sadesuoja

64 Vedä sadesuoja rattaiden yli kuvan mukaisesti.Kiinnitä sadesuojan nepparit kuvan mukaisesti. Vedä sadesuojan takana oleva vetoketju kiinni kuvan mukaisesti.

65 - **66** Jos haluat käyttää sadesuojaa ja vauvapussia yhtä aikaa, sadesuojan takanepparit on avattava jotta voit kiinnittää vauvapussin istuimen takapuolelle.
Kun olet avannut nepparit ja kiinnittänyt vauvapussin, voit vetää vetoketjun kiinni istuimen takaa.

Turvaistuimen sadesuojan käyttö

67 Vedä sadesuoja istuimen yli kuvan mukaisesti. Ota sadesuoja aina pois ennen kuin asetat istuimen autoon.

Istuinpehmusteen poistaminen pesua varten

68 Irrota 2 nepparia istuimen yläosasta.

69 Irrota valjashihnat metallisoljista.

70 Irrota nepparit istuinpehmusteen kummaltakin puolelta.

71 Vedä vyötäröhihnat istuinpehmusteen sivuaukkojen läpi.

72 Irrota jalkatuen 2 nepparia.

73 Työnnä haarahihna pehmusteen läpi.

74 Istuinpehmuste on nyt valmis pestäväksi.

IRROTETTAVA ISTUINTYYNY pestään käsin.

KUN KÄYTÄT LASTENRATTAITA HIEKALLA, puhdista ne huolellisesti jälkeenpäin, jotta kaikki hiekka ja suola poistuvat pyörien osista.

TARKISTA LASTENRATTAAT SÄÄNNÖLLISESTI ruuvien löystymisen, osien kulumisen tai materiaalien repeytymisen varalta. Vaihda tai korjaa osat tarpeen mukaan.

ÄLÄ KÄYTÄ LASTENRATTAITA, jos ne vahingoittuvat tai särkyvät.

PUHDISTA LASTENRATTAIDEN RUNKO vain saippuan tai pesuaineen ja lämpimän veden seoksella. **ÄLÄ KÄYTÄ VALKAISEVIA, LIUOTTAVIA TAI HANKAAVIA PUHDISTUSAINEITA**. Anna kuivua ennen varastoimista.

Sadesuojan voi puhdistaa pesemällä käsin. **ÄLÄ VALKAISE**.
Puhdista vauvapussi pyyhkimällä kostealla liinalla **ÄLÄ VALKAISE**.
Puhdista jalkapeite pesemällä käsin ja ripusta kuivumaan. **ÄLÄ VALKAISE**.
VOIMAKAS ALTISTUMINEN AURINGONPAISTEELLE voi haalistaa muoviosat ja kankaan ennenaikaisesti.

RENKAIDEN TÄYTTÖ



• Takarenkaiden korkein mahdollinen ilmanpaine on 1,93 baaria. Renkaat on varustettu venttiileillä, ja ne voi täyttää käsipumpulla. Takapyörien venttiileihin pääsee helpoiten käsiksi pyörien sisäpuolelta kuvan mukaisesti. ÄLÄ KÄYTÄ paineistettua pumppua.

• Jos sisärengas puhkeaa, korjaa se kuin samalla tavalla kuin polkupyörän rengas tai korjauta se polkupyöräkorjaamossa.

• Poista ilma renkaista aina kun viet SYMBIO-rattaat lentokoneeseen, koska paineen vaihtelu saattaa aiheuttaa renkaiden puhkeamisen.

• Mitat:
270 mm x 47 mm (leveys) x 203 mm (vanne)
Paine: maksimi 1,93 baaria

- **A** — Kalesje
- **B** — Støtte
- **C** — Seletrekk
- **D** — Beskyttelsesbøyle
- **E** — Sele
- **F** — Pute mellom benene
- **G** — Setepute
- **J** — Forhjulene
- **K** — Kurv
- **L** — Bakhjul
- **M** — Bremse
- **N** — Håndtaksutløser
- **O** — Understellutløser
- **P** — Bilstoladapter
- **Q** — Bærebag

{Valgfritt tilbehør}

- **R** — Babybag
- **S** — Fotmuffe
- **T** — Regntrekk til barnesete

Les disse instruksjonene grundig før bruk, og ta vare på dem for fremtidig referanse. Det kan gå ut over ditt barns sikkerhet dersom du ikke følger disse instruksjonene.

ADVARSEL: Det kan være farlig å forlate barnet alene.
Barn bør bruke seler hele tiden og bør aldri forlates alene.
Barnet må holdes borte fra alle bevegelige deler mens justeringer utføres.
Overbelastning, uriktig sammenslåing og bruk av ikke-godkjent tilleggsutstyr kan forårsake skade og ødeleggelse på denne vognen.
Heng ikke stellevesker og handleposer på håndtaket eller på andre steder unntatt i den Graco-godkjent handlekutven under vognen. Maksimallast 5 kg. PLASSER ALDRI NOE PÅ FOTBRETTET.
Det kan være farlig å bruke andre typer tileggutstyr, slik som søskenseter, veskekroker, regnovertrekk, etc. bortsett fra de som er blitt godkjente av Graco®.
Vær klar over at åpen ild og annen sterk varmekilde, som strålevarmer, gassovn osv. i nærheten av vognbagen kan være farlig.
Denne vognen er bare tilsiktet bruk av ett barn.
Bruk av denne klappvognen for et barn som veier mer enn 15 kg kommer til å forårsake alt for meget stress og slitasje på vognen.
Denne vognen er bare tilsiktet bruk av ett barn.
Med vognbag fra fødsel opptil 9 kg, med Logico S bilstol fra fødsel opptil 13 kg, med sitteinnsats fra 6 måneder opptil 15 kg.
ADVARSEL: Sitteinnsatsen er ikke egnet for barn under 6 måneder.
Denne vognen skal bare brukes med Graco® Group 0+.
Bruk bare understellet sammen med SYMBIO sitteinnsats, SYMBIO GO vognbæg og SYMBIO DRIVE bærebag.
ADVARSEL: Pass på at alle låseanordningene er festet før bruk.
ADVARSEL: Ikke legg til andre madresser enn den som følger med.
ADVARSEL: Dette produktet egner seg ikke til å løpe med eller å gå på rulleskøyter med.
ADVARSEL: En sele bør benyttes så snart barnet er i stand til å sitte uten hjelp.
ADVARSEL: Selen som hører til mellom bena på barnet må alltid brukes kombinert med det beltet som går rundt magen.
ADVARSEL: En hver last som er festet til håndtaket påvirker barnevognens/klappvognens stabilitet.

ADVARSEL: Alle de bevegelige delene må smøres forsiktig med en lett maskinolje til generelt bruk, og man må passe på at oljen trenger Inn mellom komponentene hvor disse berører hverandre mens de er i bruk.
Kontroller de forkjellige sikkerhetsanordningene og bruk de på rett måte.
Hold barnet borte fra den foldede frittstående enheten slik at den ikke faller og påfører skade på barnet.
Klappvognens bør få service etter et langt tidsrom uten bruk.
Hvis klappvognen blir brukt av en person som Ikke er kjent med den, f. eks. besteforeldre, må du alltid vise de hvordan den fungerer.
Bruk Ikke en PVC regnehette innendørs, i en varm atmosfære eller i nærheten av en direkte varmekilde – da barnet kan bli overoppvarmet.
Ikke bruk regntrekk på en trille, bærebag eller bilstol som ikke er utstyrt med kalesje.
Regnslaget må fjernes fullstendig før klappvognen foldes.
Slipp ikke tak i klappvognen når du oppholder deg i nærheten av bevegelige kjøretøy eller tog, til og med hvis du har bremsen på, da trekken fra kjøretøyet eller toget kan til og med komme til å flytte på en frittstående klappvogn.
Unngå risiko for kveling. Saker og ting må IKKE henges ned fra klappvognen og ting med snorer og bånd må heller Ikke henges på barnet.
For å forhindre velt, så hjelp alltid barnet inn og ut av barnesetet.
For å unngå skader, så påse at ingen kroppsdeler kommer i klemme når du vender håndtaket.
Vær forsiktig når du vender håndtaket for å unngå at barnets armer eller hender kommer i klemme i mekanismen.
Når du foretar justeringer av trillen, så sørg alltid for at alle deler av barnets kropp er fri fra alle bevegelige deler.
Fjern alltid barnet fra bilstolen, bærebagen eller barnesetet når du vender retningen på disse produktene på trillens understell.
Fjern alltid bilstolen fra adapteren før du fjerner adapteren fra trillens understell.
Ikke bær trillens understell opp trapper når det brukes med barnet i barnesete, bærebag eller bilstol.

Montering

1 - **3** Klem på håndtaksutløseren og dra opp for å dreie det inntil det låses i posisjonen som vist.

4 Fest fronthjulene inntil de klikker på plass.

5 Fest bakhjulene inntil de klikker på plass.

6 Samlet understell.

Folde sammen trillen

7 Klem på håndtaksutløseren og drei håndtaket framover og ned som vist.

8 For å folde sammen, trykk ned knapp 1, og og dra opp i håndtak 2 mens du drar understellet opp.

9 Legg understellet ned med håndtaket opp.

10 - **11** Plasser hånden under oppbevaringslåsen og fest til koblingen som vist.

Folde ut trillen

12 - **13** Klem på håndtaksutløseren og drei håndtaket til posisjonen som vist.

14 - **15** Dra raskt opp i håndtaket for å låse trillens understell på plass.

Bruke trillen

16 - **17** Svingbare hjul- Dra opp for å låse, Trykk ned for å låse opp. Når du bruker håndtaket i omvendt posisjon bør du låse de svingbare hjulene for å lette manøvreringen.

18 Trykk på knapp som vist for å fjerne fronthjulene.

19 Trykk på knapp som vist for å fjerne bakhjulene.

20 Dra håndtaket bakover for å låse bremsene.

21 Trykk inn knappen og drei håndtaket framover for å løsne bremsene.

Flat posisjon (Symbio Go bærebag tilleggsutstyr)

Fra fødsel til 9 kg (omlag 10 måneder) kan du med bare ett klikk få bunnen Symbio flat, som er den mest optimale plasseringen av babyen din når den sover.

22 For å feste bærebagen til trillens understell plasserer du bærebagen på beslagene som vist, inntil de låses på plass på begge sider av trillen.

23 For å fjerne den klemmer du på håndtaket bak på bærebagen og løfter den av trillens understell.

Flat posisjon (Symbio Drive bærebag tilleggsutstyr)

24 For å feste bærebagen til trillens understell plasserer du bærebagen på beslagene som vist, inntil de låses på plass på begge sider av trillen.

25 For å fjerne bærebagen fra trillen lar du knapp **A** øverst på håndtaket gli mens du skyver inn knapp **B** nederst på håndtaket som vist.

Reisesystemposisjon

Fra fødselen til 13 kg (omlag 12 måneder) kan du gjøre SYMBIO om til et reisesystem med bare ett klikk. Det er en veldig praktisk løsning, da den er enkel å håndtere, og du kan ta den inn og ut av bilen uten å vekke barnet.

26 Det er to etiketter på innsiden av bilstoladapteren som viser den korrekte plasseringen av bilstolen i adapteren. Bilstolen kan bare settes forsvarlig inn i adapteren i én retning. Vi henviser til etikettene på innsiden av beslagene, sånn at bilstolen blir montert korrekt.

27 For å feste adapteren, sett adapteren på beslagene som vist inntil de låses på plass på begge sider av trillen. Adapteren kan plasseres på trillen i begge retninger

28 - **29** Fest bilstolen til beslagene som vist. Bilstolen kan bare låses fast til adapteren på én måte. Vennligst dobbeltsjekk at bilstolen er forsvarlig låst til adapteren ved å dra i bilstolen.

30 For å fjerne bilstolen fra adapteren klemmer du på utløserhåndtaket på baksiden av bilstolen og drar opp i bilstolen som vist.

31 - **32** For å fjerne adapteren fra trillen klemmer du utløserhåndtakene på sidene av beslaget og drar opp i den.

Trilleposisjon

SYMBIO-setet er egnet til barn fra 6 måneder opptil 15 kg (omlag 3 år).

33 For å feste setet plasserer du setet på beslagene som vist inntil de låses på plass på begge sider av trillen. Setet kan plasseres på trillen i begge retninger, enten med setet rettet mot forsiden av trillen eller med setet rettet mot baksiden av trillen.

34 For å feste beskyttelsesbøylen, skyv den inn i hullene på begge sider av setet som vist.

35 For å fjerne den, trykk på knappene og dra beskyttelsesbøylen vekk fra trillen.

36 For å feste kalesjen, plasser kalesjbeslagene mellom innhukkene på begge sider av trilleunderstellet som vist.

37 Fest kalesjens trykknapper til toppen av setet som vist.

38 - **39** For å legge den ned, dra opp håndtaket oppå setet som vist og legg ned.

40 For å løfte opp setet igjen, dra opp håndtaket oppå setet.

41 For å fjerne setet fra understellet, klem på utløserhåndtakene på sidene av setet og dra det opp fra trillens understell.

For å sikre at barnet sitter trygt

42 Trykk på knappen for å åpne selen.

43 Dra spennene vekk fra midtbeltet.

44 For å låse, sett spennene inn i midtbeltets spenne.

45 Bruk justeringsbeltene til å stramme eller løsne selen så den passer.

Justere høyden på selen

46 Løsne 2 trykknapper oppå seteputen.

47 Dra selestroppene ut av metallspennen. Gjenta på den andre siden.

48 Skyv selestroppene gjennom til forsiden av seteputen.

49 Sett selestroppene inn i selehøydeposisjonen som passer til barnet ditt. Sørg for at begge selestroppene er satt inn og koblet til deres motsvarende høydeposisjoner.

50 Fest selestroppene til metallspennene på nytt.

51 Fest toppen på seteputen med 2 trykknapper på nytt som vist.

Bruke vendbart håndtak

Du kan vende håndtaket med ett håndgrep på et øyeblikk. Det gir trillen et nytt aspekt å kunne skifte mellom å ha barnet rett mot deg, så det kan ha øyenkontakt med deg, og at barnet sitter vendt framover, så det kan se det samme som deg.

• Svingbare hjul foran er bedre, da det gjør vognen lett manøvrerbar.

• Lufthjul foran gir en bedre komfort ved utendørs bruk, for eksempel i parken eller i skogen.

52 For å skifte posisjonen på håndtaket klemmer du på håndtaksutløseren og dreier håndtaket til framsiden av baksiden av trillen, avhengig av hvilken håndtaksposisjon du ønsker.

53 - **54** Vendbart håndtak med barnesete montert

Bruke babybagen

55 Babybag- det er 3 kroker bakpå barnesetet til å feste babybagen (Vektgrensen er 2 kg).

56 Fest stroppene på babybagen til metallspennene som vist.

Bruke fotposen

57 Løsne spenne.

58 Hekt av stroppene fra metallspennene.

59 Legg fotposen i setet og dra midtselen gjennom fotposen.

60 Dra selestroppene gjennom midtsprekkene som vist.

61 Fest selestroppene på nytt i ønsket nivå.

62 Plasser klaffene over toppen av setet som vist.

63 Fest glidelåsen omkring fotposen som vist.

Regntrekk til barnesete

64 Plasser regntrekk over trillen som vist. Fest trykknappene på regntrekket til innsiden av kalesjbeslagene som vist.

65 - **66** Fest glidelåsen på baksiden av regntrekket som vist. For å bruke regntrekket med babybagen festet må du løsne trykknappene på regntrekket på siden av panelet for å feste babybagen til baksiden av setet.
Når trykknappene er løsnet og du har festet babybagen, kan du feste glidelåsen på baksiden av setet

Bruke regntrekket til bilstolen

67 Plasser regntrekket over bilstolen som vist. Alltid fjern regntrekket før du plasserer setet i bilen.

Fjerne setepute for rengjøring

68 Løsne de 2 trykknappene oppå setet.

69 Fjern selestroppene fra metallspennene.

70 Løsne trykknappene på begge sider av trillens setepute.

71 Dra skulderbeltet gjennom sprekkene på sidene av seteputen.

72 Løsne 2 trykknapper på fotbrettet.

73 Skyv midtbeltet gjennom puten.

74 Seteputen kan nå vaskes.

DET AVTAKBARE SETETREKKET rengjøres ved håndvask.

NÅR DU BRUKER VOGNEN på stranden, er det viktig at vognen gjøres grundig rent etterpå for å fjerne sand og salt fra hjulmontasjen.

VOGNEN MÅ PERIODESVIS KONTROLLERES for å unngå at løse skruer, slitte deler, slitasje på materialer eller sømmer har funnet sted. Slitte deler må erstattes eller repareres etter hvert som det blir nødvendig.

VOGNEN MÅ IKKE BRUKES hvis den er blitt skadet eller har gått i stykker.

FOR Å RENGJØRE UNDERSTELLET PÅ VOGNEN, bruk bare husholdningssåpe eller vaskepulver med varmt vann. **IKKE BRUK BLEKEMIDLER, SPRIT ELLER AGRESIVE RENGJØRINGSMIDLER**. La alle delene tørke godt før vognen settes bort.

Rengjør regntrekket ved håndvask. **MÅ IKKE BLEKES**.
Rengjør babybagen ved å tørke den av med en fuktig klut. **MÅ IKKE BLEKES**.
Rengjør fotposen ved håndvask og drypptørking. **MÅ IKKE BLEKES**.
ALT FOR MYE UTSETTELSE TIL SOLSKINN kan forårsake for tidlig bleking av vognens plastikkmaterialer og stoffer.

SLIK PUMPER DU OPP DEKKENE



• Pump opp bakdekkene til et maksimalt trykk på 28 PSI. Dekkene er utstyrt med en dekkventil, og kan pumpes opp med en håndpumpe. Ventilene på bakhjulene er lett tilgjengelige fra innsiden av hjulene som vist. IKKE bruk en trykkpumpe.

• Dersom slangen inni er punktert, så reparer den liksom du ville gjøre med en sykkelslange, eller få den reparert på et sykkelverksted.

• Slipp alltid luften ut av dekkene når du tar med SYMBIO-en om bord på et fly, da trykkforskjellen kan få dekkene til å eksplodere.

• Størrelse:
270 mm x 47 mm bredde x 203 mm felg.
Trykk: MAKS 28 psi

- **A** Капюшон
- **B** Поддержка тела
- **C** Чехлы ремней безопасности
- **D** Поручень
- **E** Ремни безопасности
- **F** Подушка между ножек
- **G** Подушка на сиденье
- **J** Передние колеса
- **K** Корзина
- **L** Задние колеса
- **M** Тормоз
- **N** Разблокировка ручки
- **O** Разблокировка рамы
- **P** Переходное приспособление для автомобильного кресла
- **Q** Переносная люлька

{Дополнительные аксессуары}

- **R** Конверт для ребенка
- **S** Ножная муфта
- **T** Дождевик для детского кресла

Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для будущего использования. Безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой, если вы не будете следовать данной инструкции.

ОСТОРОЖНО: Не оставляете детей без присмотра.
Во время передвижения, ребенка следует пристегивать и не оставлять без присмотра.
Во время регулировки ребенок не должен находиться рядом с подвижными частями.
Перегрузка, неправильная укладка и использование ненадлежащих аксессуаров могут повредить коляску или вывести ее из строя.
Нельзя вешать сумки на ручку и перевозить в коляске, за исключением сумок для покупок, рекомендованных к использованию Graco®. Максимальная нагрузка – 5 кг.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДНОЖКИ.»
Использование аксессуаров, таких как люльки, крючки для сумок, дождевики и др., не рекомендованных компанией Graco®, может быть небезопасным.
Предупреждайте риск присутствия открытого огня и других источников сильного нагревания, таких как электрические камины, газ на плите и др. в близости от колыбели.
Данная коляска рассчитана на перевозку только одного ребенка.
Перевозка детей, вес которых превышает 15 кг, не рекомендуется, т.к. это приведет к перегрузке коляски.
Данная коляска рассчитана на перевозку только одного ребенка.
С переносной люлькой с рождения до достижения 9 кг, с детским автомобильным креслом Logico S с рождения до достижения 13 кг, с креслом для начинающего ходить ребенка от 6 месяцев до достижения 15 кг.
ОСТОРОЖНО: небезопасно размещать ребёнка младше 6 месяцев на переднем сидении.
Используйте эту коляску только с Graco® Group 0+.
Используйте данную раму коляски только с детским креслом SYMBIO, переносной люлькой SYMBIO GO и переносной люлькой SYMBIO DRIVE.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что все защелки зафиксированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не кладите дополнительный матрас кроме имеющегося.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт не предназначен для бега или катания на коньках.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте ремни безопасности, как только Ваш ребенок сможет самостоятельно сидеть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любой груз, подвешенный к ручке, влияет на устойчивость коляски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно смазывайте все движущиеся части небольшим количеством светлого машинного масла общего назначения, следите за тем, чтобы оно проникало между частями в точках их соприкосновения.
Поверяйте работу устройств безопасности и используйте их по назначению.
Следите за тем, чтобы ребенок не находился вблизи свободно стоящей коляски в сложенном состоянии, т.к. при падении коляска может причинить ему травму.
Если коляска долгое время не эксплуатировалась, то перед использованием следует провести ее техническое обслуживание.
Если коляска используется кем-либо, кто не знаком с ее работой, например, бабушкой или дедушкой, обязательно покажите, как она работает.
Не допускается использование дождевиков из ПВХ в помещении, а также при высокой температуре и вблизи открытого источника огня, поскольку это может привести к перегреву ребенка.
Не используйте дождевик на складной коляске, переносной люльке или детском автомобильном кресле без капюшона.
Пожалуйста, полностью снимайте дождевик перед тем, как сложить коляску.
Не отходите от коляски, находясь вблизи авто- или железнодорожных магистралей, даже если задействованы тормоза коляски, т.к. порыв ветра от движущихся транспортных средств может сдвинуть свободно стоящую коляску.
Избегайте любого риска асфиксии. НЕ НЕЛЬЗЯ привязывать к коляске ремешки или одевать на ребенка вещи с ремешками или веревочками.
Перед использованием, убедитесь, что крепежные приспособления детского кресла SYMBIO или Graco Группа 0+ зафиксированы правильно .
Во избежание повреждений при повороте ручки, убедитесь, что все части тела ребенка свободны.
Будьте осторожны при повороте ручки, во избежание попадания руки ребенка в механизм.
Производя регулировки коляски, всегда проверяйте, чтобы все части тела вашего ребенка свободными от любых движущихся частей.
Всегда вынимайте ребенка из автомобильного кресла, переносной люльки или детского кресла, при изменении направления их положения на раме коляски.
Всегда снимайте автомобильное кресло с переходного приспособления перед снятием последнего с рамы коляски.
Не носите коляску по лестницам, когда ребенок находится в ее в кресле, переносной люльке или в автомобильном кресле.

Сборка

1 - **3** Нажмите на деблокиратор ручки и потяните ее вверх до запирания в положении, показанном на рисунке.

4 Установите передние колеса на место до щелчка.

5 Установите задние колеса на место до щелчка.

6 Собранная рама.

Складывание коляски

7 Нажмите на деблокиратор ручки, и поверните ее вперед и вниз, как это показано на рисунке.

8 Чтобы сложить коляску, нажмите на кнопку 1 и потяните за рычаг 2, складывая коляску по направлению вверх.

9 Положите раму ручкой вверх

10 - **11** Подведите руку под защелку для хранения и соедините ее с замком, как показано на рисунке

Раскладывание коляски

12 - **13** Нажмите на деблокиратор ручки, и поверните ее до установки в показанное на рисунке положение.

14 - **15** Быстро потяните ручку вверх до фиксирования рамы коляски в нужном положении.

Использование коляски

16 - **17** Поворотные колеса - Потяните вверх для блокировки - Нажмите вниз для разблокировки. При использовании ручки в перевернутом положении, вам следует заблокировать поворотные колеса для лучшей управляемости.

18 Чтобы снять передние колеса, нажмите на кнопку, как показано на рисунке.

19 Чтобы снять задние колеса, нажмите на кнопку, как показано на рисунке.

20 Чтобы заблокировать тормоза, поверните рукоятку назад.

21 Чтобы разблокировать тормоза, нажмите кнопку в рукоятке и поверните ее вперед.

Положение детской коляски (Symbio Go - переносная люлька, дополнительно)

С рождения ребенка и примерно до 10 месяцев (когда он будет весить 9 кг), одним единственным щелчком вы можете превратить Symbio в обычную детскую коляску, дополнительное положение, которое позволяет лучше защитить вашего ребенка, когда он спит.

22 Для того, чтобы закрепить переносную люльку на раме, установите люльку на стойки, как показано на рисунке, до блокировки их в нужном положении по обе стороны коляски.

23 Чтобы снять люльку, нажмите на ручку сзади люльки, и снимите ее вверх с рамы коляски.

Положение детской коляски (Symbio Drive - переносная люлька, дополнительно)

24 Для того, чтобы закрепить переносную люльку на раме, установите люльку на стойки, как показано на рисунке, до блокировки их в нужном положении по обе стороны коляски.

25 Чтобы снять переносную люльку с коляски, сдвиньте кнопку **A** сверху ручки коляски, одновременно нажимая на кнопку **B** сзади ручки коляски, как показано на рисунке.

Положение системы для поездок

С рождения ребенка и примерно до 12 месяцев (когда он будет весить 13 кг), одним единственным щелчком вы можете превратить Symbio в систему для поездок. Это очень удобное решение, поскольку коляска очень легко управляется, и вы можете ставить ее и вынимать из автомобиля, не будя ребенка.

26 На внутренней стороне переходного приспособления для автомобильного кресла имеется две метки, показывающее правильное направление установки автомобильного кресла в переходном устройстве. Автомобильное кресло безопасно устанавливается в переходном устройстве только в одном положении. Убедитесь по меткам внутри кронштейна, что вы правильно установили автомобильное кресло

27 Для того, чтобы закрепить переходное устройство, установите его на стойки, как показано на рисунке, до блокировки их в нужном положении по обе стороны коляски. Переходное устройство может быть установлено на коляске в любом из двух положений

28 - **29** Закрепите автомобильное кресло в кронштейне, как показано на рисунке. Автомобильное кресло фиксируется в переходном устройстве только в одном положении. Дважды проверьте, что автомобильное кресло надежно зафиксировано в переходном устройстве, потянув вверх кресло

30 Для того, чтобы снять автомобильное кресло с переходного устройства, нажмите на ручку разблокировки сзади кресла и потяните его вверх, как показано на рисунке

31 - **32** Для того, чтобы снять переходное устройство с коляски, нажмите ручки разблокировки по бокам корзины и потяните его вверх.

Положение складной коляски

Кресло SYMBIO подходит для ребенка от 6 месяцев и примерно до 3 лет (когда он будет весить 15 кг).

33 Для того, чтобы закрепить кресло, установите его на стойки, как показано на рисунке, до блокировки их в нужном положении по обе стороны коляски. Кресло может быть установлено на коляске в любом из двух положений, по ходу движения или против хода движения коляски.

34 Чтобы закрепить поручень, вставьте его в отверстия по обе стороны от кресла, как показано на рисунке.

35 Чтобы снять кресло, нажмите на кнопки и выньте поручень из коляски.

36 Чтобы закрепить капюшон, установите его стойки в пазы по обеим сторонам коляски, как показано на рисунке.

37 Пристегните капюшон кнопками к верхней части кресла, как показано на рисунке.

38 - **39** Чтобы откинуть кресло назад, потяните вверх за ручку на кресле, как показано на рисунке, и опустите кресло.

40 Чтобы поднять кресло в прежнее положение потяните вверх за ручку на кресле.

41 Для того, чтобы снять кресло с рамы, нажмите ручки разблокировки по бокам кресла и снимите его с рамы вверх.

Чтобы обезопасить Вашего ребенка

42 Нажмите на кнопку для того, чтобы расстегнуть ремни безопасности.

43 Выньте пряжки из замка на центральном ремне.

44 Чтобы застегнуть, вставьте пряжки в замок центрального ремня.

45 При помощи ползунков, отрегулируйте более сильное или более слабое натяжение ремней.

Регулировка положения и высоты ремней безопасности

46 Отстегните 2 кнопки на верхней части подушки сиденья.

47 Снимите ремни безопасности с металлического зажима. Проделайте то же самое с другой стороны.

48 Протолкните ремни безопасности на лицевую сторону подушки.

49 Вставьте ремни безопасности в прорези, подходящие для нужного вашему ребенку положения ремней по высоте. Убедитесь, что оба ремня безопасности вставлены и соединены в соответствующих положениях по высоте.

50 Снова закрепите ремни в металлических зажимах.

51 Пристегните верх подушки кресла 2 кнопками, как показано на рисунке.

Использование поворотной ручки

Вы можете одной рукой мгновенно поменять на обратное положение ручки коляски. Такое изменение конфигурации коляски позволяет как усадить ребенка напротив себя и общаться с ним, так и по ходу движения, чтобы он видел то же, что и вы.

• Поворотные колеса спереди обеспечивают лучшую управляемость.

• Надувные шины спереди предоставляют больше комфорта для прогулок в парке или в лесу, например.

52 Чтобы изменить положение ручки коляски, нажмите деблокиратор ручки и поверните ее вперед или назад коляски, в зависимости от того положения, которое вам нужно.

53 - **54** Поворотная ручка с установленным креслом для начинающего ходить ребенка

Использование конверта для ребенка

55 Конверт для ребенка - сзади детского кресла имеется 3 крючка для крепления конверта (Предельный вес - 2 кг).

Пристегните ремни конверта для ребенка к металлическим зажимам, как показано на рисунке.

Использование муфты для ног

57 Расстегните пряжку ремней безопасности.

58 Отцепите ремни от металлических зажимов.

59 Уложите муфту для ног на сиденье и протяните центральный ремень через муфту.

60 Протяните ремни безопасности через прорези на уровне пояса.

61 Снова за крепите ремни безопасности на нужном уровне.

62 Наденьте петли на верхнюю часть кресла, как показано на рисунке.

63 Застегните молнию по кругу муфты, как показано на рисунке.

Дождевик для детского кресла

64 Установите дождевик как показано на рисунке. Пристегните дождевик кнопками к внутренним стойкам капюшона, как показано на рисунке

65 - **66** Застегните молнию на задней части дождевика, как показано на рисунке. Для использования дождевика с пристегнутым конвертом для ребенка, вам понадобится отстегнуть боковые кнопки дождевика, чтобы прикрепить конверт к задней части кресла. Когда вы отстегнете кнопки и закрепите конверт для ребенка, вы можете застегнуть молнию на задней части кресла.

Использование дождевика для детского автомобильного кресла

67 Установите дождевик на автомобильное кресло, как показано на рисунке. Всегда снимайте дождевик, перед тем, как ставить кресло в машину.

Снятие подушки на сиденье для стирки

68 Отстегните 2 кнопки на верхней части кресла.

69 Снимите ремни безопасности с металлических зажимов.

70 Отстегните кнопки с обеих сторон подушки сиденья коляски.

71 Протяните поясные ремни через прорези по бокам подушки.

72 Отстегните 2 кнопки на подставке для ног.

73 Протяните центральный ремень через подушку.

74 Теперь подушку сиденья можно стирать.

СЪЕМНАЯ ПОДУШКА СИДЕНЬЯ подлежит ручной стирке.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЯСКИ на пляже, необходимо тщательно удалить песок и соль из колесных блоков.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ КОЛЯСКУ на отсутствие незатянутых винтов, изношенных деталей, порванного материала или разошедшихся швов. При необходимости следует провести их замену или ремонт.

СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ эксплуатацию коляски, в случае ее повреждения или выхода из строя.

ДЛЯ ЧИСТКИ КАРКАСА КОЛЯСКИ используйте только хозяйственное мыло или чистящее средство и воду. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ, СПИРТА ИЛИ АБРАЗИВНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**. Прежде чем поместить коляску на хранение, дайте ей просохнуть.

Мойте дождевик вручную. **НЕ ОТБЕЛИВАТЬ**.
Для чистки конверта для ребенка, протрите его влажной тряпкой. **НЕ ОТБЕЛИВАТЬ**.
Для чистки муфты для ног, промойте вручную и вытрите насухо. **НЕ ОТБЕЛИВАТЬ**.
ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ может привести к преждевременному выцветанию ткани и пластиковых деталей.

ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН



• Накачайте задние шины до максимального давления 28 PSI. Шины имеют золотник и могут накачиваться ручным насосом. Золотники на задних колесах легко доступны с внутренней стороны колес, как показано на рисунке. НЕ используйте нагнетательный насос.

• При проколе камеры, отремонтируйте ее как велосипедную, либо отнесите в мастерскую по ремонту велосипедов.

• Всегда спускайте шины, если вы берете SYMBIO в самолет, поскольку шины могут взорваться из-за разницы давлений.

• Размеры:
270 мм x 47 мм ширины x 203 мм обод.
Давление: 28 psi MAX

- **A** Budka
- **B** Wyściółka
- **C** Otulinki na szelki
- **D** Barierka
- **E** Szelki
- **F** Podkładka między nóżki
- **G** Podkładka na siedzisko
- **J** Przednie koła
- **K** Koszyk
- **L** Tylne koła
- **M** Hamulec
- **N** Zwalnianie rączki
- **O** Zwalnianie stelaża
- **P** Adapter do fotelika samochodowego
- **Q** Gondola

{Akcesoria opcjonalne}

- **R** Torba
- **S** Osłona na nogi
- **T** Osłona przeciwdeszczowa na siedzisko

Prosimy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami przed użyciem produktu i zachować je do wglądu. Nieposzanowanie niniejszych instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo Państwa dziecka.

OSTRZEZENIE: Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
Dziecko należy zawsze przypinać szelkami i nigdy nie pozostawiać bez nadzoru.
Dziecko nie może mieć dostępu do ruchomych elementów podczas wykonywania regulacji.
Przeciążenie, nieprawidłowe składanie i stosowanie niezatwierdzonych elementów wyposażenia może spowodować uszkodzenie wózka.
Należy zapoznać się z instrukcją. Na prowadnicy wózka nie można wieszać toreb. W wózku można przewozić zakupy tylko w koszu zatwierdzonym do tego celu przez Graco. Maksymalne obciążenie 5 kg. NIE OBCIĄŻAĆ PODNÓŻKA.
Stosowanie elementów wyposażenia, jak np. fotelik dla dziecka, zaczepy na torby, osłony przeciwdeszczowe i inne, które nie posiadają atestu Graco®, może stwarzać niebezpieczeństwo.
Wystrzegać się ryzyka jakie stanowi dla nosidełka bliskość potencjalnych źródeł ognia lub miejsc, w których może grozić spięcie elektryczne lub wybuch gazu.
Wózek jest przeznaczony wyłącznie dla jednego dziecka.
Wożenie dziecka ważącego więcej niż 15 kg spowoduje nadmierne obciążenie i zużycie wózka.
Wózek jest przeznaczony wyłącznie dla jednego dziecka.
Z gondolą od narodzin do 9 kg, z fotelikiem samochodowym Logico S od narodzin do 13 kg, z siedziskiem od 6 miesięcy do 15 kg.
OSTRZEŻENIE: Przednie siedzenie nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.
Używaj tego wózka tylko z Graco® Group 0+.
Używać stelaża wózka tylko z siedziskiem SYMBIO, gondolą SYMBIO GO i gondolą SYMBIO DRIVE.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy blokujące są włączone.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać żadnego dodatkowego materaca na załączonym materacu.
OSTRZEŻENIE: Produkt ten nie jest odpowiedni do biegania lub ślizgania się.
OSTRZEŻENIE: Gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać, używać szelek.
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
OSTRZEŻENIE: Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.

OSTRZEŻENIE: Wszystkie ruchome i stykające się podczas jazdy części wózka należy smarować lekkim olejem maszynowym.
Sprawdzaj zabezpieczenia i stosuj je prawidłowo.
Należy dopilnować, aby złożony wolnostojący wózek nie przewrócił się i nie zranił dziecka.
Po dłuższym okresie użytkowania wózek należy oddać do przeglądu serwisowego.
Jeśli wózek będą użytkować osoby z nim nie obeznane, np. dziadkowie, należy zawsze objaśnić im, jak wózek działa.
Osłony przeciwdeszczowej z tworzywa nie należy stosować w pomieszczeniach, w wysokich temperaturach lub w pobliżu źródeł ciepła – mogłoby to spowodować przegrzanie się dziecka.
Nie używać osłony przeciwdeszczowej na wózku, gondoli ani na foteliku samochodowym bez budki.
Przed złożeniem wózka należy zdjąć osłonę przeciwdeszczową.
Wózka nie wolno wypuszczać z rąk w pobliżu przejeżdżających samochodów lub pociągów, nawet po zablokowaniu, ponieważ ciąg powietrza wytworzony przez przejeżdżający samochód lub pociąg może zachwiać wózkiem.
Unikać zaciśnięcia się pasów. NIE WOLNO zawieszać linek na wózku ani zakładać przedmiotów wyposażonych w linki na dziecko.
W celu zapobiegania upadkom, zawsze pomagać dziecku podczas wchodzenia i schodzenia z siedziska.
Przed odwróceniem rączki wózka, upewnić się, że żadna część ciała dziecka nie jest narażona na przygniecenie.
Zachować ostrożność podczas przekładania rączki, aby nie otrzeć o rączki czy nóżki dziecka.
Podczas ustawiania elementów wózka, zawsze sprawdzać, czy żadna część ciała dziecka nie znajduje się w pobliżu ruchomych części.
Zawsze wyjmować dziecko z fotelika samochodowego, z gondoli lub z siedziska wózka przed zmianą ich ustawienia na stelażu wózka.
Zawsze najpierw wyjmować fotelik samochodowy z adaptera, a następnie adapter - ze stelaża wózka.
Nie wnosić wózka po schodach, jeżeli dziecko znajduje się w siedzisku, gondoli czy foteliku samochodowym.

Montaż

1 - **3** Przycisnąć zwolnienie rączki, pociągnąć do góry i obrócić, aż zakleszczy się w odpowiedniej pozycji jak pokazano na rysunku.

4 Przymocować przednie kółka, aż zakleszczą się.

5 Przymocować tylne kółka, aż zakleszczą się.

6 Zmontowany stelaż.

Składanie wózka

7 Przycisnąć zwolnienie rączki i obrócić rączkę do przodu i do dołu jak na rysunku.

8 Aby złożyć wózek, pociągnąć przycisk 1 do dołu i pociągnąć dźwignię 2 do góry wraz ze stelażem.

9 Położyć stelaż z rączką na górze.

10 - **11** Umieścić rączkę pod zatrzaskiem schowka i przymocować do łącznika jak na rysunku.

Rozkładanie wózka

12 - **13** Przycisnąć zwolnienie rączki i obrócić rączkę do pozycji jak na rysunku.

14 - **15** Pociągnąć szybko rączkę do góry, aby zablokować stelaż wózka w odpowiedniej pozycji.

Korzystanie z wózka

16 - **17** Skrętne kółka- Pociągnąć do góry, aby zablokować, Przycisnąć, by odblokować. Podczas używania wózka z odwróconą rączką, należy zablokować skrętne kółka dla polepszenia manewrowości wózka.

18 Aby zdjąć przednie kółka, przycisnąć przycisk jak na rysunku.

19 Aby zdjąć tylne kółka, przycisnąć przycisk jak na rysunku.

20 Aby zablokować hamulce, pociągnąć rączkę do tyłu.

21 Aby zwolnić hamulce, przycisnąć przycisk na rączce i przesunąć rączkę do przodu.

Pozycja wózka (Gondola Symbio Go, opcjonalna)

Od narodzin do 9 kg (około 10 miesięcy), wystarczy jedno kliknięcie, aby łatwo zmienić Symbio w głęboki wózek, zapewniający optymalną pozycję, chroniącą śpiące niemowlę.

22 Aby przymocować gondolę do stelaża wózka, umieścić gondolę na stelażu jak pokazano na rysunku, aż zakleszczy się po obu stronach .

23 Aby zdjąć gondolę, przycisnąć rączkę z tyłu gondoli i wyjąć ją ze stelaża wózka.

Pozycja wózka (Gondola Symbio Drive, opcjonalna)

24 Aby przymocować gondolę do stelaża wózka, umieścić gondolę na stelażu jak pokazano na rysunku, aż zakleszczy się po obu stronach

25 Aby wyjąć gondolę z wózka, należy przesunąć przycisk **A** w górnej części rączki, jednocześnie wciskając przycisk **B** w dolnej części rączki jak na rysunku.

Pozycja Travel System

Od narodzin do 13 kg (około 12 miesięcy), wystarczy jedno kliknięcie, by zmienić SYMBIO w travel system. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż w bardzo łatwy sposób, można włożyć i wyjąć je z samochodu, nie budząc dziecka.

26 Na wewnętrznej stronie adaptera fotelika samochodowego znajdują się dwa oznakowania, wskazujące prawidłowy kierunek montażu fotelika w adapterze. Fotelik samochodowy będzie bezpiecznie umieszczony w adapterze tylko będąc we właściwym kierunku. Należy odnieść się do oznakowań wewnątrz wspornika, aby odpowiednio zainstalować fotelik samochodowy.

27 Aby przymocować adapter, należy umieścić go na stelażu aż zakleszczy się po obu stronach wózka. Adapter może być umieszczony na wózku w obu kierunkach.

28 - **29** Przymocować fotelik samochodowy do wspornika jak na rysunku. Fotelik samochodowy zablokuje się w adapterze tylko będąc we właściwym kierunku. Należy dokładnie sprawdzić, czy fotelik samochodowy jest bezpiecznie zablokowany w adapterze, pociągając go w górę.

30 Aby wyjąć fotelik samochodowy z adaptera, przycisnąć rączkę zwalniającą z tyłu fotelika i pociągnąć go w górę jak na rysunku.

31 - **32** Aby zdjąć adapter z wózka, przycisnąć rączki zwalniające po obu stronach wspornika i pociągnąć go w górę.

Pozycja wózka spacerowego

Siedzisko SYMBIO jest przeznaczone dla dzieci od 6 miesięcy do 15 kg (około 3 lata).

33 Aby przymocować siedzisko, należy umieścić go na stelażu jak na rysunku, aż zakleszczy się po obu stronach wózka. Siedzisko może być umieszczone na wózku w

obu kierunkach, w kierunku przedniej części wózka lub w kierunku tylnej części wózka.

34 Aby przymocować barierkę, włożyć ją do otworów po obu stronach siedziska jak na rysunku.

35 Aby wyjąć ją, przycisnąć przyciski i wyjąć barierkę z wózka.

36 Aby przymocować budkę, umieścić ramę budki między zaciskami po obu stronach stelaża wózka jak na rysunku.

37 Przymocować zaciski budki do górnej części siedziska jak na rysunku.

38 - **39** Aby zmienić nachylenie, pociągnąć za rączkę na górnej części siedziska jak na rysunku i obniżyć ją.

40 Aby ponownie podnieść siedzisko, pociągnąć za rączkę w górnej części siedziska.

41 Aby wyjąć siedzisko ze stelaża, przycisnąć rączki zwalniające po bokach siedziska i zdjąć siedzisko ze stelaża.

Bezpieczne umieszczanie dziecka w wózku

42 Przycisnąć przycisk, aby odpiąć szelki.

43 Wyciągnąć sprzączki z pasa między nóżkami.

44 Aby zapiąć szelki, włożyć sprzączki do klamry w pasie między nóżkami.

45 Wyregulować długość szelek za pomocą przesuwanych klamerek.

Regulacja wysokości szelek

46 Rozpiąć 2 zaciski w górnej części podkładki na siedzisko.

47 Wyciągnąć paski szelek z metalowego zacisku. Powtórzyć czynność na drugiej stronie.

48 Przeciągnąć paski szelek przez przednią część podkładki na siedzisko.

49 Włożyć paski szelek na odpowiednią wysokość, dopasowaną do wzrostu dziecka. Upewnić się, że oba paski szelek są włożone i połączone na odpowiedniej wysokości.

50 Ponownie przymocować paski szelek do metalowych zacisków.

51 Ponownie przymocować górną część podkładki na siedzisko za pomocą 2 zacisków jak na rysunku.

Korzystanie z przekładanej rączki

Można szybko zmienić pozycję rączki jedną ręką. Umożliwia to zmianę całej konfiguracji wózka, dziecko może siedzieć w kierunku osoby prowadzącej i komunikować z nią lub w kierunku jazdy i obserwować otaczające środowisko.

• Skrętne kółka z przodu zwiększają manewrowość wózka.
• Pompowane opony z przodu zapewniają większy komfort podczas spaceru w parku czy w lesie.

52 Aby zmienić pozycję rączki, przycisnąć zwolnienie rączki i obrócić ją do przodu lub do tyłu wózka w zależności od pożądanego kierunku.

53 - **54** Przekładana rączka z zainstalowanym siedziskiem.

Korzystanie z torby

55 Torba-z tyłu siedziska znajdują się 3 haczyki na torbę (maksymalne obciążenie wynosi 2 kg).

56 Zapiąć pasy torby do metalowego zacisku jak na rysunku.

Korzystanie ze śpiworka

57 Odpiąć szelki.

58 Odczepić paski z metalowego zacisku.

59 Położyć śpiworek na siedzisku i przeciągnąć środkowy pas przez śpiworek.

60 Przeciągnąć paski szelek przez otwory na wysokości pasa jak na rysunku.

61 Ponownie przymocować pasy szelek na wybranej wysokości.

62 Umieścić klapki nad górą siedziska jak na rysunku.

63 Zapiąć zamek wokół śpiworka jak na rysunku.

Osłona przeciwdeszczowa na siedzisko

64 Umieścić osłonę przeciwdeszczową na wózku jak na rysunku. Przypiąć zaciski osłony deszczowej do wnętrza ramy budki jak na rysunku.

65 - **66** Zapiąć zamek z tyłu osłony przeciwdeszczowej jak na rysunku. Aby umieścić osłonę przeciwdeszczową na wózku z torbą, należy rozpiąć boczne zaciski osłony, aby przypiąć torbę z tyłu siedziska. Po rozpięciu zacisków i przymocowaniu torby, można zapiąć zamek z tyłu siedziska.

Korzystanie z osłony przeciwdeszczowej fotelika samochodowego

67 Umieścić osłonę przeciwdeszczową nad fotelikiem samochodowym jak na rysunku. Zawsze zdejmować osłonę przeciwdeszczową przed umieszczeniem fotelika w samochodzie.

Wyjmowanie podkładki siedziska do prania

68 Rozpiąć 2 zaciski w górnej części siedziska.

69 Wyjąć paski szelek z metalowych zacisków.

70 Rozpiąć zaciski po obu stronach podkładki siedziska .

71 Przeciągnąć środkowe paski przez boczne otwory w podkładce siedziska.

72 Rozpiąć 2 zaciski na podnóżku.

73 Włożyć środkowy pasek przez podkładkę.

74 Można teraz uprać podkładkę siedziska.

ODPINANĄ PODKŁADKĘ SIEDZISKA należy prać ręcznie.

KORZYSTAJĄC Z WÓZKA na plaży, należy po zejściu z plaży gruntownie oczyścić kółka z piasku i soli.

WÓZEK NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ, czy nie ma poluzowanych śrub, zużytych części, uszkodzeń poszycia lub szwów. W razie potrzeby wymienić.

Uszkodzonego wózka **NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ**.

RAMĘ WÓZKA MOŻNA MYĆ TYLKO mydłem lub detergentem i ciepłą wodą. **NIE STOSOWAĆ WYBIELACZY, SPIRYTUSU ANI SUBSTANCJI ŚCIERNYCH**. Przed schowaniem wózka odczekać, aż wyschnie.

Osłonę przeciwdeszczową można myć ręcznie. **NIE WYBIELAĆ**.
Aby wyczyścić torbę, wytrzeć ją wilgotną szmatką. **NIE WYBIELAĆ**.
Aby wyczyścić śpiworek, uprać go ręcznie i poczekać, aż naturalnie wyschnie. **NIE WYBIELAĆ**.
NADMIERNE NASŁONECZNIENIE może spowodować przedwczesne wypłowienie tworzywa i poszycia.

POMPOWANIE OPON



• Napompować tylne opony tak, aby maksymalne ciśnienie wynosiło 2 bary. Opony posiadają zawór i można je pompować przy użyciu ręcznej pompki. Zawory na tylnych kółkach są łatwo dostępne od wewnętrznej strony kółek jak na rysunku. NIE UŻYWAĆ pompy pod ciśnieniem

• Jeżeli wewnętrzna dętka jest przebita, należy naprawić ją podobnie jak dętkę rowerową lub zlecić to warsztatowi rowerowemu.

• Zawsze spuścić powietrze z opon w przypadku przewożenia SYMBIO samolotem, gdyż różnice ciśnieniowe mogłyby doprowadzić do pęknięcia opon

• Wymiary:
270mm X 47mm szerokość x 203mm Podstawa
Ciśnienie: MAKS. 2 bary

- **A** Stříška
- **B** Opora těla
- **C** Kryty popruhů
- **D** Bezpečnostní madlo
- **E** Popruhy
- **F** Vnitřní vystýlka
- **G** Čalounění sedačky
- **J** Přední kolečka
- **K** Košíček
- **L** Zadní kolečka
- **M** Brzda
- **N** Pojistka rukojeti
- **O** Pojistka rámu
- **P** Adaptér na autosedačku
- **Q** Taška na přenášení dítěte

{Volitelné příslušenství}

- **R** Taška na dítě
- **S** Nánožník
- **T** Pláštěnka sedátka pro batole

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uschovejte si je pro pozdější použití. V případě nedodržení zde uvedených pokynů můžete ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné.
Dítě by mělo být vždy připoutáno a nikdy by nemělo být ponecháno bez dozoru.
The child should be clear of all moving parts while making adjustments.
Přetěžování, nesprávné skládání nebo použití neschváleného příslušenství může kočárek poškodit.
Nevěšte nákupní tašky na rukojeť nebo na kočárek mimo nosič schválený firmou Graco. Maximální zatížení je 5 kg.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JAKO NOSIČ PODLOŽKU NOHOU.
Použití příslušenství, jako jsou dětské sedačky, závěsy na tašky, pláštěnky atd., které nejsou schváleny firmou Graco®, může být nebezpečné.
Dávejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako jsou ohně od elektrických tyčí, plynové ohně, atd. v blízkosti tašky na přenášení.
Kočárek je určen pouze pro jedno dítě.
Použití kočárku pro dítě těžší než 15 kg způsobí jeho nadměrné opotřebení a zatížení.
Kočárek je určen pouze pro jedno dítě.
Platí pro tašku na přenášení dítěte od narození až do 9 kg, autosedačku Logico S od narození až do 13 kg, sedátko pro batole od 6 měsíců až do 15 kg.
UPOZORNĚNÍ: Přední sedadlo není vhodný pro děti mladší než 6 měsíců.
Tuto skládací židličku používejte jen pro Graco® skupinu 0+.
Tato konstrukce kočárku je určena pouze pro sedátko SYMBIO pro batole, tašku SYMBIO GO na přenášení dítěte a tašku SYMBIO DRIVE na přenášení dítěte.
UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, zda jsou před použitím zapnuta všechna zajišťovací zařízení.
POZOR: Nepřidávejte další matrace kromě těch, které byly dodány výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: výrobek není určen k běhání nebo ke klouzání se.
UPOZORNĚNÍ: Jakmile dítě začne samo sedět, používejte pásy.
UPOZORNĚNÍ: Pásy v rozkroku používejte vždy v kombinaci s připoutáním v pase.
UPOZORNĚNÍ: Jakákoliv zátěž na rukojeti může ovlivnit stabilitu kočárku.

UPOZORNĚNÍ: Pravidelně zlehka mažte všechny pohyblivé části lehkým univerzálním strojním olejem a ujistěte se, že olej pronikl mezi pohyblivé součásti.
Kontrolujte bezpečnostní zařízení a správně je používejte.
Složený, volně postavený kočárek skladujte mimo dosah dětí, a to tak, aby nemohl spadnout a dítě poranit.
Kočárky by po delší době nepoužívání měly projít údržbou.
Pokud kočárek používá někdo, kdo s ním není seznámen, např. prarodiče, vždy předveďte, jak s ním zacházet.
Nepoužívejte PVC pláštěnku v budovách, v teplém prostředí nebo blízko zdrojů tepla – dítě by se mohlo přehřát.
Nepoužívejte pláštěnku v případě, že není nasazena stříška (týká se kočárku, tašky na přenášení dítěte i autosedačky).
Před skládáním kočárku úplně sejměte pláštěnku.
V blízkosti dopravních prostředků nebo vlaků nepouštějte kočárek ani v případě, že je zabrzděn, proud vzduchu za vozidly by mohl stojící kočárek převrhnout.
Při chůzi po schodech nebo na eskalátorech vždy dítě vyndejte a kočárek složte. Zabránění uškrcení.
NEZAVĚŠUJTE na kočárek řetízky, provázky apod. a nedávejte je ani dítěti.
Vždy pomáhejte dítěti s nasedáním i vystupováním do sedátka, aby nedošlo k překlopení.
Při sklápění rukojeti vždy dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí dítěte.
Při sklápění rukojeti vždy postupujte opatrně, aby se do mechanizmu nezachytila paže nebo ruka dítěte.
Při jakémkoli nastavování kočárku vždy dbejte na to, aby nedošlo k poranění dítěte od pohyblivých součástí.
Měníte-li směr dětské autosedačky, tašky na přenášení dítěte nebo sedátka pro batole na rámu kočárku, vždy dítě nejprve vyndejte.
Před demontáží adaptéru z rámu kočárku vždy nejprve vyjměte dětskou autosedačku z adaptéru.
Pokud je dítě usazeno v sedátku pro batole, tašce na přenášení dítěte nebo dětské autosedačce, nenoste rám kočárku do schodů.

Sestavení

1 - **3** Stlačte pojistku na uvolnění rukojeti a přetáhněte rukojeť na druhou stranu, dokud nezapadne do příslušné polohy (viz obrázek).

4 Připevněte přední kolečka (musí zaklapnout na místo).

5 Připevněte zadní kolečka (musí zaklapnout na místo).

6 Sestavený rám.

Složení kočárku

7 Stiskněte pojistku rukojeti a přetočte rukojeť dopředu a dolů (viz obrázek).

8 Při skládání stiskněte tlačítko 1 dolů, zatáhněte za páčku 2 a současně táhněte rám směrem vzhůru.

9 Položte rám rukojetí nahoru.

10 - **11** Vložte ruku pod západku úložného prostoru a připevněte ke spojce dle obrázku.

Rozložení kočárku

12 - **13** Stiskněte pojistku rukojeti a přetočte rukojeť do zobrazené polohy.

14 - **15** Prudkým pohybem zatáhněte za rukojeť, aby se rám kočárku zajistil v příslušné poloze.

Používání kočárku

16 - **17** Kolečka na otočném čepu - vytáhnutím zajistíte, zatlačením odjistíte. Používáte-li rukojeť v opačné pozici, s kočárkem se vám bude lépe manévrovat se zajištěnými kolečky.

18 Chcete-li přední kolečka vyjmout, stiskněte tlačítko dle obrázku.

19 Chcete-li zadní kolečka vyjmout, stiskněte tlačítko dle obrázku.

20 Brzdy zajistíte zatažením rukojeti směrem vzad.

21 Brzdy uvolníte stiskem tlačítka / otočením rukojeti směrem vpřed.

Konfigurace kočárku (taška na přenášení dítěte Symbio Go, volitelné příslušenství)

Od narození až po 9 kg (přibližně 10 měsíců): Symbio můžete jediným pohybem snadno přestavět na kočárek, což je nejlepší pozice k maximální ochraně vašeho dítěte v době, kdy spí.

22 Chcete-li připevnit tašku na přenášení dítěte k rámu kočárku, uchyťte tašku na upevňovací prvky (viz obrázek), dokud správně nezapadnou po obou stranách kočárku.

23 Chcete-li tašku vyjmout, stiskněte rukojeť v zadní části tašky a stáhněte ji z rámu kočárku.

Konfigurace kočárku (taška na přenášení dítěte Symbio Drive, volitelné příslušenství)

24 Chcete-li připevnit tašku na přenášení dítěte k rámu kočárku, uchyťte tašku na upevňovací prvky (viz obrázek), dokud správně nezapadnou po obou stranách kočárku.

25 Chcete-li vyjmout tašku na přenášení dítěte z kočárku, posuňte západkou **A** na horní části rukojeti při současném stlačení pojistky **B** v dolní části rukojeti (viz obrázek).

Cestovní konfigurace

Od narození až po 13 kg (přibližně 12 měsíců): SYMBIO můžete jediným pohybem přestavět do cestovní konfigurace. Jedná se o velmi pohodlné řešení zajišťující snadnou manipulaci. Můžete jej snadno umístit do automobilu a vyndat, aniž byste své dítě vzbudili.

26 Na vnitřní straně adaptéru autosedačky jsou dva štítky ukazující správný způsob instalace autosedačky do adaptéru. Autosedačku lze bezpečně upevnit do adaptéru pouze v jednom směru. Postupujte podle štítků umístěných na vnitřní straně držáku, abyste autosedačku připevnili správně.

27 Chcete-li nasadit adaptér, nasuňte jej na upevňovací místa (viz obrázek) tak, aby bezpečně zapadl po obou stranách kočárku. Adaptér lze upevnit na kočárek v obou směrech.

28 - **29** Upevněte autosedačku do držáku dle obrázku. Autosedačku lze upevnit do adaptéru pouze v jednom směru. Zatáhnutím za autosedačku pro jistotu zkontrolujte, zda je autosedačka v adaptéru řádně upevněna.

30 Chcete-li autosedačku z adaptéru vyjmout, stiskněte uvolňovací rukojeť vzadu na autosedačce a zatáhněte za autosedačku dle obrázku.

31 - **32** Chcete-li vyjmout adaptér z kočárku, stiskněte uvolňovací rukojeti po stranách držáku a vytáhněte.

Konfigurace kočárku

Sedačka SYMBIO je určena pro děti od 6 měsíců až do 15 kg (přibližně 3 roky věku).

33 Chcete-li nasadit sedačku, nasuňte ji na upevňovací místa (viz obrázek) tak, aby bezpečně zapadla po obou stranách kočárku. Sedačku lze na kočárek upevnit v libovolném směru, tj. čelem dopředu, nebo čelem dozadu.

34 Chcete-li upevnit bezpečnostní madlo, zatlačte jej do tvorů po obou stranách sedačky dle obrázku.

35 Chcete-li madlo uvolnit, stiskněte tlačítka a madlo vytáhněte z kočárku.

36 Chcete-li upevnit stříšku, vložte upevnění stříšky do drážek po obou stranách rámu kočárku dle obrázku.

37 Připněte patentky stříšky k horní části sedačky dle obrázku.

38 - **39** Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za rukojeť v horní části sedačky dle obrázku a dejte do požadované polohy.

40 Chcete-li sedačku dát opět nahoru, zatáhněte za rukojeť v horní části sedačky.

41 Chcete-li sedačku vyndat z rámu, stiskněte uvolňovací rukojeti po obou stranách sedačky a vytáhněte sedačku ven z rámu kočárku.

Pro zajištění dítěte

42 Popruhy uvolníte stiskem tlačítka.

43 Vytáhněte spony z rozkrokového pásku.

44 Upevníte zasunutím spon do zámku rozkrokového pásku.

45 Pomocí kluzných seřizovacích prvků můžete popruhy uvolnit nebo utáhnout.

Seřízení výšky popruhů

46 Odepněte dvě patentky v horní části čalounění sedačky.

47 Vytáhněte pásky popruhů z kovové spony. Totéž proveďte na druhé straně.

48 Protáhněte pásky popruhů až do přední části čalounění sedačky.

49 Vysuňte pásky popruhů do správné výšky odpovídající velikosti vašeho dítěte. Zkontrolujte, zda jsou oba pásky popruhů vysunuty a spojeny v odpovídající výšce.

50 Znovu upevněte pásky popruhů ke kovovým sponám.

51 Znovu připněte horní část čalounění sedačky pomocí dvou patentek (viz obrázek).

Použití sklopné rukojeti

Rukojeť můžete velmi rychle obrátit jednou rukou. Tímto se změní konfigurace kočárku - dítě můžete mít buď před sebou na očích, nebo se může dívat směrem dopředu jako vy při chůzi.
• Přední kolečka na otočném čepu umožňují lepší manipulaci s kočárkem.
• Nafukovací kolečka vpředu zajišťují vyšší míru pohodlí při použití venku, například v parku nebo v lese.

52 Chcete-li obrátit rukojeť, stiskněte uvolňovací pojistku rukojeti a přetočte rukojeť dopředu nebo dozadu podle potřeby.

53 - **54** Otočná rukojeť s nasazeným sedátkem pro batole

Použití tašky na dítě

55 Taška na dítě - v zadní části sedátka pro batole jsou tři háčky k uchycení tašky na dítě (max. hmotnost 2 kg).

56 Upevněte pásky z tašky na dítě do kovové spony dle obrázku.

Použití nánožníku

57 Rozepněte popruhy.

58 Vyhákněte pásky z kovových spon.

59 Položte nánožník do sedačky a protáhněte rozkrokový pásek skrz nánožník.

60 Protáhněte pásky popruhů skrz drážky v místě pasu dle obrázku.

61 Znovu upevněte pásky popruhů v požadované úrovni.

62 Klopy dejte přes horní část dle obrázku.

63 Zavřete zip kolem nánožníku dle obrázku.

Pláštěnka sedátka pro batole

64 Dejte pláštěnku přes kočárek dle obrázku. Připněte patentky pláštěnky k vnitřnímu uchycení ve stříšce dle obrázku.

65 - **66** Zavřete zip v zadní části pláštěnky dle obrázku. Chcete-li používat pláštěnku s připevněnou taškou na dítě, musíte odepnout patentky pláštěnky po stranách panelu, aby bylo možné připevnit tašku na dítě k zadní části sedačky. Po odepnutí patentek a připevnění tašky na dítě můžete zatáhnout zip v zadní části sedačky.

Použití pláštěnky na autosedačce

67 Přetáhněte pláštěnku přes autosedačku dle obrázku. Před instalací autosedačky do vozu vždy pláštěnku sejměte.

Demontáž čalounění sedačky kvůli vyčištění

68 Odepněte dvě patentky v horní části sedačky.

69 Vyjměte pásky popruhů z kovových spon.

70 Odepněte patentky po obou stranách čalounění sedačky kočárku.

71 Protáhněte pásky v úrovni pasu skrz štěrbiny po stranách čalounění sedačky.

72 Odepněte dvě patentky na opěrce pro nohy.

73 Protlačte rozkrokový pásek skrz čalounění.

74 Nyní můžete čalounění sedačky vyčistit.

SNÍMATELNÉ POLSTROVÁNÍ SEDAČKY se pere ručně.

PO POUŽITÍ KOČÁRKU na pláži jej kompletně očistěte a zbavte sestavu kol písku a soli.

ČAS OD ČASU KOČÁREK ZKONTROLUJTE, zda nejsou povoleny šrouby, opotřebovány součásti nebo není potrhán materiál nebo švy. Je-li třeba, příslušné díly vyměňte nebo opravte.

KOČÁREK NEPOUŽÍVEJTE, pokud došlo k jeho poškození nebo zlomení.

K ČIŠTĚNÍ KONSTRUKCE KOČÁRKU používejte mýdlo nebo čisticí prostředek a teplou vodu. **NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLA, LÍH NEBO ABRAZIVA**. Před uskladněním nechte kočárek uschnout.

Pláštěnka se myje ručně. **NEPOUŽÍVEJTE BĚLICÍ PROSTŘEDKY**.
Tašku na dítě vyčistíte vlhkým hadrem. **NEPOUŽÍVEJTE BĚLICÍ PROSTŘEDKY**.
Nánožník vyperte ručně a nechte jej odkapat.
NEPOUŽÍVEJTE BĚLICÍ PROSTŘEDKY.
NADMĚRNÉ VYSTAVENÍ SLUNCI může způsobit předčasné vyblednutí plastů a textilií kočárku.

HUŠTĚNÍ PNEUMATIK



- Zadní pneumatiky se hustí na max. tlak 28 PSI. Pneumatiky mají ventilek a lze je dofukovat ruční hustilkou. Ventilky zadních koleček jsou snadno přístupné z vnitřní strany koleček (viz obrázek). NEPOUŽÍVEJTE tlakovou hustilku.

- V případě defektu pneumatiky postupujte stejně, jako by se jednalo o pneumatiku jízdního kola, případně nechte pneumatiku opravit v opravně kol.

- Pokud chcete kočárek SYMBIO přepravovat letadlem, vždy pneumatiky vypusťte, neboť by kvůli tlakovým rozdílům mohly prasknout.

- Rozměry:

270 mm x šířka 47 mm x ráfek 203 mm.
Tlak: max. 28 PSI.

- A — Κουκούλα
- B — Υποστήριγμα σώματος
- C — Καλύμματα ζωνών ασφαλείας
- D — Μπάρα ασφαλείας
- E — Ζώνη ασφαλείας
- F — Μαξιλάρι καβάλου
- G — Μαξιλάρι καθίσματος
- J — Μπροστινές ρόδες
- K — Καλάθι
- L — Πίσω ρόδες
- M — Φρένο
- N — Απελευθέρωση λαβής
- O — Απελευθέρωση πλαισίου
- P — Προσαρμογέας καθίσματος αυτοκινήτου
- Q — Πορτ-μπεμπέ

{Προαιρετική Θήκη Εξαρτημάτων}

- R — Βρεφικός υπνόσακος
- S — Κάλυμμα ποδιών
- T — Κάλυμμα βροχής για παιδικό κάθισμα

Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να τις συμβουλευτείτε. Εάν δεν τηρείτε αυτές τις οδηγίες, η ασφάλεια του παιδιού σας ενδέχεται να επηρεαστεί.

Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να τις συμβουλευτείτε. Εάν δεν τηρείτε αυτές τις οδηγίες, η ασφάλεια του παιδιού σας ενδέχεται να επηρεαστεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να είναι επικίνδυνο να αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
Τα παιδιά πρέπει να είναι δεμένα πάντοτε μέσα στο καροτσάκι και δεν πρέπει να αφεθούν ποτέ ασυνόδευτα.
The child should be clear of all moving parts while making adjustments.
Ενδέχεται να φθαρεί ή να σπάσει λόγω υπερφόρτωσης, λανθασμένης σύμπτυξης και χρήσης μη εγκεκριμένων αξεσουάρ.
Μην κρεμάτε σακούλες με ψώνια από τη λαβή ή μην τις μεταφέρετε επάνω στο καροτσάκι παρά μόνο σε ειδική θήκη για τα ψώνια, εγκεκριμένη από την Graco®. Μέγιστο φορτίο 5 κιλών. ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ.
Ενδέχεται να μην είναι ασφαλής η χρήση αξεσουάρ, π.χ. παιδικών καθισμάτων, αγκίστρων για τσάντες, καλυμμάτων βροχής, κ.ά. που δεν είναι εγκεκριμένα από την Graco®.
Προσοχή στον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή κάθε άλλη πηγή υψηλής θερμότητας, όπως ηλεκτρικές φωτιές, φλόγες γκαζιού κτλ, όταν βρίσκεται κοντά στο πορτ-μπεμπέ.
Το παρόν όχημα προορίζεται για ένα μόνον παιδί.
Αν το χρησιμοποιήσετε για μεταφορά παιδιού με βάρος μεγαλύτερο από 15 κιλά, θα προκληθεί υπέρμετρη φθορά και πίεση στο καρότσι.
Το παρόν όχημα προορίζεται για ένα μόνον παιδί.
Χρησιμοποιείται με πορτ-μπεμπέ έως 9 κιλά, με κάθισμα αυτοκινήτου Logico S από τη γέννηση έως 13 κιλά, με παιδικό κάθισμα από 6 μηνών έως 15 κιλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν για το μπροστινό κάθισμα είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών.
Χρησιμοποιείστε το καροτσάκι αυτό μόνο με το μοντέλο Graco® Group 0+.
Χρησιμοποιείτε αυτό το σκελετό καροτσιού μόνο με το παιδικό κάθισμα SYMBIO, το πορτ-μπεμπέ SYMBIO GO, και το πορτ-μπεμπέ SYMBIO DRIVE.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει όλους τους μηχανισμούς που κλειδώνουν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προσθέτετε πρόσθετο στρώμα διαφορετικό από αυτό που παρέχεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν δεν εναι κατάλληλο για τρέξιμο ή για τροχοπεδιλόδρομίες .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε ιμάντα μόλις το παιδί σας μπορεί να κάθεται χωρίς βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα των γοφών σε συνδυασμό με τη ζώνη για την μέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε φορτίο που τοποθετείτε στη λαβή επηρεάζει τη σταθερότητα του καροτσιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λαδώνετε τακτικά για όλα τα κινητά εξαρτήματα με άφθονο ελαφρύ μηχανέλαιο γενικής χρήσης, φροντίζοντας να διεισδύσει το λάδι στα εξαρτήματα που εφάπτονται μεταξύ τους κατά τη χρήση.
Ελέγχετε και χρησιμοποιείτε σωστά τους διάφορους μηχανισμούς ασφάλειας.
Κρατάτε το παιδί σας μακριά από την διπλωμένη ελεύθερη μονάδα ώστε να μην πέσει και το τραυματίσει.
Θα πρέπει να γίνεται συντήρηση σε καροτσάκια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Αν το καροτσάκι σας χρησιμοποιείται από κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία του, π.χ. παππούδες, δείχνετε πάντα πώς λειτουργεί.
Μη χρησιμοποιείτε κουκούλα για τη βροχή από PVC όταν βρίσκεστε σε κλειστούς χώρους, ζεστό περιβάλλον ή σε άμεση επαφή με πηγή θερμότητας – ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του μωρού.
Μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βροχής σε καρότσι, πορτ-μπεμπέ ή κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς κουκούλα.
Φροντίστε να αφαιρείτε πλήρως το κάλυμμα βροχής προτού διπλώσετε το καροτσάκι.
Μην αφήνετε από τα χέρια σας το καροτσάκι όταν βρίσκεστε κοντά σε κινούμενα οχήματα ή τρένα. Ακόμη κι αν το φρένο είναι ενεργο - ποιημένο, το ρεύμα που δημιουργεί το όχημα ή το τρένο μπορεί να μετακινήσει ένα ελεύ - θερο καροτσάκι.
Προστατέψτε το παιδί σας από τον κίνδυνο στραγγαλισμού.
ΜΗΝ κρεμάτε κορδόνια από το καροτσάκι σας και μην τοποθετείτε αντικείμενα με κορδόνια επάνω στο παιδί σας.
Προκειμένου να αποφύγετε χτυπήματα, βοηθήστε το παιδί σας να εγκατασταθεί ή να εγκαταλείψει το παιδικό κάθισμα.
Όταν αντιστρέφετε τη λαβή, προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι τα μέρη του σώματος του παιδιού σας δεν κινδυνεύουν.
Φροντίζετε να αντιστρέφετε με προσοχή τη λαβή, καθώς τα χέρια του παιδιού κινδυνεύουν να πιαστούν στον μηχανισμό.
Όταν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις στο καρότσι σας, πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι τα μέρη του σώματος του παιδιού σας είναι προστατευμένα από όλα τα κινητά εξαρτήματα.
Αφαιρείτε πάντα το παιδί από το κάθισμα αυτοκινήτου, το πορτ-μπεμπέ ή το παιδικό κάθισμα όταν αντιστρέφετε την κατεύθυνση αυτών των προϊόντων στο πλαίσιο του καροτσιού.
Αφαιρείτε πάντα το κάθισμα αυτοκινήτου από τον προσαρμογέα πριν αφαιρέσετε τον προσαρμογέα από το πλαίσιο του καροτσιού.
Μην μεταφέρετε το πλαίσιο του καροτσιού με τις σκάλες όταν το παιδί είναι εγκατεστημένο στο παιδικό κάθισμα, το πορτ-μπεμπέ ή το κάθισμα αυτοκινήτου..

Συναρμολόγηση

1 - **3** Πιέστε τη λαβή απελευθέρωσης και τραβήξτε προκειμένου να το περιστρέψετε έως ότου ασφαλίσει, όπως στην εικόνα.

4 Συνδέστε τους εμπρός τροχούς έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους.

5 Συνδέστε τους πίσω τροχούς έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους.

6 Συναρμολόγηση πλαισίου.

Δίπλωμα του Καροτσιού

7 Πιέστε τη λαβή απελευθέρωσης και περιστρέψτε τη λαβή εμπρός και κάτω, όπως στην εικόνα.

8 Για να το διπλώσετε, πιέστε το κουμπί 1 προς τα κάτω και τραβήξτε το μοχλό 2 ενώ τραβάτε το πλαίσιο προς τα πάνω.

9 Τοποθετήστε το πλαίσιο στο έδαφος και σηκώστε τη λαβή.

10 - **11** Τοποθετήστε το χέρι σας κάτω από το γάντζο και συνδέστε τον με την υποδοχή, όπως στην εικόνα.

Άνοιγμα του Καροτσιού

12 - **13** Πιέστε τη λαβή απελευθέρωσης και περιστρέψτε τη λαβή, όπως στην εικόνα.

14 - **15** Τραβήξτε γρήγορα τη λαβή για να ασφαλίσετε το πλαίσιο του καροτσιού στη θέση του.

Χρήση του Καροτσιού

16 - **17** Περιστρεφόμενοι τροχοί - Τραβήξτε προς τα πάνω για να ασφαλίσετε και προς τα κάτω για να απασφαλίσετε. Όταν χρησιμοποιείτε τη λαβή σε αντίστροφη θέση, θα πρέπει να ασφαλίσετε τους περιστρεφόμενους τροχούς για ευκολότερο χειρισμό.

18 Για να αφαιρέσετε τους εμπρός τροχούς, πατήστε το κουμπί, όπως στην εικόνα.

19 Για να αφαιρέσετε τους πίσω τροχούς, πατήστε το κουμπί, όπως στην εικόνα.

20 Για να ασφαλίσετε τα φρένα, τραβήξτε τη λαβή προς τα πίσω.

21 Για να απελευθερώσετε τα φρένα, πατήστε το κουμπί και περιστρέψτε τη λαβή προς τα εμπρός.

Πορτ-Μπεμπέ για Βρέφος (Symbio Go, προαιρετικά)

Από τη γέννα έως 9 κιλά (περίπου 10 μήνες), με ένα μόνο κλικ, μπορείτε να μετατρέψετε το καρότσι Symbio σε πορτ-μπεμπέ, προκειμένου να προστατεύσετε καλύτερα το μωρό σας ενώ κοιμάται.

22 Για να προσδέσετε το πορτ-μπεμπέ στο πλαίσιο του καροτσιού, τοποθετείστε το στο πλαίσιο, όπως στην εικόνα, έως ότου ασφαλίσει στις δύο πλευρές του καροτσιού.

23 Για να το αφαιρέστε, πατήστε τη λαβή στο πίσω μέρος του πορτ-μπεμπέ και τραβήξτε το από το πλαίσιο του καροτσιού.

Πορτ-Μπεμπέ για Βρέφος (Symbio Drive, προαιρετικά)

24 Για να προσδέσετε το πορτ-μπεμπέ στο πλαίσιο του καροτσιού, τοποθετείστε το στο πλαίσιο, όπως στην εικόνα, έως ότου ασφαλίσει στις δύο πλευρές του καροτσιού.

25 Για να αφαιρέσετε το πορτ-μπεμπέ από το καρότσι, πιέστε το κουμπί **A** στο επάνω μέρος της λαβής, πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί **B** στο κάτω μέρος της λαβής, σύμφωνα με την εικόνα.

Θέση Συστήματος Ταξιδιού

Από τη γέννηση έως 13 κιλά (περίπου 12 μήνες), μπορείτε να μετατρέψετε το SYMBIO σε ένα σύστημα ταξιδιού με ένα μόνο κλικ. Είναι μία πολύ βολική λύση καθώς είναι ευέλικτη και σας επιτρέπει να μετακινείτε το μωρό σας χωρίς να διαταράσσετε τον ύπνο του.

26 Υπάρχουν δύο ετικέτες στο εσωτερικό του προσαρμογέα καθίσματος αυτοκινήτου, οι οποίες σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εγκαταστείτε το κάθισμα αυτοκινήτου στον προσαρμογέα. Το κάθισμα αυτοκινήτου εφαρμόζει με ασφάλεια στον προσαρμογέα με ένα μόνο τρόπο. Παρακαλείστε να ανατρέχετε στις ενδείξεις στα εσωτερικά τμήματα των βραχιόνων στήριξης, προκειμένου να εγκαταστείτε σωστά το κάθισμα αυτοκινήτου σας.

27 Για να προσδέσετε τον προσαρμογέα, τοποθετείστε τον στο πλαίσιο έως ότου ασφαλίσει στις δύο πλευρές του καροτσιού. Ο προσαρμογέας μπορεί να τοποθετηθεί στο καρότσι σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

28 - **29** Προσδέστε το κάθισμα αυτοκινήτου στους βραχίονες στήριξης, όπως στην εικόνα. Το κάθισμα αυτοκινήτου ασφαλίζει επάνω στον προσαρμογέα μόνο όταν είναι σωστά τοποθετημένο. Παρακαλείστε να ελέγχετε ότι το κάθισμα του αυτοκινήτου έχει ασφαλίσει στον προσαρμογέα, τραβώντας το κάθισμα του αυτοκινήτου.

30 Για να αφαιρέσετε το κάθισμα αυτοκινήτου από τον προσαρμογέα, πιέστε τη λαβή απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του καθίσματος αυτοκινήτου και τραβήξτε το κάθισμα αυτοκινήτου, όπως στην εικόνα.

31 - **32** Για να αφαιρέστε τον προσαρμογέα από το καρότσι, πιέστε τις λαβές απελευθέρωσης στους πλαϊνούς βραχίονες στήριξης και τραβήξτε τον προς τα επάνω.

Τοποθέτηση για παιδικό κάθισμα

Το κάθισμα SYMBIO είναι κατάλληλο από 6 μήνες έως 15 κιλά (περίπου 3 ετών)

33 Για να προσδέσετε το κάθισμα, τοποθετείστε τον στο πλαίσιο έως ότου ασφαλίσει στις δύο πλευρές του καροτσιού. Το κάθισμα μπορεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο

σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, με το κάθισμα προς το μπροστινό ή πίσω τμήμα του καροτσιού.

34 Για να προσδέσετε τη μπάρα ασφαλείας, πιέστε τις άκρες της στις δύο πλαϊνές οπές, όπως στην εικόνα.

35 Για να την αφαιρέστε, πατήστε τα κουμπιά και τραβήξτε τη μπάρα ασφαλείας.

36 Για να στηρίξετε την κουκούλα, τοποθετείστε το πλαίσιο της κουκούλας στις πλαϊνές εγκοπές του καροτσιού.

37 Κλείστε τις σούστες της κουκούλας στο επάνω μέρος του καθίσματος, όπως στην εικόνα.

38 - **39** Για να γείρετε το κάθισμα, τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή στο επάνω μέρος του καθίσματος, όπως στην εικόνα.

40 Για να ανεβάσετε την πλάτη του καθίσματος, τραβήξτε προς τα επάνω τη λαβή στο επάνω μέρος του καθίσματος.

41 Για να αφαιρέστε το κάθισμα από το πλαίσιο, πιέστε τις πλαϊνές λαβές απελευθέρωσης του καθίσματος και τραβήξτε το προς τα επάνω.

Για να ασφαλίσετε το παιδί σας

42 Πατήστε το κουμπί για να απελευθερώσετε τη ζώνη ασφαλείας.

43 Τραβήξτε τις ζώνες ασφαλείας από το ιμάντα του καβάλου.

44 Για να ασφαλίσετε τις ζώνες ασφαλείας, εισάγετε τες στο κεντρικό σύστημα του καβάλου

45 Χρησιμοποιείτε το σύστημα προσαρμογής για να σφίξετε ή να χαλαρώσετε τις ζώνες ασφαλείας.

Προσαρμογή ύψους της ζώνης ασφαλείας

46 Ανοίξτε τις 2 σούστες στο επάνω μέρος του μαξιλαριού καθίσματος

47 Αφαιρέστε τους ιμάντες από τα μεταλλικά άγκιστρα. Επαναλάβετε από την άλλη μεριά.

48 Περάστε τους ιμάντες ασφαλείας από το μαξιλάρι καθίσματος

49 Εισάγετε τους ιμάντες ασφαλείας στο σωστό ύψος του παιδιού σας. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ιμάντες έχουν εισαχθεί και συνδεθεί στο αντίστοιχο ύψος.

50 Επανασυνδέστε τους ιμάντες στα μεταλλικά άγκιστρα.

51 Κλείστε τις σούστες στο επάνω μέρος του μαξιλαριού καθίσματος, όπως στην εικόνα.

Χρήση αναστρεφόμενης Λαβής

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη θέση της λαβής γρήγορα και με ένα μόνο χέρι. Αυτή η κίνηση αλλάζει τη διαμόρφωση του καροτσιού σας προκειμένου το παιδί σας να σας βλέπει ή να βλέπει αυτό που βλέπετε..

• Οι περιστρεφόμενοι εμπρός τροχοί διευκολύνουν το χειρισμό.

• Τα εμπρός λάστιχα με σαμπρέλα προσδίδουν περισσότερη άνεση για εξωτερική χρήση σε ένα πάρκο ή στο δάσος.

52 Για να αλλάξετε τη θέση της λαβής, πιέστε τη λαβή για να την απελευθερώσετε και περιστρέψτε τη εμπρός ή πίσω ανάλογα με τον επιθυμητό προσανατολισμό της λαβής.

53 - **54** Αναστρεφόμενη λαβή όταν το παιδικό κάθισμα είναι εγκατεστημένο

Χρήση του παιδικού υπνόσακου

55 Παιδικός υπνόσακος - 3 άγκιστρα στο πίσω μέρος του παιδικού καθίσματος σας επιτρέπουν να εφαρμόζετε τον παιδικό υπνόσακο (Όριο βάρους 2 κιλά).

56 Προσδέστε τους ιμάντες του παιδικού υπνόσακου στα μεταλλικά άγκιστρα, όπως στην εικόνα.

Χρήση του ποδόσακου

57 Απελευθερώστε τις ζώνες ασφαλείας..

58 Απελευθερώστε τους ιμάντες από τα μεταλλικά άγκιστρα.

59 Τοποθετείστε τον ποδόσακο στο κάθισμα και περάστε τον ιμάντα καβάλου μέσα από τον ποδόσακο.

60 Τραβήξτε τους ιμάντες της ζώνης ασφαλείας από τις θηλιές της μέσης, όπως στην εικόνα.

61 Στερεώστε τους ιμάντες της ζώνης ασφαλείας στο επιθυμητό επίπεδο.

62 Τοποθετήστε το άνω τμήμα στο άνω μέρος του καθίσματος, όπως στην εικόνα.

63 Κλείστε το φερμουάρ γύρω από τον ποδόσακο, όπως στην εικόνα.

Κάλυμμα βροχής παιδικού καθίσματος

64 Τοποθετείστε το κάλυμμα βροχής πάνω από το κάθισμα, όπως στην εικόνα. Εφαρμόστε τις σούστες του καλύμματος στο εσωτερικό του πλαισίου της κουκούλας, όπως στην εικόνα

65 - **66** Κλείστε το φερμουάρ στο πίσω μέρος του καλύμματος; Για να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα βροχής μαζί με τον παιδικό υπνόσακο, θα χρειαστεί να ανοίξετε τις πλαϊνές σούστες του καλύμματος βροχής προκειμένου να εφαρμόσετε τον υπνόσακο στο πίσω μέρος του καθίσματος.

Μόλις ανοίξετε τις σούστες και εφαρμόσετε τον παιδικό υπνόσακο, μπορείτε να κλείσετε το φερμουάρ στο πίσω μέρος του καθίσματος.

Χρήση του καλύμματος βροχής για το αυτοκίνητο

67 Τοποθετήστε το κάλυμμα βροχής στο κάθισμα του αυτοκινήτου, όπως στην εικόνα. Αφαιρείται πάντα το κάλυμμα βροχής πριν τοποθετήσετε το κάθισμα στο όχημα.

Αφαίρεση του μαξιλαριού καθίσματος για πλύσιμο

68 Ανοίξτε τις 2 σούστες στο επάνω μέρος του καθίσματος.

69 Αφαιρέστε τους ιμάντες από τα μεταλλικά άγκιστρα.

70 Ανοίξτε τις σούστες στις δύο πλευρές του μαξιλαριού καθίσματος.

71 Αφαιρέστε τους ιμάντες της μέσης από τις σχισμές στις δύο πλευρές του μαξιλαριού καθίσματος.

72 Ανοίξτε τις 2 σούστες στο ύψος των ποδιών.

73 Τραβήξτε τον ιμάντα του καβάλου για να απελευθερώσετε το μαξιλάρι καθίσματος.

74 Μπορείτε να πλύνετε το μαξιλάρι καθίσματος.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ. Για να καθαρίσετε το αποσπώμενο μαξιλάρι καθίσματος, παρακαλείστε να το πλύνετε στο χέρι.

ΟΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΑΣ στην παραλία, πρέπει μετά να το καθαρίζετε καλά για να φύγει εντελώς η άμμος και το αλάτι από τον μηχανισμό των τροχών.

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΑΣ για να εντοπίσετε χαλαρές βίδες, φθαρμένα σημεία, σχισμένα υλικά ή ξηλωμένες ραφές. Αντικαθιστάτε ή επιδιορθώνετε τα εξαρτήματα με τον αναγκαίο τρόπο.

ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΑΣ αν φθαρεί ή σπάσει.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ, χρησιμοποιείτε μόνον σαπούνι ή απορρυπαντικό οικιακής χρήσης και χλιαρό νερό. **ΟΧΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**. Αφήνετέ το να στεγνώσει προτού το αποθηκεύσετε.

Για να καθαρίσετε το κάλυμμα βροχής, πλύνετέ το στο χέρι. **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ**.
Για να καθαρίσετε τον παιδικό υπνόσακο, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ**.
Για να καθαρίσετε τον ποδόσακο, πλύνετε στο χέρι και απλώστε για να στεγνώσει. **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ**.
Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ είναι πιθανόν να προκαλέσει πρόωρο ξεθώριασμα του πλαστικού και του υφάσματος του καροτσιού.

ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ



• Φουσκώστε τα πίσω λάστιχα με μέγιστη πίεση 28 PSI. Τα λάστιχα είναι εξοπλισμένα με μία βαλβίδα και μπορείτε να τα φουσκώσετε με τρόμπα χειρός. Η πρόσβαση στις βαλβίδες των πίσω τροχών πραγματοποιείται εύκολα από το εσωτερικό των τροχών, όπως στην εικόνα. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τρόμπα υπό πίεση.

• Εάν ο εσωτερικός σωλήνας τρυπήσει, επισκευάστε τον όπως θα επισκευάζατε το λάστιχο ενός ποδηλάτου ή ζητήστε την επισκευή του από ένα κατάστημα επισκευής ποδηλάτων.

• Ξεφουσκώνετε πάντα τα λάστιχα όταν μεταφέρετε το SYMBIO με αεροσκάφος, καθώς η διαφορά πίεσης μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη των λάστιχων.

• Διαστάσεις:
270χιλ. Χ φάρδος 47χιλ. x 203χιλ.
Μέγιστη πίεση:28psi

- **A** Гюрук
- **B** Вложка за седалката
- **C** Калъфи за презрамките
- **D** Борд
- **E** Презрамки и колани
- **F** Подложка за колана между крачетата
- **G** Калъфка на седалката
- **J** Предни колела
- **K** Багажник
- **L** Задни колела
- **M** Спирачка
- **N** Бутон за освобождаване на дръжката
- **O** Лост за освобождаване на рамката
- **P** Адаптер за столче за кола
- **Q** Кошче

{Допълнителни аксесоари}

- **R** Чанта за бебешки принадлежности
- **S** Порт-бебе
- **T** Дъждобран за седалката

Прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги запазете, за да можете да правите справки с тях в бъдеще. Неспазването на тези инструкции може да застраши безопасността на детето ви.

ВНИМАНИЕ: Опасно е да оставвате детето без надзор.
Децата трябва да бъдат привързани с ремъка през цялото време и никога да не остават без надзор.
Докато правите регулировката, около детето не трябва да има никакви движещи се части.
Претоварване, неправилно сгъване и използване на неодобрени аксесоари може да повреди или счупи тази количка.
Не провесвайте пазарски чанти от дръжката и не пренасяйте пазарски чанти в детската количка с изключение на табла за пазаруване, одобрена от Graco. Максимално натоварване 5 кг. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НИКОГА ВЪРХУ ОПОРАТА ЗА КРАКА.
Ползване на аксесоари като детски столчета, куки за багаж, дъждобрани и т.н, различни от одобрените от Graco® може да не е безопасно.
Пазете чантата за носене на бебе от открит пламък или други източници на силна топлина като електрически реотани, газови реотани и т.н.
Тази количка е предназначена само за едно дете.
Ползването на тази количка за дете над 15 кг ще доведе до по-бързо износване на количката.
Тази количка е предназначена само за едно дете.
С кошче от раждането до 9 кг, със столче за кола Logico S от раждането до 13 кг, със седалка от 6 месеца до 15 кг.
ВНИМАНИЕ: Предната седалка не е подходяща за деца под 6 месеца.
Ползвайте тази количка само за Група 0+ на Graco®.
Използвайте количката само със седалка SYMBIO и кошчета SYMBIO GO и SYMBIO DRIVE.
ВНИМАНИЕ: Преди употреба се уверете, че всички заключващи механизми функционират правилно.
ВНИМАНИЕ: Не поставяйте допълнително матраче, освен това, което е доставено с кошчето.
ВНИМАНИЕ: Този продукт не е подходящ за състезаване и пързаляне с кънки.
ВНИМАНИЕ: Ползвайте ремъка винаги, когато детето е без надзор.
ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте разклонения ремък в комбинация с колана за кръста.
ВНИМАНИЕ: Всеки товар, прикрепен към дръжката оказва влияние на стабилността на детската количка.

ВНИМАНИЕ: Смазвайте редовно всички движещи се части с леко универсално машинно масло, като се уверите, че маслото прониква между детайли, които се трият един в друг при употреба.
Проверявайте различните приспособления за безопасност и ги използвайте правилно.
Пазете детето далеч от свободно сгъващия се модул, за да не падне и да нарани детето.
Количките трябва да се подлагат на сервизно обслужване след дълъг период на бездействие.
Ако количката се използва от някой, който не познава нейното функциониране - напр. баби, дядовци, покажете им как тя функционира.
Не използвайте пласмасов гюрук в затворени помещения, топло време или близо до директен източник на топлина - детето може да се прегрее.
Не използвайте дъждобрана на количката със седалка, кошче или столче за кола, на които не е монтиран гюрук.
Свалете изцяло дъждобрана, преди да сгънете количката.
Не оставйяте количката близо до движещи се автомобили или влакове, дори когато спирачката и е включена, тъй като завихрянето то преминаваща кола или влак може да задвижи свободно стояща количка.
Избягвайте пристягане. Не поставяйте шнурове, висящи от количката и не поставяйте предмети със шнурове на или до детето.
За да избегнете преобръщане, винаги помагайте на детето да се качва и слиза от седалката.
За да избегнете нараняване, уверете се, че няма части на тялото, които могат да бъдат ударени или прищипани при обръщане на дръжката.
Внимавайте да не защипете с механизма ръцете или дланите на детето при обръщане на дръжката.
Когато регулирате седалката, винаги внимавайте на пътя на движещите се елементи да няма части на тялото на детето, които могат да бъдат ударени или прищипани.
Винаги сваляйте детето от седалката, кошчето или столчето за кола, когато обръщате посоката, в която са монтирани върху рамката на количката.
Винаги сваляйте столчето за кола от адаптера преди да свалите адаптера от рамката.
Не пренасяйте количката по стълби, докато детето е на седалката, в кошчето или в столчето за кола.

Сглобяване

1 - **3** Стиснете бутона за освобождаване на дръжката и дръпнете нагоре, за да я завъртите, докато се застопори в желаното положение, както е показано.

4 Прикрепете предните колела, докато щракнат и се застопорят в правилна позиция.

5 Прикрепете предните колела, докато щракнат и се застопорят в правилна позиция.

6 Сглобена рамка

Сгънете количката

7 Стиснете бутона за освобождаване на дръжката и я завъртете напред и надолу, както е показано.

8 За да сгънете количката, натиснете бутон 1, дръпнете нагоре лост 2 и в същото време издърпайте рамката нагоре.

9 Поставете рамката на земята с дръжката нагоре.

10 - **11** Поставете ръка под блокиращия механизъм, използван при складиране и пренасяне на количката, и го закачете с конектора, както е показано.

Разгъване на количката

12 - **13** Стиснете бутона за освобождаване на дръжката и я завъртете до позицията, както е показано.

14 - **15** Рязко дръпнете дръжката нагоре, за да заключите рамката в разгънато положение.

Използване на количката

16 - **17** Завиващи колела – Дръпнете нагоре, за да ги блокирате. Натиснете надолу, за да ги освободите. Когато използвате дръжката в обърнато положение, трябва да блокирате завиващите колела, за да осигурите по-добра маневреност на количката.

18 За да свалите предните колела, натиснете бутона, както е показано.

19 За да свалите задните колела, натиснете бутона, както е показано.

20 За да активирате спирачката, дръпнете лоста назад.

21 За да освободите спирачката, натиснете напред бутона на завъртащата се дръжка .

Позиция за кошче (кошче Symbio Go, продава се отделно)

От раждането до 9 кг (около 10 месеца) - само с едно движение можете да превърнете Symbio в количка с кошче - това е оптималната позиция, която осигурява най-добра защита на вашето бебе, докато спи.

22 За да прикрепите кошчето към рамката на количката, поставете кошчето на стойките, както е показано, докато се застопори в правилна позиция от двете страни на количката.

23 За да свалите кошчето, стиснете дръжката в задната част на кошчето и го издърпайте от рамката на количката.

Позиция за кошче (кошче Symbio Drive, продава се отделно)

24 За да прикрепите кошчето към рамката на количката, поставете кошчето на стойките, както е показано, докато се застопори в правилна позиция от двете страни на количката.

25 За да свалите кошчето от количката, плъзнете бутона **A** , разположен в горната част на дръжката, като в същото време натискате бутона **B** в долната част на дръжката, както е показано.

Позиция за система за пътуване

От раждането до 13 кг (около 12 месеца) - само с едно движение можете да превърнете SYMBIO в система за пътуване. Това е много удобно решение. Осигурява отлична маневреност, а и можете лесно да го слагате и вадите от автомобил, без да е необходимо да будите детето.

26 От вътрешната страна на адаптера за столче за кола има два стикера, които показват правилната посока за инсталиране на столчето върху адаптера. Столчето за кола може да се монтира стабилно върху адаптера само в една посока. Моля, направете справка със стикерите от вътрешната страна на скобата, за да инсталирате правилно столчето за кола.

27 За да монтирате адаптера, поставете го върху стойките, както е показано, докато се застопори в правилна позиция от двете страни на количката.Адаптерът може да се постави на количката и в двете посоки.

28 - **29** Прикрепете столчето за кола към скобата, както е показано. Столчето може да се застопори върху адаптера само в едната посока. Поверете отново дали столчето за кола е закрепено здраво на адаптера, като го дръпнете нагоре.

30 За да свалите столчето за кола от адаптера, натиснете лоста за освобождаване в задната част на столчето за кола и вдигнете столчето, както е показано.

31 - **32** За да свалите адаптера от количката, стиснете дръжките с лостовете за освобождаване, разположени отстрани на скобата, и издърпайте адаптера.

Позиция на количката със седалка

Седалката на количката SYMBIO е подходяща за деца от 6 месеца до 15 кг (приблизително 3 години).

33 За да монтирате седалката, поставете я върху стойките, както е показано, докато се застопори в правилна позиция от двете страни на количката. Седалката може да се постави на количката и в двете посоки – обърната напред или обърната назад.

34 За да монтирате борда, поставете го в отворите от двете страни на седалката, както е показано.

35 За да го свалите, натиснете бутоните и издърпайте борда от количката.

36 За да поставите гюрука, поставете стойките на гюрука между жлебовете от двете страни на рамката на количката, както е показано.

37 Закопчайте копчета на гюрука към горната част на седалката, както е показано.

38 - **39** За да наклоните назад седалката, дръпнете дръжката в горната й част нагоре, както е показано и наклонете.

40 За да изправите седалката, дръпнете дръжката в горната й част нагоре .

41 За да свалите седалката от рамката, стиснете дръжките с лостове за освобождаване от двете страни на седалката и я вдигнете от рамката на количката.

Обезопасете детето

42 Натиснете бутона, за да отключите коланите и презрамките.

43 Издърпайте катарамите от колана, който минава между крачетата.

44 За да заключите катарамите, мушнете ги в катарамата на колана, който минава между крачетата.

45 Използвайте плъзгачите, за да стегнете или отпуснете коланите и презрамките.

Регулиране на височината и позицията на коланите и презрамките

46 Разкопчайте 2-те копчета в горната част на калъфката на седалката.

47 Издърпайте краищата на презрамките от металната скоба. Направете същото и от другия край.

48 Промушете презрамките и ги извадете пред калъфката на седалката.

49 Промушете презрамките през правилните отвори в съответствие с височината на детето. Уверете се, че и двете презрамки са промушени през отворите на съответната височина.

50 Закачете презрамките отново на металните скоби.

51 Закопчайте горната част на калъфката на седалката с двете копчета, както е показано.

Използване на дръжката, която може да променя положението си

Можете лесно да променяте позицията на дръжката с една ръка. Това променя конфигурацията на количката, така че детето може да е обърнато назад към вас, за да общувате или да гледа напред и да вижда, каквото виждате и вие.

• За по-добра маневреност, завиващите колела трябва да са отпред.
• Използване на количката с пневматичните гуми отпред осигурява по комфортно возене навън, например в парка или по горска пътека.

52 За да промените положението на дръжката, стиснете бутона за освобождаване на дръжката и я завъртете напред или назад според предпочитанията си.

53 - **54** Промяна на посоката на дръжката с инсталирана седалка

Използване на чанта за бебешки принадлежности

55 Чанта за бебешки принадлежности - В задната част на седалката има 3 кукички за закачване на чанта с бебешки принадлежности (допустимото тегло е до 2 кг).

56 Закачете презрамките на чантата на металните кукички, както е показано.

Използване на чувалче за крака

57 Разкопчайте коланите и презрамките.

58 Освободете презрамките от металните скоби.

59 Сложете чувалчето за крака и издърпайте колана, който минава между крачетата, през отвора в задната част на чувалчето.

60 Издърпайте коланите през отворите в областта на кръста, както е показано.

61 Промушете презрамките на желаната височина и ги закачете.

62 Прехвърлете горния край на чувалчето над горната част на седалка, както е показано.

63 Закопчайте ципа около чувалчето, както е показано.

Дъждобран за седалката

64 Поставете дъждобрана над седалката, както е показано. Закопчайте копчетата на дъждобрана към вътрешната страна на стойката на гюрука, както е показано. Закопчайте ципа в задната част на дъждобрана, както е показано.

65 - **66** За да използвате дъждобрана заедно с окачена чанта за бебешки принадлежности, трябва да откопчаете копчетата на дъждобрана от страничния панел и да окачите чантата отзад на седалката.
След като разкопчаете копчетата и закачите чантата за бебешки принадлежности, можете да затворите ципа в задната част на седалката.

Използване на дъждобрана за столче за кола

67 Поставете дъждобрана над седалката, както е показано. Винаги сваляйте дъждобрана преди да поставите количката/седалката в автомобил.

Сваляне на калъфката на седалката (за пране)

68 Разкопчайте 2-те копчета в горната част на седалката.

69 Извадете презрамките и коланите от металните скоби.

70 Разкопчайте копчетата от двете страни на калъфката на седалката.

71 Издърпайте коланите и презрамките през отворите на калъфката на седалката.

72 Разкопчайте 2-те копчета на поставката за крачетата.

73 Издърпайте колана, който минава между крачетата, през калъфката.

74 Вече можете да изперете калъфката.

ПОДВИЖНАТА ПОДЛОЖКА НА СЕДАЛКАТА. За да почистите сваляща се калъфка, изперете я на ръка.

ВИНАГИ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ КОЛИЧКАТА на плажа, я почиствайте основно след това, за да отстраните пясъка и солта от сглобките на колелата.

ОТВРЕМЕ НАВРЕМЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ КОЛИЧКАТА за разхлабени винтове, износени части, изкривени или разшити материали. Сменете или ремонтирайте частите.

СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОЛИЧКАТА, ако се повреди или счупи.

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАМКАТА НАКОЛИЧКАТА използвайте само тоалетен сапун или миещ препарат и топла вода. **НЕ ПОЛЗВАЙТЕ БЕЛИНА, СПИРТ ИЛИ АБРАЗИВЕН ПОЧИСТВАЩ МАТЕРИАЛ**. Преди да я оставите за съхранение, оставете количката да изсъхне.

Дъждобранът се пере само на ръка. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩИ ПРЕПАРАТИ**.
За да почистите чантата за бебешки принадлежности, избършете я с навлажнена кърпа. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩИ ПРЕПАРАТИ**.
За да почистите чувалчето за крака, изперете го на ръка и го оставете да изсъхне. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩИ ПРЕПАРАТИ**.
ПРЕКОМЕРНОИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ може да причини преждевременно избеляване на пластмасовите и текстилни детайли.

ПОМПАНЕ НА ГУМИТЕ



• Напомпайте задните гуми до максимално налягане от 28 PSI. Гумите са оборудвани със стандартни вентили и могат да се напомпат с ръчна помпа. Вентилите на задните гуми са лесно достъпни от вътрешната страна на колелата, както е показано. НЕ използвайте компресор.

• Ако вътрешната гума е пукната, залепете я, както бихте залепили гума на велосипед, или я занесете за ремонт в сервиз за велосипеди.

• Винаги изпускайте въздуха от гумите, когато транспортирате количката SYMBIO със самолет, тъй като гумите могат да се пръснат поради разликата в налягането.

• Размери:
270 мм X 47 мм широчина X 203 мм джанта.
Налягане: 28psi (максимално)

- **A** — Capotă
- **B** — Suport pentru corp
- **C** — Protecţii chingi
- **D** — Bară de protecţie
- **E** — Chingi
- **F** — Husă pentru şezut
- **G** — Husă pentru spătar
- **J** — Roti frontale
- **K** — Coş
- **L** — Roti pe spate
- **M** — Frână
- **N** — Sistem de eliberare mâner
- **O** — Sistem de eliberare cadru
- **P** — Adaptor scaun auto
- **Q** — Landou

{Accesorii opţionale}

- **R** — Sac pentru copii
- **S** — Sac(husa) pentru picioare
- **T** — Apărătoare de ploaie scaun pentru copii mici

Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni şi păstrați-le pentru referință ulterioară. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, siguranța copilului poate fi afectată.

AVERTIZARE: Poate fi periculos sa lasati copilul nesupravegheat.
Copiii ar trebui sa fie tot timpul prinsi in hamul de siguranta si sa nu fie lasati nesupravegheati.
In timp ce se fac reglarile, copilul nu trebuie sa intre in contact cu niciuna din partile demontabile.
Supraincarcarea, plierea in mod necorespunzator si folosirea unor accesorii neadecvate pot deteriora sau distruge vehicolul.
Nu atarnati sau carati sacose de manerul caruciorului decat cu tava speciala pentru cumparaturi, de tip Graco®.
Incarcatura maxima 5 kg, NICIODATA NU SE VOR PUNE PE SUPORTUL DE PICIOARE.
Este nesigura folosirea de scaune de masina, agatatori (carlige) pentru genti, pelerine de ploaie, etc. altele decat cele aprobate de Graco®.
Fiiti constienti de riscul care il presupune focul sau orice de sursa de caldura puternica (cum ar fi radiator, aragaz, etc.) prezente in apropierea cosului.etc.
Vehicolul este destinat pentru un singur copil.
Folosirea cu un copil avand o grautate mai mare de 15 kg va determina uzura excesiva si o presiune asupra acestui carucior.
Vehicolul este destinat pentru un singur copil.
Cu landou, de la naştere şi până la 9 kg, cu scaun auto Logico S, de la naştere şi până la 13 kg, cu scaun pentru copii mici, de la 6 luni şi până la 15 kg.
AVERTIZARE: Scaunul din fata nu este potrivit copiilor sub 6 luni.
Folositi acest carucior numai cu Grupul Graco® 0+ .
Utilizaţi acest cărucior numai cu scaunul pentru copii mici SYMBIO, cu landoul SYMBIO GO şi cu landoul SYMBIO DRIVE.
AVERTIZARE: Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt bine prinse.
AVERTISMENT: nu amplasaţi o saltea suplimentară, alta decât cea din dotare.
AVERTIZARE: Acest produs nu este indicat pentru alergare sau patinaj.
AVERTIZARE: Folositi sistemul de hamuri imediat ce copilul poate sta singur in sezut.
AVERTIZARE: Folositi intotdeauna centura dintre picoare impreuna cu cureaua pentru talie.
AVERTIZARE: Orice incarcatura(greutate) supusa asupra manerului poate afecta stabilitatea caruciorului sau a landoului.

AVERTIZARE: Ungeti cu regularitate toate partile mobile cu un ulei de masina mai usor, asigurandu-va ca uleiul patrunde printre partile componente care se misca una contra celeilate.
Verificati diferitele dispozitive de siguranta si folositi-le corect.
Nu tineti copilul in apropierea unitatii asamblate (pliate) pentru a evita posibilitatea de cadea asupra lui si a-l rani.
Carucioarele trebuie reverificate dupa o perioada lunga de nefolosire.
Daca caruciorul este folosit de cineva nefamiliarizat cu el (de ex.bunicii), intotdeauna aratati-le cum functioneaza.
Nu utilizati o capota de ploaie din PVC inauntru, intr-o atmosfera calda sau in apropierea unei surse directe de caldura-copilul se poate supraincalzi.
Nu utilizaţi apărătoarea de ploaie pe un cărucior, pe un landou sau pe un scaun auto, dacă acesta care nu este echipat cu o capotă.
Va rugam sa inlaturati cu totul copertina de ploaie inainte de a plia caruciorul.
Nu lasati din mana caruciorul in apropiere de masini sau trenuri, chiar daca frana este trasa, curentul provocat de masina sau tren putand deplasa caruciorul.
A se evita strangularea.NU ATARNATI snururile, legaturile de la carucior sau nu puneti obiecte cu snururi sau sireturi langa copil.
Pentru a evita răsturnarea, ajutaţi întotdeauna copilul să se aşeze sau să coboare de pe scaunul pentru copii mici.
Pentru a evita rănirea, atunci când întoarceţi mânerul asiguraţi-vă că nu prindeţi nicio parte a corpului.
Procedaţi cu atenţie la întoarcerea mânerului, pentru a evita prinderea în mecanism a braţelor sau mâinilor copilului.
La reglarea căruciorului, asiguraţi-vă întotdeauna că nicio parte a corpului copilului nu intră în contact cu piesele mobile.
Scoateţi întotdeauna copilul din scaunul auto, landou sau scaunul pentru copii mici, atunci când inversaţi direcţia acestor accesorii pe cadrul căruciorului.
Scoateţi întotdeauna scaunul auto din adaptor, înainte de a scoate adaptorul de pe cadrul căruciorului.
Nu transportaţi cadrul căruciorului pe scări, dacă scaunul pentru copii mici, landoul sau scaunul auto sunt ocupate

Montarea

1 - **3** Strângeţi sistemul de eliberare a mânerului, apoi trageţi în sus pentru a-l roti până când se blochează pe poziţie, conform indicaţiilor din imagine.

4 Apăsaţi roţile din faţă până se blochează pe poziţie.

5 Apăsaţi roţile din spate până se blochează pe poziţie.

6 Cadru asamblat.

A plia caruciorul

7 Strângeţi sistemul de eliberare a mânerului şi rotiţi-l spre înainte şi în jos, conform indicaţiilor din imagine.

8 Pentru pliere, apăsaţi butonul 1 şi trageţi de maneta 2 în timp ce trageţi de cadru în sus.

9 Aşezaţi cadrul cu mânerul în sus.

10 - **11** Puneţi mâna sub încuietoarea pentru depozitare şi prindeţi de conector, conform indicaţiilor din imagine.

A deschide caruciorul

12 - **13** Strângeţi sistemul de eliberare a mânerului şi rotiţi mânerul pe poziţie, conform indicaţiilor din imagine.

14 - **15** Trageţi uşor în sus de mâner pentru a bloca scaunul pe poziţie.

Utilizarea căruciorului

16 - **17** Roţi pivotante - trageţi pentru blocare, apăsaţi pentru deblocare. Pentru o manevrabilitate mai bună la utilizarea mânerului în poziţie inversată, roţile trebuie blocate.

18 Pentru a demonta roţile din faţă, apăsaţi butonul, conform indicaţiilor din imagine.

19 Pentru a demonta roţile din spate, apăsaţi butonul, conform indicaţiilor din imagine.

20 Pentru a bloca frânele, trageţi mânerul spre înapoi.

21 Pentru a elibera frânele, apăsaţi butonul şi rotiţi mânerul spre înainte.

Poziţia pe cărucior (landou Symbio Go, disponibil opţional)

De la naştere şi până la 9 kg (aproximativ 10 luni), cu un singur clic, puteţi transforma uşor Symbio într-un landou, care asigură poziţia optimă pentru protejarea copilului în timpul somnului.

22 Pentru prinderea landoului pe cadrul căruciorului, amplasaţi landoul pe suporţi, conform indicaţiilor din imagine, până când acesta se blochează pe poziţie, pe ambele părţi ale căruciorului.

23 Pentru demontare, strângeţi mânerul de pe spatele landoului şi îndepărtaţi landoul de pe cadrul căruciorului.

Poziţia pe cărucior (landou Symbio Drive, disponibil opţional)

24 Pentru prinderea landoului pe cadrul căruciorului, amplasaţi landoul pe suporţi, conform indicaţiilor din imagine, până când acesta se blochează pe poziţie, pe ambele părţi ale căruciorului.

25 Pentru demontarea landoului de pe cărucior, culisaţi butonul **A** din partea superioară a mânerului, apăsând în acelaşi timp butonul **B** din partea inferioară a acestuia, conform indicaţiilor din imagine.

Poziţie scoică auto

De la naştere şi până la 13 kg (aproximativ 12 luni), puteţi transforma SYMBIO într-o scoică auto, cu un singur clic. Este o soluţie foarte convenabilă, deoarece scoica este foarte uşor de manevrat şi o puteţi introduce şi scoate din maşină fără a trezi copilul.

26 Pe partea interioară a adaptorului pentru scaunul auto sunt două etichete, care identifică direcţia corespunzătoare de montare a scaunului auto pe adaptor. Scaunul auto va putea fi montat corect pe adaptor numai într-o singură direcţie. Pentru a monta corect scaunul auto, consultaţi etichetele de pe partea interioară a suportului.

27 Pentru prinderea adaptorului, amplasaţi-l pe suporţi, conform indicaţiilor din imagine, până când acesta se blochează pe poziţie, pe ambele părţi ale căruciorului. Adaptorul poate fi montat pe cărucior în orice direcţie.

28 - **29** Prindeţi scaunul auto pe suport, conform indicaţiilor din imagine. Scaunul auto se va bloca pe adaptor numai într-o singură direcţie. Verificaţi de două ori dacă scaunul auto este montat corect pe adaptor, trăgând de acesta.

30 Pentru a demonta scaunul auto de pe adaptor, strângeţi mânerul de eliberare de pe partea din spate a acestuia şi trageţi de scaunul auto, conform indicaţiilor din imagine.

31 - **32** Pentru a demonta adaptorul de pe cărucior, strângeţi mânerele de eliberare de pe părţile laterale ale suportului şi trageţi de adaptor.

Poziţia scaunului

Scaunul SYMBIO poate fi folosit de la 6 luni şi până când greutatea copilului atinge 15 kg (aproximativ 3 ani).

33 Pentru prinderea scaunului, amplasaţi-l pe suporţi, conform indicaţiilor din imagine, până când acesta se blochează pe poziţie, pe ambele părţi ale căruciorului. Scaunul poate fi amplasat pe cărucior în orice direcţie, îndreptat spre faţa sau spre spatele căruciorului.

34 Pentru prinderea barei de protecţie, apăsaţi în orificiile de pe ambele părţi ale scaunului, conform indicaţiilor din imagine.

35 Pentru demontare, apăsaţi butoanele şi scoateţi bara de protecţie de pe cărucior.

36 Pentru prinderea capotei, amplasaţi suporţii acesteia între canelurile de pe ambele părţi ale cadrului căruciorului, conform indicaţiilor din imagine.

37 Prindeţi capsele capotei de partea superioară a scaunului, conform indicaţiilor din imagine.

38 - **39** Pentru înclinare, trageţi de mânerul de pe partea superioară a scaunului şi coborâţi-l, conform indicaţiilor din imagine.

40 Pentru ridicarea spătarului, trageţi de mânerul de pe partea superioară a scaunului.

41 Pentru a demonta scaunul de pe cadru, strângeţi mânerele de eliberare de pe părţile laterale ale scaunului şi trageţi-l de pe cărucior.

A garanta siguranta copilului

42 Pentru a debloca chingile, apăsaţi butonul.

43 Trageţi cataramele de pe chinga pentru şezut.

44 Pentru blocare, introduceţi cataramele în catarama chingii pentru şezut.

45 Pentru a strânge sau pentru a lărgi chingile, utilizaţi sistemele de reglare culisante.

Reglarea înălţimii chingilor

46 Desfaceţi cele 2 capse de pe partea superioară a husei scaunului.

47 Trageţi chingile de pe clema metalică. Repetaţi operaţiunea pentru partea cealaltă.

48 Împingeţi chingile spre partea frontală a husei scaunului.

49 Introduceţi chingile în sistemele de prindere pe înălţime corespunzătoare pentru copilul dvs. Asiguraţi-vă că ambele chingi sunt introduse şi conectate la sistemele de prindere pe înălţime corespunzătoare.

50 Prindeţi din nou chingile pe clemele metalice

51 Prindeţi din nou husa scaunului cu cele 2 capse, conform indicaţiilor din imagine.

Utilizarea mânerului reversibil

Puteţi schimba foarte uşor poziţia mânerului, cu o singură mână. Se modifică astfel configuraţia căruciorului, astfel încât puteţi avea copilul cu faţa spre dvs., pentru a putea interacţiona, sau cu spatele spre dvs., pentru ca acesta să vadă acelaşi lucru ca şi dvs.

• Roţile pivotante din faţă asigură o manevrabilitate sporită.

• Anvelopele pneumatice din faţă asigură un confort sporit pe suprafeţe nepavate, cum ar fi în parc sau în pădure.

52 Pentru a schimba poziţia mânerului, strângeţi sistemul de eliberare al acestuia şi rotiţi-l spre partea din faţă sau din spate a căruciorului, în funcţie de orientarea dorită.

53 - **54** Mâner reversibil, cu scaunul pentru copii mici montat.

Utilizarea sacului pentru copii

55 Sac pentru copii - pe partea din spate a scaunului pentru copii mici se află trei cârlige pentru prinderea sacului (limita de greutate este de 2 kg).

56 Prindeţi chingile sacului pentru copii de clemele metalice, conform indicaţiilor din imagine.

Utilizarea husei pentru picioare

57 Desfaceţi chingile.

58 Desfaceţi chingile din clemele metalice.

59 Aşezaţi husa pentru picioare pe scaun şi trageţi chinga pentru şezut prin husa pentru picioare.

60 Trageţi chingile prin orificiile din dreptul taliei, conform indicaţiilor din imagine.

61 Prindeţi din nou chingile la nivelul dorit.

62 Amplasaţi clapetele peste partea superioară a scaunului, conform indicaţiilor din imagine.

63 Închideţi fermoarul în jurul husei pentru picioare, conform indicaţiilor din imagine.

Apărătoare de ploaie scaun pentru copii mici

64 Amplasaţi apărătoarea de ploaie peste cărucior, conform indicaţiilor din imagine. Prindeţi capsele apărătorii de ploaie pe partea interioară a suporţilor capotei, conform indicaţiilor din imagine

65 - **66** Închideţi fermoarul de pe partea din spate a apărătorii de ploaie, conform indicaţiilor din imagine.
Pentru utilizarea apărătorii de ploaie cu sacul pentru copii montat, va trebui să desfaceţi capsele apărătoarei de pe partea laterală a panoului pentru a prinde sacul de partea din spate a scaunului.
După desfacerea capselor şi prinderea sacului, puteţi închide fermoarul din partea din spate a scaunului.

Utilizarea apărătorii de ploaie pentru scaunul auto

67 Amplasaţi apărătoarea de ploaie peste scaunul auto, conform indicaţiilor din imagine. Îndepărtaţi întotdeauna apărătoarea de ploaie înainte de amplasarea în vehicul.

Demontarea husei pentru spătar în vederea spălării

68 Desfaceţi cele 2 capse de pe partea superioară a scaunului.

69 Desfaceţi chingile din clemele metalice.

70 Desfaceţi capsele de pe ambele părţi ale husei scaunului căruciorului.

71 Trageţi chingile prin orificiile de pe părţile laterale ale husei scaunului.

72 Desfaceţi cele 2 capse ale suportului pentru picioare.

73 Împingeţi chinga pentru şezut prin husă.

74 Husa scaunului poate fi spălată.

CAPTUSALA DETASABILA. Pentru curăţarea husei amovibile a scaunului prin spălare manuală.

CAND FOLOSITI CARUCIORUL pe plaja, dupa utilizare curatati bine si indepartati nisipul si sarea dintre roti.

DIN CAND IN CAND verificati daca caruciorul nu prezinta suruburi desfacute, parti uzate, parti de material roase sau impunse, agatate.Schimbati sau reparati partile detriorate dupa cum este nevoie.

A SE INTRERUPE FOLOSIREA caruciorului daca este distrus sau deteriorat.

PENTRU CURATAREA CADRULUI CARUCIORULUI folositi doar sapun de casa sau detergent si apa calduta. Fara inalbitori sau alti agenti de curatare abrazivi. Lasati sa se usuce inainte de a il repune in folosinta.

Spălarea manuală a apărătorii de ploaie. **NU ALBIŢI**.
Pentru a curăţa sacul pentru copii, ştergeţi-l cu o cârpă umedă. **NU ALBIŢI**.
Pentru a curăţa husa pentru picioare, spălaţi-o manual şi lăsaţi-o să se usuce. **NU ALBIŢI**.
EXPUNEREA PRELUNGITA LA SOARE poate provoca decolorarea prematura a plasticului sau a materialului textil de pe carucior.

PENTRU UMFLAREA ANVELOPELOR



• Umflaţi anvelopele spate la o presiune maximă de 28 PSI. Anvelopele dispun de ventil şi pot fi umflate cu ajutorul unei pompe manuale. Ventilele roţilor spate pot fi accesate uşor din partea interioară a roţilor, conform indicaţiilor din imagine. NU utilizaţi o pompă sub presiune.

• În cazul în care camera interioară este spartă, reparaţi-o la fel cum aţi repara o cameră de bicicletă sau reparaţi-o la un atelier de reparaţii pentru biciclete.

• Dezumflaţi întotdeauna anvelopele atunci când transportaţi SYMBIO cu avionul, deoarece diferenţa de presiune ar putea provoca explozia anvelopelor.

• Dimensiuni:
270 mm X 47 mm lăţime x 203 mm jantă.
Presiune: MAX 28 psi

- A — Peakate
- B — Kehatugi
- C — Turvarihmade katted
- D — Põrkeraud
- E — Turvarihmad
- F — Jalgade vahele käiv padi
- G — Istmepadi
- J — Esirattad
- K — Korv
- L — Tagarattad
- M — Pidur
- N — Käepideme vabastusnupp
- O — Raami vabastusnupp
- P — Turvatooli adapter
- Q — Vankrikorv

{Valikulised lisatarvikud}

- R — Imikukott
- S — Jalakott
- T — Väikelapse istme vihmakate

Lugege neid juhiseid hoolikalt enne kasutamist ja hoidke need edaspidiseks alles. Kui te ei järgi neid juhiseid, võib see mõjutada teie lapse turvalisust.

.

HOIATUS: Lapse järelvalveta jätmine võib olla ohtlik.
Laps peab alati olema kinnitatud turvarihmadega ja teda ei tohi kunagi jätta järelvalveta.
Vankri reguleerimise ajal tuleb laps hoida eemal kõigist liikuvatest osadest.
Vankri ülekoormamine, ebakorrapärane kokkuvoltimine ja mittesoovitatavate lisaseadmete kasutamine võib põhjustada kahjustusi või muuta sõiduki kasutuskõlbmatuks.
Ära riputa poekotte käepideme külge ega pane poekotte kärusse, välja arvatud Graco poolt kinnitatud ostualusele. Maksimaalne kandam võib olla 5 kg. ÄRA PANE SEDA KUNAGI JALATOELE.
Graco® poolt heaks kiitmata lisaseadmete kasutamine, näiteks turvahällid, kotikonksud, vihmakatted, jne, võib olla ebaturvaline.
Olge ettevaatlik lahtise tulega ja teiste tugevate kuumaallikatega, nagu elektripliidid, gaasituled, jne kandekoti läheduses.
See vanker on mõeldud kasutamiseks korraga ainult ühele lapsele.
Kasutades seda vankrit lapse jaoks, kes kaalub rohkem kui 15 kg, põhjustab vankrile liigset kulumist ja pinget.
See vanker on mõeldud kasutamiseks korraga ainult ühele lapsele.
Vankrikorviga sünnist 9 kg-ni, Logico S turvatooliga sünnist 13 kg-ni, väikelapse istmega 6 kuust 15 kg-ni.
HOIATUS: Vankri esiiste pole sobiv alla 6 kuustele lastele.
Kasuta seda vankrit ainult koos Graco® Group 0+-ga.
Kasutage seda käru raami ainult SYMBIO väikelapse istme, SYMBIO GO vankrikorvi ja SYMBIO DRIVE vankrikorviga.
HOIATUS: Enna kasutamist vaata, et kõik lukustusseadmed oleksid korralikult kinnitatud.
HOIATUS: Ärge lisage olemasolevale madratsile täiendavaid madratseid.
See toode ei ole sobilik jooksmiseks ega uisutamiseks.
HOIATUS: Kasuta turvarihmu niipea, kui sinu laps hakkab iseseisvalt istuma.
HOIATUS: Kasuta jalgevaherihma alati koos puusavööga.
HOIATUS: Kõik käetoele asetatud pakid mõjutavad vankri / käru stabiilsust.
HOIATUS: Määrige kõiki vankri liikuvaid osi regulaarselt kerge üldiseks kasutamiseks mõeldud masinaõliga, tehke kindlaks, et õli valgub liikumises olevate kokkukäivate osade vahele.

Kontrollige kõiki erinevaid turvaseadmeid ja kasutage neid õieti.
Hoidke oma laps eemal kokkupandud vabalt seisvast vankri osast, et see ei kukuks ega vigastaks last.
Jalutuskärud peaks viima kontrolli, kui neid ei ole pikka aega kasutatud.
Kui jalutuskäru kasutab ka mõni teine inimene peale sinu, näiteks vanavanemad, siis näita neile alati, kuidas vanker töötab.
Ära kasuta PVC-st vihmakatet siseruumis, kuumas keskkonnas ega otsese kuumaallika läheduses - beebi võib ülekuumeneda.
Ärge kasutage vihmakatet käru, vankrikorvi ega turvatooli puhul, mis ei sobi peakattega.
Palun eemalda vihmakate täielikult enne vankri kokku voltimist.
Tiheda liiklusega autoteede ääres või rongiteel ära lase oma kärust lahti, isegi mitte juhul, kui pidur on peale pandud, sõidukite tekitatud tuul võib liigutada vabalt seisvat jalutuskäru.
Väldi kägistamist. ÄRA riputa oma jalutuskäru külge nööre või aseta nööridega asju oma lapse peale.
Mahalibisemise vältimiseks aidake alati oma laps väikelapse istmele ja sellest välja.
Vigastuste vältimiseks veenduge, et ükski kehaosa ei jää ette, kui käepidet teistpidi pöörate.
Olge käepideme ümberpööramisel ettevaatlik, et vältida lapse käte jäämist mehhanismi vahele.
Käru reguleerides veenduge alati, et kõik lapse kehaosad on liikuvatest osadest eemal.
Kui muudate turvatooli, vankrikorvi või väikelapse istme suunda käru raamil, eemaldage alati laps vastavatest toodetest.
Enne adapteri eemaldamist käru raamist, eemaldage alati turvatool adapterist.
Ärge kandke käru raami trepist üles, kui laps on väikelapse istmel, vankrikorvis või turvatoolis.

Kokkupanek

1 - **3** Hoidke kinni käepideme vabastusnupust ja pöörake seda, kuni see lukustub asendisse, nagu näidatud.

4 Kinnitage esirattad nii, et need klõpsuga oma kohale kinnituvad.

5 Kinnitage tagarattad nii, et need klõpsuga oma kohale kinnituvad.

6 Kokkupandud raam.

Jalutuskäru kokku panemise võimalus

7 Hoidke kinni käepideme vabastusnupust ning pöörake käepidet ettepoole ja alla, nagu näidatud.

8 Kokkupanekuks vajutage nupp 1 alla ja tõmmake hooba 2 üles, samal ajal raami üles tõmmates.

9 Asetage raam maha, nii et käepide on üleval.

10 - **11** Asetage käsi hoiuriivi alla ja kinnitage ühenduskoha külge, nagu näidatud.

Jalutuskäru avamine

12 - **13** Hoidke käepideme vabastusnupust kinni ning pöörake käepide asendisse, nagu näidatud

14 - **15** Pöörake käepidet kiiresti üles, et käru raami asendisse lukustada

Käru kasutamine

16 - **17** Pöörlevad rattad – lukustamiseks tõmmake üles, luku avamiseks vajutage alla Käepideme kasutamisel tagurpidiasendis peaksite parema manööverdusvõime jaoks pöörlevad rattad lukustama.

18 Esirataste eemaldamiseks vajutage nuppu, nagu näidatud.

19 Tagarataste eemaldamiseks vajutage nuppu, nagu näidatud.

20 Pidurite lukustamiseks tõmmake pidet tahapoole.

21 Pidurite vabastamiseks vajutage nupp sisse ja pöörake pidet ettepoole.

Vankriasend (Symbio Go vankrikorv, valikuline)

Sünnist 9 kg-ni (umbes 10 kuuni) saate kõigest ühe klõpsuga Symbio kergesti vankriks muuta, mis on parim asend teie lapse kaitsmiseks, kui ta magab.

22 Vankrikorvi kinnitamiseks käru raami külge asetage vankrikorv kinnitustele, nagu näidatud, kuni need käru mõlemal küljel lukustuvad.

23 Eemaldamiseks hoidke pidemest vankrikorvi taga ja tõmmake see käru raamist välja.

Vankriasend (Symbio Drive vankrikorv, valikuline)

24 Vankrikorvi kinnitamiseks käru raami külge asetage vankrikorv kinnitustele, nagu näidatud, kuni need käru mõlemal küljel lukustuvad.

25 Vankrikorvi kärust eemaldamiseks libistage käepideme peal olevat nuppu **A** ning samal ajal suruge alla käepideme all olev nupp **B**, nagu näidatud.

Reisisüsteemi asend

Sünnist 13 kg-ni (umbes 12 kuuni) saate kõigest ühe klõpsuga muuta SYMBIO reisisüsteemiks. See on väga mugav lahendus, kuna annab suure manööverdusvõime ning saate käru ilma last äratamata autosse panna ja sealt välja võtta.

26 Turvatooli adapteri sees on kaks silti, mis näitavad õiget suunda turvatooli adapterisse paigaldamisel. Turvatool sobitub kindlalt adapterisse ainult ühes suunas. Palun vaadake silte kinnituse sisekülgedel, et paigaldaksite turvatooli õigesti.

27 Adapteri kinnitamiseks asetage adapter kinnitustele, nagu näidatud, kuni need käru mõlemal küljel lukustuvad. Adapteri võib kärule asetada mõlemas suunas.

28 - **29** Ühendage turvatool kinnitusele, nagu näidatud. Teie turvatool lukustub adapterisse ainult ühtepidi. Palun kontrollige turvatooli üles tõmmates, et see on kindlalt adapterisse lukustatud.

30 Turvatooli adapterist eemaldamiseks hoidke kinni vabastuspidemest turvatooli taga ja tõmmake turvatooli üles, nagu näidatud.

31 - **32** Adapteri eemaldamiseks käru küljest hoidke vabastuspidemetest kinnituse külgedel ja tõmmake üles.

Käruasend

SYMBIO iste sobib 6 kuust 15 kg-ni (umbes 3-aastaseni).

33 Istme kinnitamiseks asetage iste kinnitustele, nagu näidatud, kuni need käru mõlemal küljel lukustuvad. Istet võib kärule asetada mõlemas suunas, nii et nägu on suunatud käru esi- või tagaosa poole.

34 Põrkeraua kinnitamiseks suruge see aukudesse istme mõlemal küljel, nagu näidatud.

35 Eemaldamiseks vajutage nuppe ja tõmmake põrkerauda käru küljest eemale.

36 Peakatte kinnitamiseks asetage peakatte kinnitused täkete vahele käru raami mõlemal küljel, nagu näidatud.

37 Kinnitage peakatte trukid istme ülaosa külge, nagu näidatud.

38 - **39** Tagasitõmbamiseks tõmmake pidemest istme ülaosas, nagu näidatud, ja langetage seda madalamale.

40 Istme tagasi tõstmiseks tõmmake pidet istme ülaosas üles.

41 Istme raamist eemaldamiseks hoidke vabastuspidemetest istme külgedel ja tõmmake seda käru raami küljest üles.

Sinu lapse kindlustamiseks

42 Turvarihmade lukust avamiseks vajutage nuppu.

43 Tõmmake pandlad jalgade vahele käivast rihmast välja.

44 Lukustamiseks sisestage pandlad jalgade vahele käiva rihma pandlasse.

45 Turvarihmade pinguldamiseks või lõdvendamiseks kasutage nihutatavaid reguleerimiskohti.

Turvarihmade kõrguse reguleerimine

46 Avage kaks trukki istmepadja ülaosas.

47 Tõmmake turvarihmad metallklambri küljest lahti. Tehke sama teise poolega.

48 Tõmmake turvarihmad istmepadja ette

49 Pange turvarihmad oma lapse jaoks õigele kõrgusele. Veenduge, et mõlemad turvarihmad on sisestatud ja ühendatud oma vastavatele kõrgustele.

50 Ühendage turvarihmad uuesti metallklambritesse

51 Ühendage istmepadja ülaosa uuesti kahe trukiga, nagu näidatud

Ümberpööratava käepideme kasutamine

Saate käepideme asendit ühe käega hetkega muuta. See muudab teie käru asetust, nii et laps on kas teie ees ja te saate temaga suhelda või ta on näoga ettepoole ja näeb sama, mida teie.

• Pöörlevad esirattad on tagavad suurepärase manööverdamisvõime.

• Eesmised õhkrehvid annavad lisamugavust õues, näiteks pargis või metsas kasutamisel.

52 Käepideme asendi muutmiseks haarake pideme vabastusnupust ja pöörake pidet käru ette- või tagaossa, olenevalt sellest, millist käepideme suunda soovite.

53 - **54** Ümberpööratav käepide paigaldatud väikelapse istmega.

Imikukoti kasutamine

55 Imikukott – väikelapse istme tagaosas on kolm konksu imikukoti kinnitamiseks (kaalupiirang on 2 kg)

56 Kinnitage imikukoti rihmad metallklambrite külge, nagu näidatud.

Jalamuhvi kasutamine

57 Ühendage turvarihmad pannalde küljest lahti.

58 Võtke rihmad metallklambritest lahti.

59 Asetage jalamuhv istmele ja tõmmake jalgade vahele käiv rihm läbi jalamuhvi.

60 Tõmmake turvarihmad läbi pihaosa pilude, nagu näidatud.

61 Kinnitage turvarihmad uuesti soovitud kõrgusele.

62 Pange klapid üle istme ülaosa, nagu näidatud.

63 Tõmmake lukk ümber jalamuhvi kinni, nagu näidatud.

Väikelapse istme vihmakate

64 Asetage vihmakate üle käru, nagu näidatud. Kinnitage vihmakatte trukid peakatte kinnitustesse, nagu näidatud. Tõmmake lukk vihmakatte tagaosas kinni, nagu näidatud.

65 - **66** Vihmakatte kasutamiseks kinnitatud imikukotiga peate vihmakatte trukid paneeli küljel avama, et imikukott istme tagaossa kinnitada. Kui trukid on avatud ja olete imikukoti kinnitanud, saate avada luku istme tagaosas

Turvatooli vihmakatte kasutamine

67 Asetage vihmakate üle turvatooli, nagu näidatud. Enne sõidukisse paigutamist eemaldage alati vihmakate.

Pesemiseks eemaldage istmepadi

68 Avage kaks trukki istme ülaosas.

69 Eemaldage turvarihmad metallklambritest.

70 Avage trukid käru istmepadja mõlemal küljel.

71 Tõmmake pihakinnitused läbi istmepadja külgedel olevate pilude.

72 Avage kaks trukki jalatoel.

73 Tõmmake jalgade vahele käiv rihm läbi padja.

74 Istmepatja saab nüüd pesta.

EEMALDATAVA ISTMEPADJA puhastamiseks peske seda käsitsi.

KUI TE KASUTATE OMA VANKRIT rannas, siis pärast puhastage see hoolikalt, eemaldamaks liiva ja soola, mis on ratastele kogunenud.

KONTROLLIGE AEG-AJALT OMA JALUTUSKÄRU, et ei oleks lahtiseid kruvisid, kulunud osasid, puruks kistud materjali või õmblusi. Asendage või parandage vajalikke osi.

KATKESTAGE JALUTUSKÄRU KASUTAMINE, kui see saab kahjustada või läheb katki.

JALUTUSKÄRU RAAMI PUHASTAMISEKS kasutage ainult majapidamisseepi või puhastusvahendit ja sooja vett. **ÄRGE KASUTAGE VALGENDAJAT, PIIRITUST VÕI ABRASIIVSEID PUHASTUSVAHENDEID**. Laske kuivada, enne kui selle tagasi kokku panete.

Vihmakatte puhastamiseks käsitsi pestes. **ÄRGE VALGENDAGE**.
Imikukoti puhastamiseks pühkige seda niiske riidega. **ÄRGE VALGENDAGE**.
Jalamuhvi puhastamiseks peske seda käsitsi ja laske rippudes kuivada. **ÄRGE VALGENDAGE**.
ÜLELIIGNE PÄIKESEVALGUS võib põhjustada jalutuskäru plastikosade ja kanga enneaegset pleekimist.

REHVIDE ÕHUGA TÄITMISEKS



- Täitke tagarehvid õhuga, nii et maksimaalne rõhk on 28 PSI. Rehvidel on rehviventiil ja neid saab käsipumpa kasutades õhku täis pumbata. Tagarataste ventiilidele pääseb lihtsasti juurde rataste siseküljelt, nagu näidatud. ÄRGE kasutage rõhu all olevat pumpa.

- Kui seesmisel tuubil on väike auk, parandage seda, nagu parandaksite jalgratta rehvi või laske seda parandada jalgrataste hooldusega tegelevas poes

- Laske alati rehvid õhust tühjaks, kui võtate SYMBIO kaasa õhusõidukisse, kuna rõhuerinevus põhjustaks rehvide plahvatamise

- Mõõtmed:
270 mm X 47 mm lai x 203 mm velg.
Rõhk: MAKS. 28 PSI

- **A** Gaubtas
- **B** Atrama nugarėlei
- **C** Diržų apmautai
- **D** Priekinis apsauginis lankas
- **E** Diržas
- **F** Apatinio diržo apmautas
- **G** Sėdynės apmautas
- **J** Priekiniai ratukai
- **K** Krepšys
- **L** Galiniai ratukai
- **M** Stabdys
- **N** Rankenos atjungimas
- **O** Rėmo atjungimas
- **P** Automobilinės kėdutės adapteris
- **Q** Nešiojamasis lopšys

{Papildomų dalių rodyklė}

- **R** Krepšys kūdikio daiktams
- **S** Kojų mova
- **T** Vaikščiojančio vaiko sėdynės apsauga nuo lietaus

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi gaminiu ir pasilikite jas ateičiai. Nesilaikant šių instrukcijų, tai gali turėti įtakos Jūsų vaiko saugumui.

DĖMESIO: Palikti vaiką be priežiūros gali būti pavojinga. Vaikai visada turi būti prisegti, jų negalima palikti be priežiūros.
Reguliavimo metu ant vaiko neturi būti jokių judančių detalių.
Perkrovus, neteisingai sulanksčius ar naudojant nepatvirtintus priedus, galima pažeisti ar sugadinti vežimėlį.
Nekabinkite maišų su pirkiniais ant rankenos, nevežiokite jų vežimėliu, jei nėra Graco patvirtinto pirkinių padėklo. Didžiausias krovinio svoris - 5 kg. NIEKADA NEDĖKITE DAIKTŲ ANT KOJŲ ATRAMOS.
Gali būti nesaugu naudoti tokius priedus, kaip vaikiškos kėdutės, krepšio kabliai, apsaugos nuo lietaus ir pan., jei jie nėra patvirtinti Graco®.
Saugokite nešiojamąjį lopšį nuo atviros ugnies ir nuo kitų stipraus karščio šaltinių, pvz., elektrinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan.
Šis vežimėlis skirtas tik vienam vaikui.
Jei vaikas sveria daugiau kaip 15 kg, naudojamas vežimėlis nuo pernelyg didelio svorio gali greitai susidėvėti.
Šis vežimėlis skirtas tik vienam vaikui.
Su nešiojamuoju lopšiu - nuo gimimo iki 9 kg, su "Logico S" automobiline kėdute - nuo gimimo iki 13 kg, su sėdyne vaikščiojančiam mažyliui - nuo 6 mėn. Iki 15 kg.
DĖMESIO: Priekinės sėdynės variantas netinka vaikams, jaunesniems kaip 6 mėn.
Šį vežimėlį naudokite tik su Graco® Grupe 0+.
Naudokite šį vežimėlio rėmą tiktai su “SYMBIO” sėdyne vaikščiojančiam mažyliui, “SYMBIO GO” nešiojamuoju lopšiu ir “SYMBIO DRIVE” nešiojamuoju lopšiu.
DĖMESIO: Prieš naudodami įsitikinkite, kad visi užraktai teisingai sujungti.
DĖMESIO: Neklokite papildomo čiužinio, išskyrus pateiktąjį.
DĖMESIO: Šis gaminys nepritaikytas bėgti ar čiuožti.
DĖMESIO: Kai tik jūsų vaikas galės sėdėti savarankiškai, pradėkite naudoti saugos diržus.
DĖMESIO: Visada naudokite ir apatinį, ir juosmens diržus.
DĖMESIO: Bet koks krovinys, esantis ant rankenos, turi įtakos vežimėlio stabilumui.
DĖMESIO: Nuolat negausiai sutepkite visas judančias dalis bendros paskirties mašinine alyva. Įsitikinkite, ar alyva pateko tarp visų naudojimo metu judančių dalių.
Patikrinkite įvairius saugumo įrenginius ir tinkamai juos naudokite.
Neprileiskite vaiko prie sulankstyto, laisvai stovinčio vežimėlio, kuris krisdamas gali sužaloti jūsų vaiką.
Po ilgo nenaudojimo laikotarpio reikia atlikti vežimėlio techninę priežiūrą.
Jei vežimėlį naudoja su jo veikimu nesusipažinę asmenys, pvz., seneliai, visada parodykite jiems, kaip vežimėlis veikia.
Patalpose nenaudokite PVC apsaugos nuo lietaus.
Karštoje aplinkoje ar būdamas arti tiesioginio šilumos šaltinio, vaikas gali perkaisti.
Nenaudokite apsaugos nuo lietaus ant vežimėlio, nešiojamojo lopšio ar automobilinės kėdutės, kurie yra be gaubto.
Prieš sulankstydami vežimėlį, visiškai nuimkite apsaugą nuo lietaus.
Būdami netoli judančių automobilių ar traukinių, nepaleiskite vežimėlio iš rankų, net jei įjungtas stabdis.
Judančio automobilio ar traukinio sukeltas vėjo gūsis gali išjudinti laisvai stovintį vežimėlį.
Venkite užveržimo. Neišimkite iš vežimėlio jokių virvelių.
Nedėkite daiktų su virvelėmis ant savo vaiko.
Visuomet padėkite vaikui įlipti ir išlipti iš sėdynės, kad neapvirstų.
Prieš perkeldami rankeną įsitikinkite, ar visos kūno dalys yra atitrauktos toliau, kad nesužalotumėte.
Būkite atidūs, kai perkeliate rankeną, kad mechanizmu neprispaustumėte vaiko rankos arba plaštakos.
Reguliuodami vežimėlį visuomet įsitikinkite, ar visos vaiko kūno dalys yra atokiau nuo judančių dalių.
Visuomet iškelkite vaiką iš automobilinės kėdutės, lopšio ar vežimėlio sėdynės, kai keičiate jų kryptį ant vežimo rėmo.
Visuomet nuimkite automobilinę kėdutę nuo adapterio prieš atjungdami adapterį nuo vežimėlio rėmo.
Neneškite vežimėlio rėmo laiptais, kuomet vežimėlio sėdynėje, lopšyje ar automobilinėje kėdutėje yra vaikas.

Montavimas

1 - **3** Paspauskite rankenos atjungimo mygtuką ir patraukite aukštyn, kad pasuktumėte, kol ji užsifiksuos aukščiau pavaizduotoje padėtyje.

4 Tvirtinkite priekinius ratus, kol jie spragtelėdami įsistatys.

5 Tvirtinkite galinius ratus, kol jie spragtelėdami įsistatys.

6 Surinktas rėmas.

Sulankstyti vežimėlį

7 Paspauskite rankenos atjungimo mygtuką ir palenkite rankeną pirmyn ir žemyn, kaip pavaizduota.

8 Norėdami sulankstyti, paspauskite 1 mygtuką ir patraukite aukštyn 2 svirtelę traukdami rėmą aukštyn.

9 Padėkite rėmą rankena aukštyn.

10 - **11** Nustatykite rankeną po saugojimo padėties skląsčiu ir pritvirtinkite jungiamąjį elementą (kaip pavaizduota).

Vežimėlio išskleidimas

12 - **13** Paspauskite rankenos atjungimo mygtuką ir palenkite rankeną į pavaizduotą padėtį.

14 - **15** Greitai patraukite rankeną, kad vietoje užfiksuotumėte vežimėlio rėmą.

Vežimėlio naudojimas

16 - **17** Šarnyriniai ratukai: Patraukite aukštyn, kad užrakintumėte. Paspauskite žemyn, kad atrakintumėte. Kuomet rankena yra atlenkta atgal, privalote užrakinti šarnyrinius ratukus, kad būtų geresnis manevringumas.

18 Norėdami nuimti priekinius ratus, paspauskite mygtuką kaip pavaizduota.

19 Norėdami nuimti galinius ratus, paspauskite mygtuką kaip pavaizduota.

20 Norėdami įjungti stabdžius, patraukite rankeną atgal.

21 Norėdami išjungti stabdžius, paspauskite mygtuką ir pasukite rankeną pirmyn.

Lopšio padėtis ("Symbio Go" nešiojamasis lopšys, papildoma)

Nuo gimimo iki 9 kg (apytiksliai iki 10 mėnesių). Vienu spustelėjimu galite lengvai transformuoti "Symbio" į lopšį, kurio optimali padėtis geriausiai apsaugos miegantį kūdikį.

22 Norėdami pritvirtinti nešiojamąjį lopšį prie vežimėlio rėmo, įstatykite nešiojamąjį lopšį į montavimo jungtis (kaip pavaizduota), kol jos užsifiksuos abiejose vežimėlio pusėse.

23 Norėdami atjungti, paspauskite rankeną nešiojamojo lopšio galinėje dalyje ir patraukite nuo vežimėlio rėmo.

Lopšio padėtis ("Symbio Drive" nešiojamasis lopšys, papildoma)

24 Norėdami pritvirtinti nešiojamąjį lopšį prie vežimėlio rėmo, įstatykite nešiojamąjį lopšį į montavimo jungtis (kaip pavaizduota), kol jos užsifiksuos abiejose vežimėlio pusėse.

25 Norėdami atjungti nešiojamąjį lopšį nuo vežimėlio, paslinkite **A** mygtuką rankenos viršuje, tuo pat metu spausdami **B** mygtuką ant rankenos (kaip pavaizduota).

Kelioninės sistemos padėtis

Nuo gimimo iki 13 kg (apytiksliai iki 12 mėnesių). Vienu spustelėjimu galite lengvai transformuoti "SYMBIO" į kelioninį variantą. Šis variantas patogus, kadangi yra labai manevringas, o vaiką įkelti į mašiną ar iškelti iš mašinos galite jo nepažadindami.

26 Automobilinės kėdutės adapterio vidinėje pusėje yra du ženklai, nurodantys tinkamą automobilinės kėdutės įstatymo į adapterį kryptį. Automobilinė kėdutė bus tvirtai įstatyta į adapterį tiktai viena kryptimi. Prašome žiūrėti laikiklio vidinėje pusėje esančius ženklus, kad tinkamai sumontuotumėte automobilinę kėdutę.

27 Norėdami pritvirtinti adapterį, tvirtinkite adapterį ant montavimo jungčių (kaip pavaizduota), kol jos užsifiksuos savo vietose abiejose vežimėlio pusėse. Adapterį galima uždėti ant vežimėlio bet kuria kryptimi.

28 - **29** Pritvirtinkite automobilinę kėdutę laikiklyje, kaip pavaizduota. Automobilinė kėdutė bus užfiksuota adapteryje tiktai viena kryptimi. Prašome dar kartą patikrinti, ar automobilinė kėdutė yra tvirtai užfiksuota adapteryje. Tai galite atlikti automobilinę kėdutę patraukdami aukštyn.

30 Norėdami atjungti automobilinę kėdutę nuo adapterio, paspauskite atjungimo rankeną automobilinės kėdutės galinėje pusėje ir patraukite automobilinę kėdutę aukštyn (kaip pavaizduota).

31 - **32** Norėdami atjungti adapterį nuo vežimėlio, paspauskite atjungimo rankenas laikiklio šonuose ir patraukite aukštyn.

Sėdima vežimėlio padėtis

"SYMBIO" sėdynė yra tinkama nuo 6 mėnesių iki 15 kg (apytiksliai 3 metų).

33 Norėdami pritvirtinti sėdynę, uždėkite sėdynės montavimo jungtis kaip pavaizduota, kol jos užsifiksuos

abiejose vežimėlio pusėse. Sėdynę galima montuoti ant vežimėlio abiem kryptimis: sėdynė priekiu į vežimėlį arba sėdynė atgal į vežimėlį.

34 Norėdami pritvirtinti priekinį apsauginį lanką, įstatykite į angas abiejose sėdynės pusėse (kaip pavaizduota).

35 Norėdami atjungti, paspauskite mygtukus ir atitraukite priekinį apsauginį lanką nuo sėdynės.

36 Norėdami pritvirtinti gaubtą, įstatykite gaubto montavimo jungtis tarp įrantų abiejose vežimėlio rėmo pusėse (kaip pavaizduota).

37 Pritvirtinkite gaubto spaustelius prie sėdynės viršaus (kaip pavaizduota).

38 - **39** Norėdami nuleisti atlošą, patraukite aukštyn rankeną ties sėdynės viršumi (kaip pavaizduota) ir nuleiskite atlošą.

40 Norėdami pakelti sėdynės atlošą, patraukite aukštyn rankeną ties sėdynės viršumi.

41 Norėdami atjungti sėdynę nuo rėmo, suspauskite atjungimo rankenas abiejose sėdynės pusėse ir atkelkite ją nuo vežimėlio rėmo.

Apsaugoti jūsų vaiką

42 Paspauskite mygtuką, kad atrakintumėte diržus.

43 Atjunkite sagtis nuo apatinio diržo.

44 Norėdami užrakinti, įstatykite sagtis į apatinio diržo sagtį.

45 Slankiais reguliatoriais sureguliuokite diržus, kad būtų labiau arba mažiau prigludę.

Diržų aukščio reguliavimas

46 Atjunkite 2 spaustelius ties sėdynės apmauto viršumi.

47 Ištraukite diržo juostas iš metalinės sąvaržos. Pakartokite kitoje pusėje.

48 Praveskite diržo juostas iki sėdynės apmauto viršaus.

49 Prakiškite diržo juostas ties jūsų vaikui tinkama aukščio padėtimi. Įsitikinkite, ar abi diržo juostos yra prakištos ir sujungtos ties atitinkamomis aukščio padėtimis.

50 Vėl sujunkite diržo juostas su metalinėmis sąvaržomis.

51 Vėl sujunkite sėdynės apmauto viršų 2 spausteliais (kaip pavaizduota).

Perkeliamos rankenos naudojimas

Rankeną perkelti galima viena ranka per sekundę. Tokiu būdu pakeičiate vežimėlio konfigūraciją, o vaiką galite vežti atgręžę į save arba važiavimo kryptimi.

• Priekiniai šarnyriniai ratukai pagerina manevringumą.
• Pneumatinės padangos priekyje užtikrina komfortabilų važiavimą lauke, pvz. išėjus pasivaikščioti į parką ar mišką.

52 Norėdami pakeisti rankenos padėtį, paspauskite rankenos atjungimo mygtuką ir palenkite rankeną vežimėlio priekio arba galinės pusės link, atsižvelgdami į norimą kryptį.

53 - **54** Perkeliama rankena su sumontuota sėdyne vaikščiojančiam mažyliui

Krepšio kūdikio daiktams naudojimas

55 Krepšys kūdikio daiktams. Ant galinės pusės sėdynės vaikščiojančiam mažyliui yra pritvirtinti 3 kabliai krepšiui su kūdikio daiktais (svorio apribojimas - 2 kg).

56 Užkabinkite krepšio kilpeles ant metalinių sąvaržų kaip pavaizduota.

Kojų užkloto naudojimas

57 Atkabinkite diržą.

58 Atkabinkite kilpeles nuo metalinių sąvaržų.

59 Paklokite kojų užklotą sėdynėje ir praverkite apatinį diržą pro kojų užklotą.

60 Praverkite diržų juostas pro angas ties juosmeniu, kaip pavaizduota.

61 Vėl pritvirtinkite diržų juostas ties norimu lygmeniu.

62 Užlenkite atlanką virš sėdynės (kaip pavaizduota).

63 Užtraukite užtrauktuką aplink kojų užklotą (kaip pavaizduota).

Vaikščiojančio vaiko sėdynės apsauga nuo lietaus

64 Uždėkite apsaugą nuo lietaus kaip pavaizduota. Prispauskite apsaugos nuo lietaus spaustelius prie jungimo vietų gaubto viduje (kaip pavaizduota).

65 - **66** Užtraukite užtrauktuką apsaugos nuo lietaus galinėje pusėje (kaip pavaizduota). Norėdami naudoti apsaugą nuo lietaus kartu su krepšiu, turėsite atjungti apsaugos nuo lietaus spaustukus panelio šonuose, kad galėtumėte pritvirtinti krepšį daiktams prie sėdynės galinės pusės. Atjungę spaustelius ir pritvirtinę krepšį daiktams, galite užtraukti užtrauktuką sėdynės galinėje pusėje.

Automobilinės kėdutės apsaugos nuo lietaus naudojimas

67 Uždėkite apsaugą nuo lietaus ant automobilinės kėdutės (kaip pavaizduota). Visuomet nuimkite apsaugą nuo lietaus prieš dėdami į mašiną.

Sėdynės apmauto nuėmimas ketinant plauti

68 Atjunkite 2 spaustelius ties sėdynės viršumi.

69 Ištraukite diržo juostas iš metalinių sąvaržų.

70 Atjunkite spaustelius abiejose vežimėlio sėdynės apmauto pusėse.

71 Ištraukite diržų juostas pro angas sėdynės apmauto šonuose.

72 Atjunkite 2 spaustelius ties atrama kojoms.

73 Išverkite apatinio diržo juostą pro apmautą.

74 Sėdynės apmautą jau galima plauti.

Norėdami išvalyti **NUIMAMĄ SĖDYNĖS PAMUŠALĄ**, plaukite jį rankomis.

PANAUDOJĘ VEŽIMĖLĮ paplūdimyje, nuo jo ratų nuvalykite smėlį ir druską.

RETKARČIAIS PATIKRINKITE, ar vežimėlyje nėra atsisukusių varžtų, medžiagos įplyšimų, prairusių siūlių. Jei reikia, pakeiskite ar pataisykite netinkamas dalis.

NENAUDOKITE VEŽIMĖLIO, jei jis pažeistas ar sulūžęs.

VEŽIMĖLIO RĖMĄ VALYKITE tik ūkiniu muilu ar valymo priemone su šiltu vandeniu. **NENAUDOKITE BALIKLIO, SPIRITO AR KITŲ VALIKLIŲ**. Leiskite išdžiūti.

Apsaugą nuo lietaus valykite rankomis. **NEBALINTI**.
Norėdami valyti krepšį kūdikio daiktams, šluostykite jį drėgno audinio skiaute. **NEBALINTI**.
Norėdami valyti apklotą kojoms, išplaukite į rankomis ir pakabinkite džiūti. **NEBALINTI**.
PER STIPRUS SAULĖS POVEIKIS gali paskatinti priešlaikinį vežimėlio plastiko ir medžiagos susidėvėjimą.

PADANGŲ PŪTIMAS



• Pripūskite galines padangas iki maksimalaus 28 PSI slėgio. Padangos yra su kamerų ventiliais ir jas galima pripūsti naudojant rankinę pompą. Galinių ratų ventiliai yra patogiai prieinami pro vidinę rato pusę (kaip pavaizduota). NENAUDOKITE pompos su slėgiu.

• Jeigu kamera yra pradurta, remontuokite ją, kaip remontuotumėte dviračio kamerą, arba atiduokite remontuoti į dviračių remonto dirbtuves.

• Visuomet išleiskite orą iš padangų, kai vežatės "SYMBIO" vežimėlį lėktuvu, nes dėl slėgio skirtumų padangos gali sprogti.

• Matmenys:
270mm X 47mm wide x 203mm ratlankis
Slėgis: 28psi maks.

- **A** Pārsegs
- **B** Ķermeņa balsts
- **C** Jostu pārsegi
- **D** Bufera stienis
- **E** Jostas
- **F** Kājstarpes polsteris
- **G** Sēdekļa polsteris
- **J** Priekšējie riteņi
- **K** Grozs
- **L** Pakaļējie riteņi
- **M** Bremze
- **N** Roktura atbrīvošanas svira
- **O** Rāmja atbrīvošanas svira
- **P** Auto krēsla adapteris
- **Q** Pārnēsājamā gultiņa

{Papildu aksesuāru atslēga}

- **R** Bērna soma
- **S** Apavu uzmava
- **T** Bērna sēdekļa lietussargs

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos uzziņai nākotnē. Šo norādījumu neievērošana var apdraudēt jūsu bērna drošību.

BRĪDINĀJUMS: Var būt bīstami atstāt bērnu bez pieskatīšanas.
Bērnam jābūt piestiprinātam visu laiku un nekad nedrīkst būt atstāts bez pieskatīšanas.
Regulēšanas laikā bērns nedrīkst atrasties kustīgo daļu tuvumā.
Šo ierīci var sabojāt vai salauzt, ja tā tiek pārslogota, nepareizi salocīta, kā arī tiek lietoti neapstiprināti piederumi.
Nekariniet iepirkuma somas uz roktura vai nepārvadājiet iepirkumu somas uz bērnu autokrēsla, izņemot Graco apstiprinātajā paliktnī. Maksimālais svars 5 kg. NEDRĪKST NOVIETOT UZ PĒDU PALIKTŅA.
Var nebūt droši lietot piederumus, piem., bērnu sēdekļus, somu āķus, lietussargus u.c., ko Graco® nav apstiprinājis.
Ņemiet vērā atklātas uguns risku un citu stipra karstuma avotus, kā piemēram, elektriskās krāsnis, gāzes pavardus utt. saliekamās gultiņas tuvumā.
Šī ierīce ir paredzēta tikai vienam bērnam.
Šo bērnu autokrēsla izmantošana bērnam, kas sver vairāk nekā 15 kg, radīs šim autokrēslam pārmērīgu nolietošanos un slodzi. .
Šī ierīce ir paredzēta tikai vienam bērnam.
Ar pārnēsājamo gultiņu no dzimšanas līdz 9 kg; ar Logico S auto krēslu no dzimšanas līdz 13 kg; ar bērnu sēdekli no 6 mēnešiem līdz 15 kg.
BRĪDINĀJUMS: Priekšējā sēdekļa vienība nav piemērota bērniem līdz 6 mēnešu vecumam.
Lietojiet šo bērnu autokrēslu tikai ar Graco® Group 0+.
Lietojiet šo saliekamo bērnu ratiņu rāmi tikai kopā ar SYMBIO bērnu sēdekli, SYMBIO GO pārnēsājamo gultiņu un SYMBIO DRIVE pārnēsājamo gultiņu.
BRĪDINĀJUMS: Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visas noslēdzošās iekārtas ir pareizi uzstādītas.
UZMANĪBU: Nelietojiet papildu matračus, izņemot komplektā iekļauto matraci.
BRĪDINĀJUMS: Šis produkts nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet slēdzeni tiklīdz jūsu bērns spēj sēdēt patstāvīgi.
BRĪDINĀJUMS: Vienmēr lietojiet kājstarpes siksnu kombinācijā ar vidukļa jostu.
BRĪDINĀJUMS: Jebkurš smagums, kas piestiprināts pie rokturiem, ietekmē bērnu ratiņu/autokrēsla stabilitāti.

BRĪDINĀJUMS: Regulāri ieziediet visas kustīgās daļas nedaudz ar vieglu vispārējas lietošanas mašīneļļu, pārliecinoties, ka eļļa iekļūst starp sastāvdaļām, kur tās kustas viena pret otru lietošanas laikā.
Pārbaudiet dažādas drošības iekārtas un lietojiet tās pareizi.
Pārliecinieties, ka jūsu bērns nav tuvumā salocītai atsevišķi stāvošai vienībai, tā, lai tā nenokristu un nesavainotu jūsu bērnu.
Bērnu autokrēsliem jāveic apkope, ja tie ilgāku laiku netiek lietoti.
Ja jūsu bērnu autokrēslu lieto kāds, kas ar tiem nav pazīstams, piem., vecvecāki, vienmēr parādiet, kā tie darbojas.
Nelietojiet PVH lietus nolaižamo jumtu iekštelpās, karstā telpā vai tuvu tiešam siltuma avotam – bērns var pārkarst.
Neizmantojiet lietussargu saliekamajos bērnu ratiņos, pārnēsājamā gultiņā vai auto krēslā, ja tie nav aprīkoti ar pārsegu.
Lūdzu pilnīgi noņemiet lietus pārvalku pirms bērnu autokrēsla salocīšanas.
Neļaujiet bērnu autokrēslam atrasties tuvumā ejošiem ceļa satiksmes līdzekļiem vai vilcieniem, pat ja tas ir uz bremzēm, jo vilkme no satiksmes līdzekļa vai vilciena var izkustināt brīvi stāvošu bērnu autokrēslu.
Izvairieties no žņaugšanas. NEDRĪKST atstāt vaļēji karājošas saites no bērnu autokrēsla vai novietot priekšmetus ar saitēm uz bērna.
Lai novērstu kritienus, vienmēr palīdziet bērnam iekāpt un izkāpt no sēdekļa.
Pārliecinieties, ka roktura pozīcijas maiņa neradīs ievainojumus kādai ķermeņa daļai.
Mainot roktura pozīciju, uzmanieties un neieveriet mehānismā bērna rokas un plaukstas.
Regulējot saliekamos bērnu ratiņus, vienmēr pārliecinieties, ka jūsu bērna ķermeņa daļas neatrodas kustīgo detaļu ceļā.
Pirms mainīt auto krēsla, pārnēsājamās gultiņas vai bērna sēdekļa virzienu saliekamo bērnu ratiņu rāmī, izņemiet no tiem bērnu.
Vienmēr izņemiet auto krēslu no adaptera pirms adaptera izņemšanas no saliekamo bērnu ratiņu rāmja.
Nenesiet saliekamo bērnu ratiņa rāmi augšup pa kāpnēm ar bērnu sēdeklī, pārnēsājamajā gultiņā vai auto krēslā.

Salikšana

1 - **3** Saspiediet roktura atbrīvošanas sviru un velciet augšup, lai to pagrieztu, līdz tā fiksējas norādītajā stāvoklī.

4 Pievienojiet priekšējos riteņus, līdz tie nofiksējas ar klikšķi.

5 Pievienojiet aizmugurējos riteņus, līdz tie nofiksējas ar klikšķi.

6 Salikts rāmis.

Salocīt bērnu autokrēslu

7 Saspiediet roktura atbrīvošana sviru un pagrieziet rokturi uz priekšu un lejup, kā parādīts attēlā.

8 Lai salocītu, nospiediet pogu Nr.1 uz leju un pavelciet augšup sviru Nr.2, vienlaikus paceļot rāmi.

9 Nolaidiet rāmi ar paceltu rokturi.

10 - **11** Novietojiet rokturi zem glabāšanas slēdzenes un piestipriniet savienotājam, kā parādīts attēlā.

Atvērt bērnu autokrēslu

12 - **13** Saspiediet roktura atbrīvošana sviru un pagrieziet rokturi, kā parādīts attēlā

14 - **15** Strauji velciet augšup rokturi saliekamo bērnu ratiņu rāmja fiksēšanai

Jūsu saliekamo bērnu ratiņu lietošana

16 - **17** Grozāmie riteņi - velciet augšup, lai nofiksētu; spiediet lejup, lai atbrīvotu. Lietojot rokturi apvērstā stāvoklī, grozāmie riteņi jānofiksē labākai manevrētspējai.

18 Lai noņemtu priekšējos riteņus, nospiediet pogu, kā parādīts attēlā.

19 Lai noņemtu aizmugurējos riteņus, nospiediet pogu, kā parādīts attēlā.

20 Lai saslēgtu bremzes, velciet rokturi uz aizmuguri.

21 Lai atbrīvotu bremzes, nospiediet pogu rokturī uz priekšu.

Ratiņu stāvoklis ("Symbio Go" pārnēsājamā gultiņa, papildizvēle)

No dzimšanas līdz 9 kg (apmēram 10 mēnešiem) jūs varat vienkārši ar vienu klikšķi pārvērst Symbio par ratiņiem, kas ir labākā pozīcija jūsu bērna aizsardzībai, kad viņš guļ.

22 Lai piestiprinātu pārnēsājamo gultiņu pie saliekamo bērnu ratiņu rāmja, novietojiet pārnēsājamo gultiņu uz stiprinājumiem abās saliekamo bērnu ratiņu pusēs un nofiksējiet tos, kā parādīts attēlā.

23 Lai izņemtu, saspiediet rokturi pārnēsājamās gultiņas aizmugurē un velciet nost no saliekamo bērnu ratiņu rāmja.

Ratiņu stāvoklis ("Symbio Drive" pārnēsājamā gultiņa, papildizvēle)

24 Lai piestiprinātu pārnēsājamo gultiņu pie saliekamo bērnu ratiņu rāmja, novietojiet pārnēsājamo gultiņu uz stiprinājumiem abās saliekamo bērnu ratiņu pusēs un nofiksējiet tos, kā parādīts attēlā

25 Lai izņemtu pārnēsājamo gultiņu no saliekamo bērnu ratiņu rāmja, bīdiet pogu **A** roktura augšdaļā, vienlaikus spiežot pogu **B** roktura apakšdaļā, kā parādīts attēlā.

Ceļošanas sistēmas stāvoklis

No dzimšanas līdz 13 kg (apmēram 12 mēneši) jūs ar vienu klikšķi varat SYMBIO pārvērst par ceļošanas sistēmu. Tas ir ļoti ērts risinājums, jo ir ļoti manevrētspējīgs, un jūs varat to ielikt un izņemt no automašīnas, nemodinot bērnu.

26 Auto krēsla adaptera iekšienē ir divas etiķetes, kas norāda pareizo virzienu, kādā auto krēsls jānovieto adapterī. Auto krēsls droši iegūļ adapterī tikai vienā virzienā. Lūdzu, iepazīstieties ar etiķetēm skavas iekšpusē, lai pareizi uzstādītu auto krēslu

27 Lai pievienotu adapteri, novietojiet adapteri uz stiprinājumiem abās saliekamo bērnu ratiņu pusēs un nofiksējiet to, kā parādīts attēlā. Adapteri var ielikt saliekamajos bērnu ratiņos abos virzienos.

28 - **29** Ievietojiet auto krēslu skavā, kā parādīts attēlā. Auto krēslu var nofiksēt adapterī tikai vienā virzienā. Lūdzu, divreiz pārbaudiet, ka jūsu auto krēsls ir droši fiksēts adapterī, pavelkot auto krēslu augšup.

30 Lai izņemtu auto krēslu no adaptera, saspiediet atbrīvošanas rokturi auto krēsla aizmugurē un velciet auto krēslu augšup, kā parādīts attēlā

31 - **32** Lai izņemtu adapteri no saliekamajiem bērnu ratiņiem, saspiediet atbrīvošanas rokturus skavas sānos un velciet to augšup.

Saliekamo bērnu ratiņu stāvoklis

SYMBIO sēdeklis ir piemērots bērniem no 6 mēnešiem līdz 15 kg (apmēram 3 gadiem).

33 Lai pievienotu sēdekli, novietojiet sēdekli uz stiprinājumiem abās saliekamo bērnu ratiņu pusēs un nofiksējiet to, kā parādīts attēlā. Sēdekli var ievietot saliekamajos bērnu ratiņos abos virzienos: ar seju pret ratiņu priekšu vai ar seju pret ratiņu aizmuguri.

34 Lai pievienotu bufera stieni, iespiediet to caurumos abās sēdekļa pusēs, kā parādīts attēlā.

35 Lai to izņemtu, nospiediet pogas un velciet bufera stieni projām no saliekamajiem bērnu ratiņiem.

36 Lai pievienotu pārsegu, novietojiet pārsega stiprinājumus starp robiem abās saliekamo bērnu ratiņu pusēs, kā parādīts attēlā.

37 Piestipriniet pārsega spiedpogas sēdekļa augšdaļai, kā parādīts attēlā.

38 - **39** Lai atgāztu sēdekli, pavelciet rokturi sēdekļa augšdaļā un nolaidiet sēdekli, kā parādīts attēlā

40 Lai sēdekli atkal paceltu, pavelciet rokturi sēdekļa augšdaļā.

41 Lai izņemtu sēdekli no rāmja, saspiediet atbrīvošanas rokturus sēdekļa sānos un velciet sēdekli nost no saliekamo bērnu ratiņu rāmja.

Nodrošināt jūsu bērnu

42 Nospiediet pogu, lai atbrīvotu jostas.

43 Izvelciet sprādzes no kājstarpes siksnas.

44 Fiksēšanai ievietojiet sprādzes kājstarpes siksnas sprādzē.

45 Izmantojiet slīdošos regulētājus, lai padarītu jostas ciešākas vai vaļīgākas.

Jostu augstuma regulēšana

46 Attaisiet 2 spiedpogas sēdekļa polstera augšā.

47 Izvelciet jostu siksnas no metāla skavas. Izdariet to pašu otrā pusē.

48 Izvelciet jostu siksnas cauri līdz sēdekļa polstera priekšdaļai.

49 Ielieciet jostu siksnas jūsu bērnam atbilstošajā augstuma pozīcijā. Pārliecinieties, ka abas jostu siksnas ir ievietotas un pievienotas pareizajām augstuma pozīcijām

50 Ievietojiet jostu siksnas metāla skavās.

51 Pievienojiet sēdekļa polstera augšdaļu ar 2 spiedpogām, kā parādīts attēlā.

Abpusējā roktura lietošana

Jūs varat acumirklī ar vienu roku mainīt roktura stāvokli. Pateicoties šai maināmajai saliekamo bērnu ratiņu konfigurācijai, jūsu bērns var atrasties jums priekšā un jūs varat sazināties ar viņu, vai arī bērns var atrasties ar seju uz priekšu un redzēt to pašu, ko jūs

• Grozāmie riteņi priekšā uzlabo manevrētspēju
• Pneimatiskās riepas priekšā nodrošina lielāku komfortu brīvā dabā, piemēram, parkā vai mežā.

52 Lai mainītu roktura pozīciju, saspiediet roktura atbrīvošanas sviru un pagrieziet to uz saliekamo bērnu ratiņu priekšu vai aizmuguri atkarībā no tā, kuru pozīciju vēlaties.

53 - **54** Abpusējais rokturis ar ievietotu bērna sēdekli.

Bērna somas lietošana

55 Bērna soma - bērna sēdekļa aizmugurē ir 3 āķi bērna somas pievienošanai (svara limits ir 2 kg).

56 Pievienojiet bērna somas siksnas metāla skavām, kā parādīts attēlā.

Kāju pārsega lietošana

57 Atsprādzējiet jostas.

58 Atāķējiet siksnas no metāla skavām.

59 Nolieciet kāju pārsegu uz sēdekļa un izvelciet kājstarpes siksnas cauri kāju pārsegam.

60 Izvelciet jostu siksnas caur vidukļa atverēm, kā parādīts attēlā.

61 Pievienojiet jostu siksnas vēlamajā līmenī.

62 Uzvelciet sēdekļa augšdaļai atlokus, kā parādīts attēlā.

63 Aiztaisiet rāvējslēdzēju apkārt kāju pārsegam, kā parādīts attēlā.

Bērna sēdekļa lietussargs

64 Novietojiet lietussargu virs saliekamajiem bērnu ratiņiem, kā parādīts attēlā. Pievienojiet spiedpogas lietussarga iekšpusē pie pārsega stiprinājumiem, kā parādīts attēlā.

65 - **66** Aiztaisiet rāvējslēdzēju lietussarga aizmugurē, kā parādīts attēlā. Lai izmantotu lietussargu ar pievienotu bērna somu, jums jāattaisa lietussarga spiedpogas paneļa sānā, lai pievienotu bērna somu sēdekļa aizmugurei.
Kad spiedpogas ir attaisītas un bērna soma pievienota, jūs varat aiztaisīt rāvējslēdzēju sēdekļa aizmugurē.

Auto krēsla lietussarga lietošana

67 Novietojiet lietussargu pāri auto krēslam, kā parādīts attēlā. Pirms ievietošanas automašīnā vienmēr noņemiet lietussargu.

Sēdekļa polstera izņemšanai mazgāšanai

68 Attaisiet 2 spiedpogas sēdekļa augšā.

69 Izņemiet jostu siksnas no metāla skavām.

70 Attaisiet spiedpogas abās saliekamo bērnu ratiņu sēdekļa polstera pusēs.

71 Izvelciet vidukļa siksnas caur atverēm sēdekļa polstera sānos.

72 Attaisiet 2 spiedpogas kāju balstā.

73 Izvelciet kājstarpes siksnu cauri polsterim.

74 Sēdekļa polsteri tagad var mazgāt.

NOŅEMAMO SĒDEKĻA PALIKTNI. Lūdzu, mazgājiet sēdekļa polsteri ar rokām.

IZMANTOJOT SAVU BĒRNU AUTOKRĒSLU pludmalē, pēc lietošanas pilnīgi iztīriet autokrēslu, lai novāktu smiltis un sāli no riteņu mezgliem.

LAIKU PA LAIKAM PĀRBAUDIET SAVU BĒRNU AUTOKRĒSLU, vai nav vaļīgas skrūves, izdilušas daļas, saplēsts materiāls vai šuves. Aizvietojiet vai salabojiet daļas, kur vajadzīgs.

PĀRTRAUCIET LIETOT JŪSU BĒRNU AUTOKRĒSLU, ja tas ir bojāts vai salauzts.
LAI NOTĪRĪTU BĒRNU AUTOKRĒSLA RĀMI, izmantojiet tikai mājsaimniecības ziepes vai mazgāšanas līdzekļus un siltu ūdeni. **NELIETOJIET BALINĀTĀJU, SPIRTU VAI ABRAZĪVOS TĪRĪTĀJUS**. Pirms glabāšanas ļaujiet nožūt.

Lietussargs jāmazgā ar rokām. **NELIETOJIET BALINĀTĀJUS**.
Bērna somu tīriet ar mitru lupatiņu. **NELIETOJIET BALINĀTĀJUS**.
Kāju pārsegu mazgājiet ar rokām un žāvējiet izkarinot. **NELIETOJIET BALINĀTĀJUS**.
PĀRMĒRĪGA ATRAŠANĀS SAULĒ var izraisīt bērnu autokrēsla plastmasas daļu un auduma priekšlaicīgu balēšanu.

RIEPU PIEPUMPĒŠANA



• Maksimālais spiediens aizmugurējās riepās ir 28 PSI. Riepām ir ventilis un tās var piepumpēt ar rokas sūkni. Aizmugurējo riepu ventiļi ir ērti pieejami no riteņu iekšpuses, kā parādīts attēlā NEIZMANTOJIET augstspiediena sūkni.

• Ja riepas kamerā ir caurums, aizlīmējiet to līdzīgi kā velosipēda riepas kameru vai aiznesiet labošanai uz velosipēdu darbnīcu.

• Pārvadājot SYMBIO lidmašīnā, vienmēr izlaidiet gaisu no riepām, jo riepas var pārsprāgt spiediena atšķirību dēļ.

• Izmēri:
270 mm x 47 mm platums x 203 mm mala.
Spiediens: ne vairāk kā 28 PSI

A — غطاء العربة

B — مسند الجسم

C — أغطية مشد الأمان

D — واقي الصدمات

E — مشد الأمان

F — وسادة التفريج بين الرِجلين

G — حشوة المقعد

J — العجلات الأمامية

K — السلة

L — العجلات الخلفية

M — المكبح

N — أداة تحرير المَسكة

O — أداة تحرير الهيكل

P — حاضنة مقعد السيارة الطفلي

Q — المهد النقال

{مفتاح المتممات الاختيارية}

R — حقيبة الطفل

S — قفاز القدمين

T — الستارة المطرية لمجلس الطفل

تحذير: احرصي على تزليق الأجزاء المتحركة بشكل دوري منتظم باستخدام زيت تزليق ميكانيكي خفيف لكافة ﻷغراض وتأكدي من أن الزيت يتخلل بين الأجزاء عندما تتحرك

اقرئي هذه التعليمات بعنايةٍ قبل الاستخدام واحتفظي بها لترجعي إليها مستقبلاً. فقد تتأثر سلامة طفلك إن لم تتبعي هذه التعليمات.

تحذير: من الخطر ترك طفلك دون مراقبة
يجب التحجيز على طفلك جيداً في جميع الأوقات وعدم ترك الطفل دون رقابة
يجب استبعاد أي أشياء متحركة من ملابس الطفل أثناء عملية وضعه في العربة
قد تؤدي زيادة الحمل أو طي العربة بشكل غير سليم أو استخدام أجزاء إضافية غير مصرح بها إلى إتلاف العربة أو كسرها
لا تعلقي أكياس المشتريات على المقابض أو تضعيها في عربة الطفل إلا في صينية المشتريات جراكو المخصصة لذلك. أقصى حمل هو 5 كيلو جرام. ممنوع التحميل على مسند القدم.
قد يكون استخدام بعض الكماليات – غير تلك المعتمدة من جراكو – غير آمن مثل مقاعدالأطفال وخطافات الحقائب وغطاء المطر وغيرها.
احذري خطر النار المباشرة وغيرها من مصادر الحرارة القوية مثل نار الشواية الكهربية وفرن الغاز وغيرها بالقرب من سلة حمل الطفل.
هذه العربة مخصصة لطفل واحد فقط.
استخدام هذا العربة لطفل يزن أكثر من 15 كيلو جرام سوف يؤدي إلى زيادة الحمل عليها وانتهاء عمرها الافتراضي بسرعة.
هذه العربة مخصصة لطفل واحد فقط.
مع المهد النقال من الولادة حتى يبلغ الطفل وزن 9 كغ. ومع مقعد السيارة الطفلي Logico S من الولادة حتى يبلغ وزنه 13 كغ. ومع مجلس الطفل من عمر 6 أشهر حتى يبلغ وزنه 15 كغ.
تحذير: عربة الطفل ذات المقعد الأمامي لا تناسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.
استخدم عربة الطفل هذه فقط مع مجموعة جراكو +0
لا استخدمي هيكل عربة الطفل هذا إلا مع مجلس الطفل Symbio، والمهد النقال Symbio Go، والمهد النقال Symbio Drive.
تحذير: تأكدي من أن كافة أجزاء الإقفال مثبتة بشكل سليم قبل الاستخدام
تحذير: لا تضيفي فرشةً أخرى إلى تلك المقدَمة
تحذير: هذا المنتج لا يصلح للجري أو التزحلق
تحذير: استخدمي طاقم الحجز بمجرد أن يصبح طفلك قادر على الجلوس دون مساعدة.
تحذير: استخدمي دوماً الشريط ذو الشعبتين مع حزام الوسط.
تحذير: أي حمل يتصل بالمقبض يؤثر على ثبات واستقرار العربة/ عربة الطفل.

التركيب

3 - 1 اضغطي على أداة تحرير المَسكة وشدي هذه للأعلى وأديريها إلى أن تستقرَ في مكانها تماماً كما هو مبين

4 ضعي الدولابين الأماميين كلاً في مكانه حتى تسمعي صوتَ استقراره في المكان

5 ضعي الدولابين الخلفيين كلاً في مكانه حتى تسمعي صوتَ استقراره في المكان

6 الهيكل مركباً

طي عربة الطفل

7 اضغطي على أداة تحرير المَسكة وأديري هذه للأمام والأسفل كما هو مبين

8 لطيِّ العربة، اضغطي على الزر 1 وارفعي العتلة 2 وأنت تشدين الهيكلَ للأعلى

9 ضعِي الهيكلَ على الأرض والمَسكةُ للأعلى

10 - 11 ضعي يداً تحت مزلاج المخزن وصِليه بالموصِّل كما هو مبين

فتح عربة الطفل

12 - 13 اضغطي على أداة تحرير المَسكة وأديري هذه إلى الوضع المبين

14 - 15 شدي المَسكةَ للأعلى بسرعة ليستقرَ هيكل العربة في مكانه تماماً.

استخدام عربة طفلك

16 - 17 العجلات المتراوحة – شدي العجلةَ للأعلى لتستقرَ في مكانها. واضغطي للأسفل لتحريرها. ولدى استخدام المَسكة في الوضع المعكوس يجب تثبيت العجلات المتراوحة لتسهيل المناورة

18 لفك العجلتين الأماميتين، اضغطي على الزر كما هو مبين

19 لفك العجلتين الخلفيتين، اضغطي على الزر كما هو مبين

20 ولتثبيت المكابح، شدي المَسكةَ للخلف

21 ولتحريرهما، اضغطي على الزر بيد وأديري المَسكةَ للأمام بالأخرى

المهد النقال على عربة أطفال (Pram Position Symbio Go Carrycot، خياري)

من الولادة حتى وزن 9 كغ (عمر 10 أشهر تقريباً)، وبطقةٍ واحدة، يمكنك بسهولة تحويل عربة Symbio إلى مهدٍ نقال لطفلك، وهو الوضع الأمثل لحمايته وهو نائم.

22 لتركيب المهد النقال على هيكل العربة، ضعي المهد على مسنديه كما هو مبين إلى أن يستقرَ في مكانه تماماً على جانبيْ العربة

23 ولرفعه، اضغطي على المَسكة خلف المهد وشدي هيكل العربة للخارج

المهد النقال على عربة أطفال (Pram Position Symbio Go Carrycot، خياري)

24 لتركيب المهد النقال على هيكل العربة، ضعي المهد على مسنديه كما هو مبين إلى أن يستقرَ في مكانه تماماً على جانبيْ العربة

25 لرفع المهد النقال من عربة الأطفال، ازلجي الزر A أعلى المَسكة مع دفع الزر B أسفلها للداخل كما هو مبين.

ترتيبة السفر

من الولادة حتى وزن 13 كغ (عمر 12 شهراً)، يمكنك بطقةٍ واحدة تحويل عربة SYMBIO إلى ترتيبة سفر.

وهو حلٌ مناسب جداً لأنه طيع الحركة كثيراً ويمكنك إدخاله في السيارة وإخراجه منها دون إيقاظ طفلك

26 توجد علامتان على حاضنة مقعد السيارة الطفلي من الداخل تحددان الاتجاه الصحيح لتركيب المقعد في حاضنته.

لا ينزل مقعد السيارة الطفلي في حاضنته بأمان إلا في اتجاهٍ واحد. يرجى الالتفات إلى العلامتين على المسند من الداخل لتركيب مقعد السيارة الطفلي بشكلٍ صحيح.

27 لتركيب الحاضنة، ضعيها على المسندين كما هو مبين إلى أن تستقرَ في مكانها تماماً على جانبي العربة. يمكن وضع الحاضنة على عربة الطفل في أيٍ من الاتجاهين.

28 - 29 اشبكي مقعد السيارة الطفلي في المسند كما هو مبين. ليس هناك سوى سبيلٍ واحد يمكن أن يستقرَ به مقعد السيارة الطفلي في حاضنته. يرجى التأكد أكثر من مرة من أن مقعد السيارة الطفلي مثبت في حاضنته بإحكام وذلك بشده للأعلى.

30 لإخراج مقعد السيارة الطفلي من حاضنته، اضغطي على أداة تحرير المَسكة خلف المقعد وشدي للأعلى كما هو مبين

31 - 32 لفك الحاضنة عن العربة، اضغطي على أداة تحرير المَسكة على. جانبي المسند وشدي للأعلى.

وضع (الجلوس) في العربة

يناسب مقعد SYMBIO الأطفال من 6 أشهر إلى 15 كغ (عمر 3 سنوات تقريباً).

33 لتثبيت المقعد، ضعيه على المسندين كما هو مبين إلى أن يستقر في مكانه تماماً على جانبي العربة. يمكن وضع المقعد على العربة في أيٍ من الاتجاهين، وواجهته للأمام أو للخلف.

34 ولتثبيت واقي الصدمات، ادفعيه في الثقبين المخصصين له على جانبيْ المقعد كما هو مبين

35 ولفكه، اضغطي على الزرين وشديه بعيداً عن العربة

36 لتثبيت الغطاء، ضعي مسانده بين الثقوب على جانبيْ هيكل العربة كما هو مبين.

37 شدي مثبتات الغطاء ليغطيَ المقعد كما هو مبين.

38 - **39** ولاستخدام وضع الاستلقاء، شدي المَسكة إلى أعلى المقعد، كما هو مبين ثم أنزليها

40 لرفع مسند المقعد، شدي المَسكة إلى أعلى المعقد.

41 لفصل المقعد عن الهيكل، اضغطي على أداة تحرير المَسكة على جانبي المقعد وشدي هيكل العربة للأعلى.

تأمين طفلك

42 اضغطي على الزر لتحرير مشد الأمان.

43 شدي الأبازيم من حزام التفريج بين الرجلين.

44 ولتثبيتها، أدخليها في إبزيم حزام التفريج بين الرجلين.

45 استخدمي منزلِقات الضبط لضبط مشد الأمان، شداً أو إرخاءً.

ضبط ارتفاع مشد الأمان

46 حلي اثنين من مثبتات حشوة المقعد.

47 اسحبي حزاميْ مشد الأمان بعيداً عن المِشبك المعدني، في كلٍ من الجانبين.

48 ادفعي حزاميْ مشد الأمان إلى مقدمة حشوة المقعد.

49 أدخلي حزاميْ مشد الأمان على الارتفاع الصحيح اللازم لطفلك. تأكدي من أن حزاميْ مشد الأمان كليهما داخلان وموصولان كلٌ على الارتفاع الصحيح الموافق.

50 أعيدي تثبيت حزاميْ مشد الأمان بالمشابك المعدنية.

51 أعيدي تثبيت أعلى حشوة المقعد بمثبتين كما هو مبين.

استخدام المَسكة العكوسة

يمكنك عكس وضع المَسكة بلحظةٍ واحدة ويدٍ واحدة.

يغير هذا تكوينَ عربة طفلك لجعله يواجهك ويتفاعل معك، أو يواجه الذي تواجهين.

- العجلتان المتراوحتان الأماميتان أفضل للمناورة.
- الإطار الهوائي للعجلتين الأماميتين أكثر إراحةً للمستخدم خارج البيت، في الحديقة أو الغابة مثلاً.

52 لتغيير اتجاه المَسكة، اضغطي على أداة تحريرها وأديريها لتواجه أو تعاكس العربة كما تريدين.

54 - **53** المَسكة العكوسة وقد رُكِب مقعدُ جلوس الطفل في العربة.

استخدام كيس الطفل

55 كيس الطفل – توجد 3 خطافات خلف مقعد جلوس الطفل لتثبيت الكيس (حد الوزن 2 كغ).

56 شدي الأحزمة من كيس الطفل إلى المشابك المعدنية كما هو مبين.

استخدام دفاية القدمين

57 حلي مشد الأمان.

58 فكي الأحزمة من المشابك المعدنية.

59 ضعي دفاية القدمين في المقعد واسحبي حزام التفريج بين الرجلين عبر هذه الدفاية.

60 اسحبي حزاميْ مشد الأمان عبر فتحتيْ الخصر.

61 أعيدي ربط أحزمة مشد الأمان على المستوى المرغوب.

62 ضعي الحواشي فوق المقعد كما هو مبين.

63 شدي السحاب حول دفاية القدمين كما هو مبين.

الستارة المطرية لمجلس الطفل

64 ضعي الستارة المطرية فوق العربة كما هو مبين. شدي المثبتات على الستارة المطرية إلى داخل مساند غطاء العربة كما هو مبين. شدي السحاب حول الستارة المطرية كما هو مبين.

65 - **66** لاستخدام الستارة المطرية وكيسُ الطفل مربوط، سوف يتعين عليك حل مثبتات الستارة من جانب اللوح لربط كيس الطفل بظهر مجلس الطفل.

بعد حل المثبتات وربط كيس الطفل، يمكنك شد السحاب خلف المجلس.

استخدام الستارة المطرية لمقعد السيارة الطفلي

67 ضعي الستارة المطرية فوق مقعد السيارة الطفلي كما هو مبين. قومي دوماً برفع الستارة المطرية قبل وضع العربة في السيارة.

انزعي حشوة المقعد للغسيل

68 حلي المثبتين أعلى المقعد.

69 فكي أحزمة مشد الأمان من المشابك المعدنية.

70 حلي المثبتات على جانبي حشوة مقعد العربة.

71 اسحبي أحزمة الخصر عبر الشقين على جانبي حشوة المقعد.

72 حلي المثبتين على مسند القدمين.

73 ادفعي حزام التفريج بين الرجلين عبر الحشوة.

74 والآن يمكن غسل حشوة المقعد.

لتنظيف **حشوة المقعد المنفصلة اغسليها باليد.**

بعد استخدام عربة الطفل على الشاطئ تأكدي من تنظيفها جيداً لإزالة الرمل والملح من أجزاء العجلات.

افحصي من وقت لآخر عربة الطفل للتأكد من عدم وجود براغي غير مربوطة بإحكام أو أجزاء بالية أو قطع أو درزة. قومي باستبدال أو إصلاح الأجزاء إذا لزم الأمر.

توقفي عن استخدام عربة الطفل إذا أصابها تلف أو كسر.

لتنظيف إطار عربة الطفل، استخدمي الصابون أو المنظفات المنزلية والماء الدافئ. لا تستعملي منظفات إزالة الألوان أو المنظفات الكحولية أو المنظفات الكاشطة.

لتنظيف الستارة المطرية اغسليها باليد. **لا تبيضي.**

لغسل كيس الطفل، امسحيه بقماشةٍ رطبة. **لا تبيضي.**

لتنظيف دفاية القدمين، اغسليها باليد ودعيها تجف دون عصر.

لا تبيضي.

إن تعرض عربة الطفل للشمس مدة طويلة يؤدي إلى بهتان ألوان البلاستيك وقماش عربة الطفل.

لنفخ العجلات



• انفخي العجلتين الخلفيتين إلى ضغط 28 باوند في الإنش المربع كحد أقصى. العجلات مجهزة ببلف ويمكن نفخها بمنفاخ يدوي. يمكن بسهولة الوصول إلى بلف كلٍ من العجلتين الخلفيتين من داخلهما كما هو مبين. لا تستخدمي منفاخاً مضغوطاً.

• إذا أصيب الإطار الداخلي للعجلة بثقب، أصلحيه كما تصلحين الإطار الداخلي المثقوب لدراجةٍ هوائية أو خذيه إلى محل تصليح الدراجات لإصلاحه.

• قومي دوماً بتنقيس إطارات العجلات عندما تأخذين عربة SYMBIO معك في الطائرة، لأن اختلاف الضغط قد يجعل هذه الإطارات تنفجر.

• الأبعاد:

270مم × 47مم عرضاً × 203مم الحافة الخارجية.

الضغط 28 باوند في الإنش المربع كحد أقصى

- **A** — Platnena kupola
- **B** — Potpora
- **C** — Pokrov pojasa
- **D** — Prednja šipka
- **E** — Pojas
- **F** — Podloga međunožja
- **G** — Podloga sjedalice
- **J** — Prednji kotači
- **K** — Košara
- **L** — Stražnji kotači
- **M** — Kočnica
- **N** — Otponac ručke
- **O** — Otponac okvira
- **P** — Priključak za autosjedalicu
- **Q** — Nosiljka

{Ključ dodatne opreme}

- **R** — Torba
- **S** — Pokrivač za noge
- **T** — Kabanica za sjedalicu

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe i sačuvajte ih za naknadnu upotrebu. Ako ne poštujete ove upute, možete ugroziti sigurnost svojeg djeteta.

UPOZORENJE: Moglo bi biti opasno ostaviti dijete bez nadzora.
Djeca trebaju biti vezana cijelo vrijeme i ne smije ih se ostavljati bez nadzora.
Dijete ne smije imati doticaj s pomičnim dijelovima dok podešavate kolica.
Preopterećivanje, nepropisno rasklapanje i uporaba neodgovarajuće opreme može oštetiti ili potrgati ova kolica.
Ne stavljajte torbe za kupovinu na ručku kolica ili ih ne vozite u samim kolicima osim u prostoru koji je u tu svrhu odredio Graco. Maksimalno predVIđena težina je 5 kg. NIKADA NA OSLONCIMA ZA NOGE.
Moglo bi biti opasno koristiti opremu kao što su dječja sjedalica, kuke za torbe, pokrivači protiv kiše i tome slično osim onih koje je predvidio Graco®.
Imajte na umu rizik od otvorene vatre i drugih izvora velike topline kao što su električni grijalice, plinska vatra itd. u blizini nosiljke.
Ova su kolica predviđena samo za jedno dijete.
Ako rabite ova kolica za dijete teže od 15 kg može doći do izvanrednog habanja i pritiska na ova kolica.
Ova su kolica predviđena samo za jedno dijete.
S nosiljkom za uzrast od rođenja do 9 kg, s autosjedalicom Logico S za uzrast od rođenja do 13 kg, s dječjom sjedalicom za uzrast od 6 mjeseci do 15 kg.
UPOZORENJE: Prednja sjedalica nije pogodna za djecu mlađu od 6 mjeseci.
Rabite ova kolica samo za Graco® grupu 0+.
Kolica koristite isključivo sa sjedalicom SYMBIO, nosiljkom SYMBIO GO i nosiljkom SYMBIO DRIVE.
UPOZORENJE: Osigurajte da su svi sklopivi dijelovi ispravno učvršćeni prije uporabe.
UPOZORENJE: Ne umećite dodatnu podlogu povrh one koja se nalazi u nosiljci.
UPOZORENJE: Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje.
UPOZORENJE: Rabite pojaseve odmah kad vaše dijete počne samostalno sjediti.
UPOZORENJE: Uvijek koristite naramenice u kombinaciji s pojasom oko struka.
UPOZORENJE: Svaki teret koji se stavlja na ručke utječe na stabilnost kolica.

UPOZORENJE: Redovno podmazujte sve pokretne dijelove, štedljivo laganim strojnim uljem, tako da ulje prodre između spojeva koji se međusobno taru tijekom uporabe.
Provjerite različitu sigurnosnu opremu i koristite je pravilno.
Držite svoje dijete podalje od slobodno stojećih sklopljenih kolica da ova ne bi pala na dijete i ozlijedila ga.
Kolica je potrebno servisirati nakon dužeg razdoblja neuporabe.
Ukoliko vaša kolica rabe osobe koje nisu upoznate s njima kao npr. djedovi i bake, uvijek im pokažite kako se njima pravilno rukuje.
Nemojte rabiti PVC kabanicu u zatvorenom prostoru, u vrućoj atmosferi ili blizu izravnog izvora toplice - dijete se može pregrijati.
Ne stavljate kabanicu na kolica, nosiljku ili autosjedalicu koje na sebi nemaju platnenu kupolu.
Molimo vas da kabanicu maknete prije sklapanja kolica.
Nemojte ispuštati iz ruku svoja kolica kad stojite blizu automobila ili vlaka u kretanju, čak i sa spuštenim kočnicama, jer vjetar koji proizvode automobili ili vlak u kretanju mogu pokrenuti samostalno stojeća kolica.
Izbjegnite gušenje. NEMOJTE otpuštati vezice na vašim kolicima dok je dijete privezano u njima.
Da biste izbjegli prevrtanje, djetetu uvijek pomozite kada ustaje iz sjedalice.
Da biste izbjegli ozljede, pazite da su svi dijelovi tijela na sigurnom prilikom prebacivanja ručke.
Pažljivo prebacujte ručku da ne biste priklije štili djetetove ruke ili dlanove u mehanizmu.
Kada namještate kolica, pazite da su djetetovi udovi udaljeni od dijelova koje pomičete.
Dijete izvadite iz autosjedalice, nosiljke ili sjedala svaki puta kada mijenjate položaj ovih proizvoda na okviru kolica.
Autosjedalicu uvijek izvadite iz priključka prije nego što priključak izvadite iz okvira kolica.
Ne nosite kolica uz za okvir uz stube dok je u sjedalu, nosiljci ili sjedalici dijete.

Sastavljanje

1 - **3** Pritisnite otponac ručke i povucite prema gore da biste je prebacili sve dok ne sjedne na mjesto kao što je prikazano na slici.

4 Postavite prednje kotače tako da sjednu na mjesto

5 Postavite stražnje kotače tako da sjednu na mjesto.

6 Sastavljeni okvir.

Sklopiti kolica

7 Stisnite otponac ručke i prebacite ručku prema naprijed kao što je prikazano

8 Za prebacivanje nazad pritisnite gumb 1 dolje i podignite ručku 2 dok istovremeno podižete okvir.

9 Položite okvir s ručkom prema gore.

10 - **11** Postavite ruku na zaponac i prikopčajte spojnik kao što je prikazano.

Otvoriti kolica

12 - **13** Stisnite otponac ručke i postavite ručku u prikazani položaj

14 - **15** Brzo podignite ručku da biste zaključali okvir kolica.

Upotreba kolica

16 - **17** Rotirajući kotači – podignite da biste ih zakočili, pritisnite da biste ih otkočili. Prilikom upotrebe ručke u obrnutom položaju, trebali biste zakočiti kotače u ravnom položaju da biste lakše upravljali kolicima.

18 Da biste skinuli prednje kotače, pritisnite gumb kao što je prikazano.

19 Da biste skinuli stražnje kotače, pritisnite gumb kao što je prikazano.

20 Da biste zakočili kočnicu, povucite ručku prema nazad.

21 Da biste otpustili kočnice, pritisnite gumb i prebacite ručku naprijed.

Položaj kolica (nosiljka Symbio Go, dodatna mogućnost)

U razdoblju od rođenja do težine od 9 kg (otprilike 10 mjeseci) jednim klikom možete Symbio pretvoriti u kolica za novorođenče, odnosno postići optimalan položaj koji će najbolje štititi vaše dijete dok spava.

22 Da biste postavili nosiljku na okvir kolica, namjestite nosiljku na držače kao što je prikazano tako da se zaključaju s obje strane kolica.

23 Da biste je uklonili, pritisnite ručku sa stražnje strane nosiljke i razdvojite okvir od nosiljke.

Položaj kolica (nosiljka Symbio Drive, dodatna mogućnost)

24 Da biste postavili nosiljku na okvir kolica, namjestite nosiljku na držače kao što je prikazano tako da se zaključaju s obje strane kolica.

25 Da biste izvadili nosiljku iz kolica, pomaknite gumb **A** na vrhu ručke dok istovremeno pritišćete gumb **B** na dnu ručke kao što je prikazano.

Položaj putnog sustava

Od rođenja do težine od 13 kg (otprilike 12 mjeseci) možete SYMBIO pretvoriti u putni sustav svega jednim klikom. To je vrlo prikladno rješenje jer je lako za rukovanje, a možete ga unijeti u automobil i izvaditi iz njega, a da ne probudite dijete.

26 Na unutrašnjosti priključka autosjedalice nalaze se dvije naljepnice koje ukazuju na ispravan smjer ugradnje autosjedalice na priključke. Autosjedalica će ispravno sjesti u priključke samo ako je ispravno okrenete. Pogledajte naljepnice s unutarnje strane nosača tako da autosjedalicu postavite ispravno.

27 Da biste spojili priključak, postavite ga na držače kao što je prikazano dok ne sjednu na mjesto s obje strane kolica. Priključak možete postaviti na kolica u bilo kojem smjeru.

28 - **29** Postavite autosjedalicu u nosače kao što je prikazano. Autosjedalica će sjesti u priključak samo ako je ispravno okrenuta. Provjerite je li autosjedalica sigurno sjela u priključak tako da je povučete

30 Da biste izvadili autosjedalicu iz priključka, pritisnite ručku sa stražnje strane autosjedalice i povucite sjedalicu prema gore kao što je prikazano

31 - **32** Da biste skinuli priključak s autosjedalice, pritisnite ručice za otpuštanje s bočnih strana nosača i podignite ih.

Položaj dječjih kolica

Sjedalica SYMBIO prikladna je za djecu od 6 mjeseci do 15 kg (otprilike 3 godine).

33 Da biste učvrstili sjedalicu, postavite je na držače kao što je prikazano dok ne sjedne na mjesto s obje strane kolica. Sjedalicu možete okrenuti u oba smjera, prema naprijed ili prema natrag.

34 Da biste postavili prednju šipku, pritisnite rupe s bočnih strana sjedala kao što je prikazano.

35 Da biste je uklonili, pritisnite gumbe i podignite je.

36 Da biste pričvrstili pokrov, postavite nosače pokrova između ureza na obje strane okvira kolica kao što je prikazano.

37 Pričvrstite kopče pokrova na vrh sjedalice kao što je prikazano.

38 - **39** Da biste je nagnuli, povucite ručku na vrhu sjedala kao što je prikazano i spustite je.

40 Da biste podigli sjedalicu, povucite ručku na vrhu sjedalice prema gore.

41 Da biste sjedalicu uklonili iz okvira, pritisnite ručke za otpuštanje s bočnih strana sjedalice i odignite je iz okvira kolica.

Osigurajte svoje dijete

42 Pritisnite gumb da biste otključali pojas.

43 Povucite kopče s trake između nogu.

44 Za zaključavanje umetnite kopče u kopču na traci između nogu.

45 Pomoću kliznih podešavača prilagodite zategnutost pojaseva.

Podešavanje visine pojaseva

46 Otkopčajte 2 kopče na krajevima podloge sjedalice.

47 Povucite trake pojasa s metalne štipaljke. Ponovite postupak na drugoj strani.

48 Provucite trake pojasa kroz prednji dio presvlake sjedalice.

49 Umetnite trake pojasa u otvor na odgovarajućoj visini za svoje dijete. Pazite da su obje trake provučene i spojene na jednakim visinama.

50 Ponovno zakopčajte trake pojasa metalnim štipaljkama.

51 Zakopčajte presvlaku s 2 kopče kao što je prikazano.

Upotreba pomične ručke

Ručki možete jednom rukom u trenu promijeniti položaj. Time mijenjate konfiguraciju kolica pa će vaše dijete biti okrenuto prema vama ili gledati naprijed ispred sebe
• Prednji rotirajući kotači omogućuju sjajnu upravljivost
• Gumeni prednji kotači pružaju veću udobnost prilikom upotrebe u parku ili u šumi.

52 Da biste promijenili položaj ručke, pritisnite otponac ručke i prebacite je naprijed ili nazad ovisno o tome što želite.

53 - **54** Promjenjiva ručka s postavljenom sjedalicom.

Upotreba torbe za potrepštine

55 Torba – sa stražnje strane sjedalice nalaze se tri kuke za vješanje torbe za potrepštine (težine do 2 kg).

56 Kukice na torbi zakvačite za metalne kopče kao što je prikazano

Upotreba pokrivala za noge

57 Otkopčajte pojas.

58 Odvojite trake od metalnih štipaljki.

59 Postavite pokrivalo za noge na sjedalo i provucite međunožnu traku kroz pokrov.

60 Provucite trake kroz utore za struk kao što je prikazano.

61 Postavite pojas na željenu visinu.

62 Prebacite preklope preko vrha sjedala kao što je prikazano.

63 Zakopčajte zatvarač oko pokrivala za noge kao na slici.

Kabanica za sjedalicu

64 Postavite kabanicu na kolica kao na slici. Prikopčajte kabanicu na unutrašnju stranu pokrova, kao na slici. Zakopčajte zatvarač sa stražnje strane kabanice kao što je prikazano.

65 - **66** Da biste kabanicu koristili zajedno s torbom, otkopčajte kabanicu s bočne strane da biste objesili torbu sa stražnje strane sjedalice. Kada otkopčate kabanicu i objesite torbu, možete ponovno zakopčati zatvarač sa stražnje strane sjedalice.

Upotreba kabanice za sjedalicu

67 Postavite kabanicu preko autosjedalice kao što je prikazano. Uvijek skinite kabanicu prije stavljanja sjedalice u auto.

Skidanje presvlake radi pranja

68 Otkopčajte 2 kopče na vrhu sjedalice.

69 Izvadite trake pojasa iz metalnih kopči.

70 Otkopčajte kopče s obje strane presvlake.

71 Povucite trake za struk kroz utore na bočnim stranama presvlake.

72 Otkopčajte kopče u podnožju.

73 Provucite traku međunožja kroz presvlaku.

74 Sada presvlaku možete oprati.

UKLONJIVI JASTUČIĆ SJEDALA perite na ruke.

KADA RABITE SVOJA KOLICA na plaži,očistite ih potpuno nakon toga kako biste odstranili pijesak i sol iz spojeva kotača.

S VREMENA NA VRIJEME PROVJERITE SVOJA KOLICA nisu li se vijci olabavili, nema li pohabanih dijelova, poderanog tekstila ili rasparanih šavova.

PRESTANITE S UPORABOM KOLICA ukoliko su oštećena ili potrgana.

ZA ČIŠĆENJE OKVIRA KOLICA rabite samo kućanski sapun ili deterdžent i toplu vodu. **NE RABITE IZBJELJIVAČ, ALKOHOL ILI ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE**. Osušite prije spremanja.

Kabanicu perite na ruke. **NE IZBJELJUJTE**.
Dječju torbu obrišite vlažnom krpom. **NE IZBJELJUJTE**.
Pokrivalo za noge operite na ruke i dobro iscijedite. **NE IZBJELJUJTE**.
PRETJERANO IZLAGANJE SUNCU može prouzročiti da plastika i tekstil na kolicima izblijede prije vremena.

PUMPANJE GUMA



• Stražnje gume napumpajte na maksimalno 28 psi. Gume imaju ventile i moguće ih je napumpati ručnom pumpom. Ventili na stražnjim kotačima lako su dostupni s unutrašnje strane kao što je prikazano. NE KORISTITE pumpu pod tlakom.

• Ako unutarnja guma ima rupu, popravite je kao gumu na biciklu ili neka vam je poprave u servisu.

• Uvijek ispumpajte gume kada SYMBIO unosite u zrakoplov jer bi razlika tlakova mogla uzrokovati puknuće gume.

• Dimenzije:
270mm X 47mm wide x 203mm obod.
Tlak: maks. 28 psi

- **A** Krov
- **B** Oslonac za telo
- **C** Navlaka za pojaseve
- **D** Šipka za držanje
- **E** Pojas
- **F** Deo za prepone
- **G** Navlaka za sedište
- **J** Prednji točkovi
- **K** Korpa
- **L** Zadnji točkovi
- **M** Kočnica
- **N** Dugme za otpuštanje ručke
- **O** Dugme za otpuštanje okvira
- **P** Adapter za auto-sedište
- **Q** Nosiljka za bebe

{Ključ za opcionalne dodatne delove}

- **R** Bebi-torba
- **S** Muf za noge
- **T** Prekrivač sedišta za tek prohodalu decu u slučaju kiše

Pažljivo pročtajte ova uputstva, pre upotrebe i sačuvajte ih da biste mogli kasnije da ih koristite. Bezbednost Vašeg deteta može biti ugrožena ako ne sledite ova uputstva.

UPOZORENJE: Opasno je ostaviti dete bez nadzora. Deca bi trebalo uvek da su vezana pojasom i nikada ih ne treba ostavljati bez nadzora.
Prilikom podešavanja dete bi trebalo osloboditi svih pokretnih delova.
Preterano opterećivanje, nepravilno sklapanje i korišćenje neodobrenih dodataka može oštetiti ili slomiti prevozno sredstvo.
Ne kačite kese sa kupljenim namirnicama na ručke i nemojte nositi kese na kolicima osim u Graco odobrenoj ploči za nošenje namirnica. Maksimalno opterećenje je 5 kg. NIKADA NE STAVLJAJTE NA NASLON ZA STOPALA.
Ne koristite druge dodatke kao što su dečje sedište, zakačaljke za kese, pokrivače za slučaj kiše, itd. osim onih odobrenih od strane Graco®-a jer može biti opasno.
Vodite računa o opasnosti od otvorenog plamena i ostalim izvorima jake toplote kao što su požari električnih instalacija, požar usled zapaljenja gasa, itd. u blizini nosiljke za bebe.
Ovo prevozno sredstvo je namenjeno za prevoz jednog deteta.
Ukoliko u ovim kolicima vozite dete koje je teže od 15 kg, to će prouzrokovati prekomerno habanje i opterećenje kolica.
Ovo prevozno sredstvo je namenjeno za prevoz jednog deteta.
Sa nosiljkom za bebe od rođenja do 9 kg, sa Logico S auto-sedištem do 13 kg, sa sedištem za tek prohodalu decu od 6 meseci do 15 kg.
UPOZORENJE: Prednje sedište nije namenjeno deci mlađoj od 6 meseci.
Ova kolica koristite samo uz Graco® Grupu 0+.
Koristite ovaj okvir za kolica samo sa SYMBIO sedište za tek prohodale bebe, SYMBIO GO nosiljkom i SYMBIO DRIVE nosiljkom.
UPOZORENJE: Pre upotrebe proverite da li su sve delovi za zaključavanje pravilno postavljene.
UPOZORENJE: Nemojte dodavati druge dušeke osim onog koji već postoji.
UPOZORENJE: Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje.
UPOZORENJE: Čim Vaše dete bude moglo samostalno da sedi koristite pojas za vezivanje.
UPOZORENJE: Pri vezivanju uvek koristite i pojas oko struka i pojas preko prepona.
UPOZORENJE: Sve što se okači na ručke utiče na stabilnost samih kolica.
UPOZORENJE: Redovno podmazujte sve pokretne delove koristeći lako mašinsko ulje za opštu upotrebu u umerenim količinama, pri tom vodeći računa da ulje prodre do svih delova gde dolazi do kontakta između delova u toku upotrebe.
Proverite sve uređaje za bezbednost i ispravno ih koristite.
Držite dete podalje od sklopljenih kolica koja sama stoje jer mogu da padnu i povrede dete.
Kolica bi trebalo servisirati nakon dužeg perioda u kome se nisu koristila.
Ukoliko kolica koristi bilo ko ko nije upoznat sa načinom korišćenja (na primer bake i deke) uvek im pokažite kako se koriste.
Ne koristite PVC pokrivač za slučaj kiše u zatvorenom prostoru, kada je toplo ili u blizini direktnog izvora toplote.
Nemojte da koristite prekrivač za kišu na kolicima, nosiljki za bebe ili auto-sedištu ako nije pričvršćen za krov.
Molimo Vas da u potpunosti uklonite prekrivač za slučaj kiše pre nego što sklopite kolica.
Ne puštajte kolica kada ste u blizini vozila ili vozova u pokretu, čak ni kada je aktivirana kočnica, budući da oni mogu da povuku kolica sa sobom.
Izbegnite davljenje. NE spuštajte kaiševe sa kolica i ne stavljajte predmete sa trakama u blizini deteta.
Da biste izbegli padove, uvek pomozite Vašem detetu pri ulasku u sedište i izlaska iz njega.
Da biste izbegli povrede, proverite da su svi delovi tela slobodni pre okretanja ručke.
Budite pažljivi pri okretanju ručke da ne biste priklještili ruke ili prste deteta.
Kada podešavate Vaša kolica, uvek proverite da li su svi delovi tela Vašeg deteta slobodni od svih pokretnih delova.
Uvek izvadite dete iz auto-sedišta, nosiljke ili sedišta za tek prohodalu decu, kada obrćete smer ovih proizvoda na okviru kolica.
Uvek izvadite auto-sedište iz adaptera pre nego što izvadite adapter iz okvira kolica.
Nikada ne nosite okvir kolica uz stepenice sa detetom u sedištu za tek prohodalu decu, nosiljki, ili auto-sedištu.

Montiranje

1 - **3** Stisnite dugme za otpuštanje ručke i vucite da biste je rotirali sve dok se ne fiksira u svoju poziciju kao što je prikazano.

4 Pričvrstite prednje točkove dok se ne fiksiraju u mestu

5 Pričvrstite zadnje točkove dok se ne fiksiraju u mestu.

6 Montirani okvir.

Sklopiti kolica

7 Pritisnite dugme za otpuštanje ručke i rotiraje ručku napred i na dole kao što je prikazano.

8 Za sklapanje, pritisnite dugme 1 na dole, povucite polugu 2 i istovremeno vucite okvir na gore

9 Položite okvir sa ručkom na gore

10 - **11** Stavite ruku ispod ručke za skladište i zakačite za konektor kao što je prikazano

Otvoriti kolica

12 - **13** Pritisnite dugme za otpuštanje ručke i rotirajte ručku do prikazane pozicije.

14 - **15** Brzo povucite ručku da biste blokirali okvir kolica.

Korišćenje Vaših kolica

16 - **17** Okretni točkovi - povucite ne gore da ih blokirate, pritisnite na dole da ih odblokirate. Kada koristite ručku u obrnutom smeru trebalo bi da blokirate okretne točkove radi lakšeg manevrisanja.

18 Za uklanjanje prednjih točkova, pritisnite dugme kao što je prikazano

19 Za uklanjanje zadnjih točkova, pritisnite dugme kao što je prikazano

20 Za blokiranje kočnica povucite ručku unatrag

21 Za otpuštanje kočnica, pritisnite dugme i rotirajte rukom ručku unapred

Kolica položaj (Symbio Go nosiljka, opcionalno)

Od rođenja do 9 kg (oko 10 meseci), samo jednim klikom, možete lako da pretvorite Symbio u kolica, koja nude optimalan položaj da najbolje zaštitite svoju bebu dok spava.

22 Da biste zakačili nosiljku za okvir kolica, stavite nosiljku na postolje kao što je prikazano dok se ne fiksira na svoje mesto sa obe strane kolica

23 Da biste je skinuli, pritisnite ručku na zadnjoj strani nosiljke i izvadite je iz okvira kolica

Kolica položaj (Symbio Drive nosiljka, opcionalno)

24 Da biste zakačili nosiljku za okvir kolica, stavite nosiljku na postolje kao što je prikazano dok se ne fiksira na svoje mesto sa obe strane kolica

25 Da biste izvadili nosiljku za bebe iz kolica, gurajte dugme **A** na vrhu ručke i istovremeno gurajte dugme **B** na dnu ručke kao što je prikazano

Travel System položaj

Od rođenja do 13kg (oko 12 meseci) možete da pretvorite SYMBIO u travel system samo jednim klikom. Ovo je veoma zgodno rešenje jer se njime lako rukuje i omogućava Vam da je unesete i iznesete iz kola a da pritom ne probudite Vaše dete.

26 Sa unutrašnje strane adaptera za auto-sedište stoje dve nalepnice koje pokazuju pravilnu orijentaciju za postavljanje Vašeg auto-sedišta u adapter. Auto-sedište će ući bezbedno u adapter u samo jednom smeru. Pogledajte nalepnice na unutrašnjim stranama sedišta tako da možete pravilno da postavite Vaše auto-sedište.

27 Da biste zakačili adapter postavite ga na okvir kao što je prikazano dok se ne fiksira na svoje mesto sa obe strane kolica. Adapter može da se postavi na kolica u bilo kom smeru.

28 - **29** Zakačite auto-sedište u ležište kao što je prikazano. Vaše auto-sedište će se fiksirati u adapter samo u jednom smeru. Proverite dva puta da li je Vaše auto-sedište pravilno faiksirano u adapter tako što ćete povući auto-sedište.

30 Da biste izvadili auto-sedište iz adaptera, pritisnite ručku za otpuštanje na zadnjoj strani auto-sedišta i povucite sedište kao što je prikazano.

31 - **32** Da biste izvadili adapter iz kolica, pritisnite ručku za otpuštanje sa obe strane ležišta i povucite.

Položaj kolica

SYMBIO sedište je odgovarajuće za decu od 6 meseci do 15 kg (oko 3 godine).

33 Da biste pričvrstili sedište postavite ga na postolja kao što je prikazano dok se ne fiksira na svoje mesto na obe strane kolica. Sedište može biti postavljeno na kolica u bilo kom smeru, u smeru kretanja kolica ili u suprotnom smeru.

34 Da biste pričvrstili šipku za držanje gurnite je u otvore sa obe strane sedišta kao što je prikazano.

35 Da biste je skinuli, pritisnite na dugmad i povucite šipku od kolica.

36 Da biste pričvrstili krov postavite držače za krov između zaseka sa obe strane okvira kolica kao što je prikazano.

37 Pričvrstite kopče za krov na vrh sedišta kao što je prikazano.

38 - **39** Da biste spustili sedište, povucite ručku na vrhu sedišta kao što je prikazano i spustite.

40 Da biste podigli sedište, povucite ručku na vrhu sedišta.

41 Da biste izvadili sedište iz okvira, stisnite ručke za otpuštanje sa obe strane sedišta i povucite ga sa okvira kolica.

Obezbediti vaše dete

42 Pritisnite dugme da odblokirate pojas.

43 Povucite kopče sa kaiševa za prepone.

44 Da biste fiksirali, ubacite kopče u kopču kaiševa za prepone.

45 Koristite klizeće kopče da zategnete ili olabavite pojas.

Podešavanje visine pojasa

46 Olabavite 2 spone na vrhu sedišta.

47 Povucite kaiševe pojasa sa metalne kopče. Ponovite isto sa druge strane.

48 Provucite kaiševe pojasa do prednjeg dela sedišta.

49 Uvucite kaiševe pojasa u visini koja odgovara Vašem detetu. Proverite da su oba kaiša pojasa uvučena i povezana na određenoj visini.

50 Ponovo prikačite kaiševe pojasa za metalne kopče.

51 Ponovo pričvrstite vrh sedišta pomoću dveju spona kao što je prikazano.

Korišćenje ručke sa dva lica

Možete da obrnete položaj ručke u sekundi jednom rukom. Ovo menja konfiguraciju Vaših kolica tako da možete da postavite dete naspram sebe kako biste mogli da komunicirate ili da gleda napred kao i Vi.

• Prednji okretni točkovi su bolji radi lakšeg manevrisanja.
• Pneumatske gume na prednjim točkovima nude veću udobnost za spoljašnju upotrebu na primer u parku ili šumi.

52 Da biste promenili položaj ručke stisnite dugme za otpuštanje ručke i rotirajte unapred ili unazad u odnosu na pravac koji želite.

53 - **54** Prilagodljive ručke sa ugrađenim sedištem za tek prohodalu decu.

Korišćenje bebi-torbe

55 Bebi-torba-na zadnjoj strani sedišta za tek prohodalu decu, nalaze se 3 kuke za pričvršćivanje bebi-torbe (Maksimalna težina je 2 kg).

56 Zakačite kaiševe bebi-torbe za metalne kopče kao što je prikazano.

Korišćenje mufa za noge

57 Otkopčajte pojas.

58 Otkačite kaiševe sa metalnih kopči.

59 Postavite muf za noge na sedište i provucite kaiš kroz muf.

60 Provucite kaiševe pojasa do otvora za struk kao što je prikazano.

61 Ponovo pričvrstite kaiševe pojasa na željenu visinu.

62 Postavite zaliske preko vrha sedišta kao što je prikazano.

63 Zatvorite rajsferšlus oko mufa za noge kao što je prikazano.

Prekrivač za sedište za slučaj kiše

64 Postavite prekrivač preko kolica kao što je prikazano. Pričvrstite spone na prekrivaču za kišu za unutrašnju stranu držača za krov. Zatvorite rajsferšlus na prekrivaču za kišu kao što je prikazano.

65 - **66** Da biste koristili prekrivač sa prikačenom bebi-torbom, morate da odvojire spone za prekrivač za kišu sa strane kako biste zakačili Vašu bebi-torbu sa zadnje strane sedišta. Kada odvojite spone i prikačite bebi-torbu, možete da zatvorite rajsferšlus na zadnjoj strani sedišta.

Korišćenje prekrivača za kišu auto-sedišta

67 Postavite prekrivač za kišu preko auto-sedišta kao što je prikazano. Uvek skinite prekrivač za kišu pre nego što unesete sedište u auto.

Skidanje navlake za sedište radi pranja

68 Otkopčajte 2 spone na vrhu sedišta.

69 Odvojite kaiševe pojasa od metalnih kopči.

70 Otkopčajte spone na obe strane sedišta kolica.

71 Provucite kaiševe za struk kroz otvore se obe strane sedišta.

72 Otkopčajte 2 spone na osloncu za noge.

73 Provucite traku za prepone kroz navlaku.

74 Sada možete da operete navlaku za sedište.

SEDIŠTE KOJE SE SKIDA. Jastuče za sedište pere se ručno.

NAKON KORIŠĆENJA KOLICA na plaži potpuno očistite točkove od peska i soli.

S VREMENA NA VREME PROVERITE NA KOLICIMA da li ima olabavljenih šrafova, pohabanih delova, pocepanog materijala ili pokidanih varova. Zamenite ili popravite delove koji nisu ispravni.

Ukoliko se kolica oštete ili slome **PREKINITE SA NJIHOVIM KORIŠĆENJEM.**

ZA ČIŠĆENJE RAMA KOLICA koristite samo sapun za domaćinstvo ili deterdžent i toplu vodu. **NE KORISTITE VARIKINU, ALKOHOL ILI ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE**. Neka se osuše pre sklanjanja.

Čišćenje prekrivača za kišu se vrši ručno. **NEMOJTE IZBELJIVATI**.
Bebi-torba se čisti tako što se briše vlažnom krpom. **NEMOJTE IZBELJIVATI**.
Muf za noge se pere ručno i ne pegla se. **NEMOJTE IZBELJIVATI**.
PRETERANO IZLAGANJE SUNCU može prouzrokavati da materijal i plastika na kolicima prerano izblede.

NAPUMPAVANJE GUMA



- Pumpajte zadnje gume do maksimalnog pritiska od 28 PSI. Gume su opremljene ventilom za gume i mogu da se naduvavaju pomoću ručne pumpe. Ventilima na zadnjim točkovima može lako da se priđe sa unutrašnje strane točkova kao što je prikazano. NEMOJTE koristiti pumpu pod pritiskom.

- Ako se unutrašnja cev probuši, zakrpite kao što biste zakrpili gumu na biciklu ili je popravite u srevisu za popravku bicikala

- Uvek ispumpajte gume pre nego što unesete SYMBIO u avion jer bi usled razlike u pritisku gume mogle da puknu

- Dimenzije:
širina 270mm X 47mm širina x 203mm Rim.
Pritisak: 28psi MAKS

- **A** Senčna streha
- **B** Opora telesa
- **C** Pokrovi varnostnega jermenja
- **D** Odbojni drog
- **E** Varnostno jermenje
- **F** Mednožna blazinica
- **G** Sedežna obloga
- **J** Prednja kolesa
- **K** Košara
- **L** Zadnja kolesa
- **M** Zavora
- **N** Gumb za sprostitev ročaja
- **O** Gumb za sprostitev ogrodja
- **P** Adapter za avtosedež
- **Q** Košara za nošenje otroka

{Seznam dodatne opreme}

- **R** Vreča za dojenčka
- **S** Nožni muf
- **T** Dežno pokrivalo sedeža za malčka

Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo rabo. Neupoštevanje navodil lahko ogrozi varnost vašega otroka.

OPOZORILO: Pustiti svojega otroka samega je lahko nevarno.
Otroci morajo biti stalno pripeti in ne smejo nikoli ostati sami.
Otrok mora biti prost vseh gibljivih delov, ko izvajate prilagoditve.
Preobremenitev, nepravilno zlaganje in uporaba nedovoljenih dodatkov lahko poškodujejo ali zlomijo vozilo.
Ne obešajte nakupovalnih torb na ročaju in ne nosite nakupovalnih torb na sedežu, razen v Graco® atestiranem nakupovalnem pladnju. Največja teža 5 kg. NIKOLI NA STOPALKI.
Uporabljati dodatke je lahko nevarno, n.pr. otroške sedeže, kljuke torb, dežna pokrivala itd., če niso atestirani v Graco®.
Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih izvorov toplote, tako kot električni kuhalnik, plinski kuhalnik itd. v bližini posteljjice.
To vozilo je namenjeno samo enemu otroku.
Uporaba tega vozila z otrokom, ki tehta več kot 15 kg, povzroči povečano obrabo in obremenitev.
To vozilo je namenjeno samo enemu otroku.
S košaro za nošenje od rojstva do 9 kg, z avtosedežem Logico S od rojstva do 13 kg, s sedežem za malčka od 6 mesecev do 15 kg.
OPOZORILO: Prednji sedež ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev.
Uporabljajte to vozilo samo z Graco® Grup 0+.
Ogrodje vozička uporabljajte samo s sedežem za malčka SYMBIO, s košaro za nošenje SYMBIO GO in s košaro za nošenje SYMBIO DRIVE.
OPOZORILO: Pred uporabo preverite, da so vse zaklepne naprave pravilno uporabljene.
OPOZORILO: Ne nameščajte dodatne žimnice poleg tiste, ki je že dobavljena.
OPOZORILO: Ta izdelek ni primeren za tek ali kotalkanje.
OPOZORILO: Uporabljajte sedež kakor hitro vaš otrok ne more sedeti brez pomoči.
OPOZORILO: Vedno uporabljajte vilični trak v kombinaciji z jermenom okrog pasu.
OPOZORILO: Vsako breme. Obešeno na ročaj vpliva na stabilnost vozička.

OPOZORILO: Redno zmerno mažite vse gibljive dele z lahkim splošno namenskim strojnim oljem, tako da olje prodre med dele, ki se tarejo med sabo med uporabo.
Preverite različne varnostne naprave in jih pravilno uporabite.
Otroka držite stran od zložene prostostoječe enote, tako da ne pade in rani vašega otroka.
vozila je treba servisirati po daljši dobi neuporabe.
Če voziček uporablja oseba, ki je ni vajena, n.pr. stari starši, jim pokažite, kako deluje.
Ne uporabljajte PVC dežne ponjave znotraj, v vročem vremenu ali blizu direktnega izvora toplote - otrok se lahko pregreje.
Ne uporabljajte dežnega pokrivala na vozičku, košari za nošenje ali avtosedežu brez nameščene senčne strehe.
Preden zložite voziček popolnoma odstranite dežno pokrivalo.
Ne zapuščajte vozila, ko se blizu gibajo cestna vozila ali vlak, tudi če je vklopljena zavora, prepih od vozila ali vlaka lahko potegne prostostoječi voziček.
Izogibajte se zadušitvi. NE obešajte vrvi od vozička in ne postavite predmetov z vrvmi na svojega otroka.
Da preprečite prevračanje, vedno pomagajte otroku v sedež in iz njega.
Da preprečite poškodbe, poskrbite, da so med obračanjem ročaja odmaknjeni vsi telesni deli.
Med obračanjem ročaja pazite, da mehanizem ne priščipne otrokovih rok.
Pri prilagajanju otroškega vozička vedno pazite, da so vsi telesni deli otroka odmaknjeni od premikajočih delov.
Otroka vedno odstranite iz avtosedeža, košare za nošenje ali sedeža za malčka, ko spreminjate smer teh izdelkov na ogrodju vozička.
Vedno odstranite avtosedež iz adapterja, preden odstranite adapter iz ogrodja vozička.
Ne prenašajte ogrodja vozička navzgor po stopnicah, če se nahaja otrok v sedežu za malčka, košari za nošenje ali avtosedežu.

Sestavljanje

1 - **3** Pritisnite gumb za sprostitev ročaja in povlecite navzgor, da se obrne in zaklene v prikazani položaj.

4 Namestite prednji kolesi, dokler ne klikneta na svoje mesto.

5 Namestite zadnji kolesi, dokler ne klikneta na svoje mesto.

6 Sestavljeno ogrodje.

Zložiti voziček

7 Pritisnite na gumb za sprostitev ročaja in obrnite ročaj naprej in navzdol, kot je prikazano.

8 Za zlaganje pritisnite gumb 1 in povlecite navzgor vzvod 2, med vlečenjem ogrodja navzgor.

9 Ogrodje položite navzdol z ročajem navzgor.

10 - **11** Roko postavite pod zapah prtljažnika in pritrdite na priključek, kot je prikazano.

Odpreti voziček

12 - **13** Pritisnite gumb za sprostitev ročaja in obrnite ročaj v prikazani položaj.

14 - **15** Hitro povlecite navzgor ročaj, da se ogrodje vozička zaklene v svoj položaj.

Uporaba vozička

16 - **17** Vrtljiva kolesa - Povlecite navzgor za blokiranje, Pritisnite navzdol za deblokiranje. Če uporabljate ročaj v obrnjenem položaju, morate zakleniti vrtljiva kolesa zaradi lažjega manipuliranja.

18 Za odstranitev prednjih koles pritisnite na gumb, kot je prikazano .

19 Za odstranitev zadnjih koles pritisnite na gumb, kot je prikazano.

20 Za blokiranje zavor, povlecite ročaj nazaj.

21 Za deblokiranje zavor pritisnite gumb in ročno obrnite ročaj naprej.

Ležeči položaj (košara za nošenje Symbio Go, izbirno)

Od rojstva do 9 kg (približno 10 mesecev), z enim samim klikom lahko enostavno pretvorite Symbio v ležeči položaj, ki je najboljši za zaščito vašega dojenčka med spanjem.

22 Za pritrditev košare na ogrodje vozička namestite košaro na podstavke, kot je prikazano, dokler se ne blokirajo na svoje mesto na obeh straneh vozička.

23 Za odstranjevanje pritisnite na ročico na zadnji strani košare in povlecite z ogrodja vozička.

Ležeči položaj (košara za nošenje Symbio Drive, izbirno)

24 Za pritrditev košare na ogrodje vozička namestite košaro na podstavke, kot je prikazano, dokler se ne blokirajo na svoje mesto na obeh straneh vozička

25 Košaro za nošenje odstranite z vozička tako, da potisnete gumb **A** na gornjem delu ročaja med pritiskanjem na gumb **B** na spodnjem delu ročaja, kot je prikazano.

Položaj za potovanje

Od rojstva do 13 kg (približno 12 mesecev) lahko pretvorite SYMBIO v potovalni sistem z enim samim klikom. To je zelo priročna rešitev in je zelo enostavna za rokovanje, saj lahko voziček namestite v avto ali vzamete iz njega, ne da bi zbudili svojega otroka.

26 Na notranji stani adapterja za avtosedež sta dve nalepki, ki prikazujeta pravilno smer za namestitev avtosedeža v adapter. Avtosedež lahko varno namestite v adapter samo v eni smeri. Glejte nalepke na notranji strani nosilca, da boste lahko pravilno namestili svoj avtosedež

27 Za pritrditev adapterja namestite adapter na podstavke, kot je prikazano, dokler se ne blokirajo na svoje mesto na obeh straneh vozička. Adapter lahko namestite na voziček v katerikoli smeri.

28 - **29** Avtosedež pritrdite na nosilec, kot je prikazano. Avtosedež se bo blokiral v adapter samo v eni smeri. Prosimo, da ponovno preverite ali je avtosedež varno blokiran v adapter, tako da ga povlečete navzgor.

30 Za odstranjevanje avtosedeža iz adapterja pritisnite na ročico za sprostitev na zadnji strani avtosedeža in povlecite navzgor avtosedež, kot je prikazano

31 - **32** Za odstranitev adapterja z vozička pritisnite na ročici za sprostitev s strani nosilca in ga potegnite navzgor.

Položaj športnega vozička

Sedež SYMBIO je primeren za otroke od 6 mesecev dalje, do 15 kg (približno 3 leta).

33 Za pritrditev sedeža namestite sedež na podstavke, kot je prikazano, dokler se ne blokirajo na svoje mesto na obeh straneh vozička. Sedež lahko namestite na voziček v katerikoli smeri, tako da gleda proti prednjemu ali proti zadnjemu delu vozička.

34 Za pritrditev odbojnega droga pritisnite v luknji na obeh straneh sedeža, kot je prikazano.

35 Za odstranjevanje pritisnite na gumba in potegnite odbojni drog iz vozička.

36 Za pritrditev senčne strehe namestite podstavke za streho med zareze na obeh straneh ogrodja vozička, kot je prikazano.

37 Kljukice za streho pritrdite na gornji del sedeža, kot je prikazano.

38 - **39** Za ležeči položaj povlecite navzgor ročico na gornjem delu sedeža, kot je prikazano in spustite.

40 Za dviganje sedeža nazaj povlecite navzgor ročico na gornjem delu sedeža.

41 Za odstranitev sedeža z ogrodja pritisnite na ročici za sprostitev s strani sedeža in potegnite navzgor z ogrodja vozička.

Zavarovati otroka

42 Pritisnite gumb za deblokiranje varnostnega jermenja.

43 Potegnite zaponke iz mednožnega jermena.

44 Za blokiranje vstavite zaponke v mednožni jermen.

45 Uporabite stranske regulatorje za prilagoditev varnostnega jermenja na tesnejše ali ohlapnejše prileganje.

Višinska prilagoditev varnostnega jermenja

46 Odpnite 2 sponki na vrhu sedežne obloge.

47 Varnostno jermenje povlecite iz kovinske spojke. Ponovite na drugi strani.

48 Potisnite varnostno jermenje skozi prednji del sedežne obloge.

49 Varnostno jermenje vstavite na višini, ki je primerna za vašega otroka. Preverite ali sta oba varnostna jermena vtaknjena in priključena na ustrezni višini

50 Ponovno pritrdite varnostna jermena na kovinski spojki.

51 Ponovno pritrdite gornji del sedežne obloge z 2 sponkama, kot je prikazano.

Uporaba ročaja za obračanje

Položaj ročaja lahko obrnete v trenutku, z eno roko. S tem se spremeni konfiguracija vašega vozička, tako da se otrok nahaja pred vami in lahko z njim komunicirate, ali pa gleda naprej in vidi isto kot vi.

• Prednja vrtljiva kolesa so boljša za upravljanje vozička.

• Prednje pnevmatike omogočajo večje udobje za uporabo zunaj, na primer v parku ali gozdu.

52 Za spremembo položaja ročaja pritisnite na gumb za sprostitev ročaja in ga obrnite proti prednjemu ali zadnjemu delu vozička, glede na želeno usmerjenost ročaja.

53 - **54** Obrnljiv ročaj z nameščenim sedežem za malčka.

Uporaba vreče za dojenčka

55 Vreča za dojenčka - na zadnji strani sedeža za malčka so 3 sponke za pritrditev vreče za dojenčka (mejna teža je 2 kg).

56 Jermene vreče za dojenčka pritrdite na kovinske spojke, kot je prikazano.

Uporaba nožnega mufa

57 Odpnite varnostno jermenje.

58 Odpnite jermene iz kovinskih spojk.

59 Nožni muf postavite na sedež in povlecite mednožni jermen skozi nožni muf.

60 Povlecite varnostna jermena skozi reže v pasu, kot je prikazano.

61 Ponovno pritrdite varnostna jermena na želeni nivo.

62 Namestite zaklopce preko vrha sedeža, kot je prikazano.

63 Zapnite zadrgo okrog nožnega mufa, kot je prikazano.

Dežno pokrivalo sedeža za malčka

64 Namestite dežno pokrivalo preko vozička, kot je prikazano. Priponke na dežnem pokrivalu pritrdite na notranje podstavke za senčno streho, kot je prikazano.

65 - **66** Zapnite zadrgo na zadnji strani dežnega pokrivala, kot je prikazano. Da bi lahko uporabljali dežno pokrivalo skupaj z vrečo za dojenčka, morate odpeti sponke dežnega pokrivala s stranske plošče, da lahko pritrdite vrečo za dojenčka na zadnjo stran sedeža. Ko so sponke odpete in ste pritrdili vrečo za dojenčka, lahko zapnete zadrgo na zadnji strani sedeža.

Uporaba dežnega pokrivala avtosedeža

67 Dežno pokrivalo namestite preko avtosedeža, kot je prikazano. Pred nameščanjem v vozilo vedno odstranite dežno pokrivalo.

Odstranjevanje sedežne obloge za pranje

68 Odpnite 2 sponki na vrhu sedeža.

69 Odstranite varnostno jermenje iz kovinskih spojk.

70 Odpnite sponki na obeh straneh sedežne obloge vozička.

71 Pasne jermene povlecite skozi reže s strani sedežne obloge.

72 Odpnite 2 sponki na nožni opori.

73 Mednožni jermen potisnite skozi oblogo.

74 Zdaj lahko operete sedežno oblogo.

ODSTRANLJIVA SEDEŽNA BLAZINA je primerna samo za ročno pranje.

KO UPORABLJATE VOZIČEK NA MORJU, dobro očistite voziček, da odstranite pesek in sol z vozička.

OD ČASA DO ČASA PREVERITE VOZIČEK glede ohlapnih vijakov, izrabljenih delov, raztrganega materiala ali vezenja. Zamenjajte ali popravite, če je potrebno.

PRENEHAJTE UPORABLJATI VOZIČEK, če postane poškodovan ali polomljen.

ZA ČIŠČENJE OKVIRA VOZIČKA uporabljajte samo vsakdanje milo ali detergent in toplo vodo. **BREZ BELIL, ŠPIRITA ALI ABRAZIVNIH ČISTIL**. Pred shranjevanjem naj se deli osušijo.

Dežno pokrivalo operite ročno. **NE UPORABLJAJTE BELILA**.
Vrečo za dojenčka očistite z vlažno krpo. **NE UPORABLJAJTE BELILA**.
Nožni muf operite ročno in ga obesite, da se posuši. **NE UPORABLJAJTE BELILA**.
PREKOMERNA IZPOSTAVITEV SONCU lahko povzroči prezgodnje bledenje plastike in blaga.

NAPIHOVANJE PNEVMATIK



• Pnevmatike napihnite na najvišji tlak 28 PSI. Pnevmatike so opremljene z ventilom in jih lahko napihnemo z ročno tlačilko. Ventila na zadnjih kolesih sta lahko dostopna z notranje strani koles, kot je prikazano. NE uporabljajte visokotlačne črpalke.

• Če je zračnica preluknjana, jo popravite na enak način kot pnevmatiko kolesa, ali pa naj vam jo popravijo v popravljalnici koles.

• Vedno izpustite tlak iz pnevmatik, če vzamete SYMBIO s seboj na letalo, ker lahko razlika v tlaku povzroči eksplozijo pnevmatik.

• Dimenzije:
270 mm X 47 mm širina x 203 mm Platišče.
Tlak: MAKS. 28 psi